

PROGRESS®

Est. 1931

NUTRI**PRO** 1200

Für ein Maximum an Vitaminen
und Nährstoffen



Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden und reinigen, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden. Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt ist oder das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.

Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten. Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Geräts fern.

Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.

Verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör.

Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.

Füllen Sie das Gerät nicht mit kochendem Wasser oder sehr heißen Flüssigkeiten.

Mixen Sie die Zutaten nicht trocken, sondern geben Sie immer etwas Flüssigkeit hinzu.

Überladen Sie das Gerät nicht, und beachten Sie, dass die Füllmenge beim Mixen ansteigen kann.

Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.

Berühren Sie keine Bereiche des Geräts, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.

Verwenden Sie keine gebrochenen oder losen Schneide- oder rotierenden Klingen.

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehöerteile austauschen oder anbringen.

Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.

Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Warnung: Berühren Sie die scharfen Klingen nicht.

Pflege und Wartung

Schalten Sie den NutriPro vor jeder Reinigung oder Wartung aus, und ziehen Sie den Netzstecker.

Wischen Sie die Basis des NutriPro mit einem weichen, feuchten Tuch ab, und lassen Sie sie vollständig trocknen.

Reinigen Sie alle Zubehöerteile (bis auf den Messeraufsatz mit sechs Klingen) in warmem Seifenwasser. Spülen Sie sie anschließend gründlich ab, und trocknen Sie sie.

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Topfkratzer, um den NutriPro zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

Der NutriPro ist nicht spülmaschinenfest.

Reinigen Sie den Mixer immer sofort nach jedem Gebrauch.

Warnung: Seien Sie vorsichtig mit dem Messeraufsatz mit sechs Klingen, da diese scharf sind. Gehen Sie beim Anbringen, Entfernen, Reinigen oder Lagern der Aufsätze stets vorsichtig vor.

Teilebeschreibung



- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. NutriPro 1200 Mixer-Basiseinheit | 4. Messeraufsatz mit sechs Klingen |
| 2. 1-Liter-Mixbecher | 5. 2 Deckel mit Trinkverschluss |
| 3. 2 x 800-Milliliter-Mixbecher | 6. 2 Aufbewahrungsdeckel |

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie den NutriPro zum ersten Mal verwenden, waschen Sie alle Zubehörteile in warmem Seifenwasser. Spülen Sie sie anschließend ab, und trocknen Sie sie gründlich.

Wischen Sie die Basis des NutriPro mit einem weichen, feuchten Tuch ab, und lassen Sie sie vollständig trocknen.

Hinweis: Wenn Sie den NutriPro zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und wird bald nachlassen. Sorgen Sie für eine

ausreichende Belüftung in der Umgebung des NutriPro.

Verwenden des NutriPro 1200 Mixers

SCHRITT 1: Geben Sie die Zutaten in den gewünschten Mixbecher. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die max. Füllhöhe nicht überschreiten.

SCHRITT 2: Gießen Sie eine kleine Menge Flüssigkeit in den Mixbecher. Dadurch vermischen sich die Zutaten leichter.

SCHRITT 3: Befestigen Sie den Messeraufsatz mit sechs Klingen auf dem Mixbecher, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen.

SCHRITT 4: Schließen Sie den NutriPro an das Stromnetz an, und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 5: Um die Zutaten pulsierend zu mixen, drehen Sie den Mixbecher so um, dass der Messeraufsatz mit sechs Klingen nach unten zeigt. Richten Sie die drei Laschen an den entsprechenden Vertiefungen in der NutriPro Basiseinheit aus, und drücken Sie ihn dann nach unten.

SCHRITT 6: Für ein kontinuierliches Mixen drücken Sie den Mixbecher nach unten und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Um den Mixvorgang zu beenden, drehen Sie den Mixbecher gegen den Uhrzeigersinn, heben Sie ihn an und entfernen Sie ihn aus der NutriPro Basiseinheit.

SCHRITT 7: Schalten Sie den NutriPro aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

SCHRITT 8: Nehmen Sie den Messeraufsatz mit sechs Klingen ab, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, und ersetzen Sie ihn bei Bedarf entweder durch den Aufbewahrungsdeckel oder den Deckel mit Trinkverschluss.

Hinweis: Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Deckel sicher geschlossen ist.

Wenn die Klingen nicht gleichmäßig laufen, halten Sie den NutriPro an, und nehmen Sie vorsichtig den Messeraufsatz mit sechs Klingen ab. Geben Sie eine kleine Menge kalte Flüssigkeit hinzu, oder verringern Sie die Menge der Zutaten im Mixbecher.

Verwenden Sie beim Mixen von Flüssigkeiten einen hohen Behälter oder mixen Sie jeweils nur kleinere Mengen, um ein Verschütten, Spritzer und Verbrühungen zu vermeiden.

Vorsicht: Gehen Sie beim Umgang mit dem Messeraufsatz mit sechs Klingen vorsichtig vor, da die Klingen während des Gebrauchs heiß werden können.

Warnung: Mixen Sie keine warmen oder heißen Flüssigkeiten oder Lebensmittel, da dies zu einem Druckaufbau und damit zu schweren Verletzungen führen kann. Lassen Sie den Mixer nicht über einen längeren Zeitraum laufen. Die maximale Betriebszeit beträgt 30 Sekunden. Lassen Sie den NutriPro eine Minute lang abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden. Die Nutzung des NutriPro für mehr als 30 Sekunden führt dazu, dass die Temperatur ansteigt, was wiederum zu einem Druckaufbau führen kann. Schalten Sie in diesem Fall den NutriPro aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät gründlich abkühlen, bevor Sie versuchen, den Messeraufsatz mit sechs Klingen zu entfernen. Tauchen Sie den Mixbecher zu diesem Zeitpunkt nicht in kaltes Wasser. Überschreiten Sie nicht die max. Füllhöhe, wenn Sie Zutaten in den Mixbecher geben, da dies zum Überlaufen und zu Schäden am NutriPro führen kann. Verwenden Sie den NutriPro nicht, wenn der Mixbecher Risse hat, beschädigt oder leer ist.

Praktischer Hinweis

Wenn die Zutaten nicht gleichmäßig gemixt werden, nehmen Sie den Mixbecher von der NutriPro Basiseinheit. Schütteln Sie den Mixbecher, um die Zutaten besser zu verteilen, und starten Sie den Mixvorgang erneut.

Empfohlene Verwendung der Mixbecher

Zweck	Empfohlener Mixbecher	Lebensmittelart
Mixen	800 Milliliter 1 Liter	Teig Dips
Soßen	800 Milliliter 1 Liter	Vinaigretten Salatdressings Einfache Saucen
Mixen von Gefrorenem	800 Milliliter 1 Liter	Eis Gefrorene Früchte Eiscreme
Nährstoff-/Super-Smoothies	800 Milliliter 1 Liter	

Fehlerbehebung

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Der NutriPro funktioniert nicht.	Der NutriPro ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen. Der Messeraufsatz mit sechs Klingen ist nicht richtig auf dem Mixbecher befestigt.	Schließen Sie den NutriPro an das Stromnetz an, und schalten Sie ihn ein. Überprüfen Sie, ob die Gewinde korrekt ausgerichtet sind, und drehen Sie den Messeraufsatz mit sechs Klingen im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.

Der benötigte Deckel hält nicht sicher auf dem Mixbecher.		Stellen Sie den Mixbecher auf eine ebene Oberfläche, und befestigen Sie den erforderlichen Deckel oben auf dem Mixbecher. Achten Sie dabei darauf, dass die Gewinde richtig aufeinander ausgerichtet sind. Drehen Sie den benötigten Deckel im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.
Das Getränk enthält noch Klumpen.	Im Mixbecher befinden sich zu viele Zutaten.	Verringern Sie die Menge der Zutaten im Mixbecher.
Das Getränk ist wässrig und hat keinen Geschmack.	Die Zutaten wurden zu stark gemixt.	Mixen Sie die Zutaten mit NutriPro in kurzen Stößen pulsierend, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
Der Mixbecher ist undicht.	Der benötigte Deckel ist nicht sicher auf dem Mixbecher befestigt.	Überprüfen Sie, ob die Gewinde korrekt ausgerichtet sind, und drehen Sie den benötigten Deckel im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.
Die Zutaten vermischen sich nicht richtig.		Mixen Sie die Zutaten mit NutriPro in kurzen Stößen pulsierend, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Mixen Sie gefrorene Zutaten pulsierend in kurzen Stößen von ca. 2 bis 5 Sekunden.

Aufbewahrung

Setzen Sie den NutriPro wieder zusammen.

Vergewissern Sie sich, dass der NutriPro abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Technische Daten

Produktcode: EK2002V2

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Leistung: 1200 W

Rezepte

So kreieren Sie unsere köstlichen Getränke und Smoothies

Zubereitung

Schneiden Sie alle großen Zutaten in kleine Stücke, um den Mixvorgang zu erleichtern. Geben Sie alle Zutaten in den hohen Mixbecher, und setzen Sie dann den Messeraufsatz mit sechs Klingen auf.

Drehen Sie den Mixbecher um, und setzen Sie ihn auf die NutriPro Basiseinheit.

Mixen Sie den Inhalt, bis das Getränk die gewünschte Konsistenz erreicht.

Nehmen Sie den Mixbecher von der NutriPro Basiseinheit, und nehmen Sie dann den Messeraufsatz mit sechs Klingen ab.

Trinken Sie entweder direkt aus dem Mixbecher, indem Sie den Deckel mit Trinkverschluss aufsetzen, oder nutzen Sie den Aufbewahrungsdeckel und stellen Sie das Getränk bis zum Verzehr in den Kühlschrank.

Nahrhafte Nüsse

Zutaten

10 rohe Cashewnüsse

5 Walnüsse, halbiert

2 Handvoll Grünkohl

1 Orange

½ rote Paprika

½ Avocado

½ TL reiner Vanille-Extrakt

Mit Wasser bis zur max. Füllmarke auffüllen



Zitronige Hilfe

Zutaten

2 cm Ingwer

2 EL Honig

1 Orange

½ Zitrone

½ Limette

1 Prise Meersalz

Mit Wasser bis zur max. Füllmarke auffüllen



Na-Na-Naturheilmittel

Zutaten

10 Walnüsse

2 Handvoll Spinat

½ Avocado

½ Banane

Mit Wasser bis zur max. Füllmarke auffüllen



Grasgrüner Vitalitee

Zutaten

2 Handvoll Spinat

1 Apfel

Saft einer ½ Limette

Mit Wasser oder ungesüßtem grünem

Tee bis zur max. Füllmarke auffüllen



Verde Va-Va-Voom

Zutaten

2 Handvoll Grünkohl
1 Tasse gehackter Weißkohl
1 Tasse Ananas
1 EL Sonnenblumenkerne
½ Avocado
Mit Wasser bis zur max. Füllmarke auffüllen



Lean, Green, Cleansing Machine

Zutaten

2 Handvoll Kopfsalat
1 kleine, rohe Frühkartoffel, in Viertel geschnitten
1 Kiwi, geschält
½ Tasse Ananas
Mit Wasser oder Kokoswasser bis zur max. Füllmarke auffüllen



Lean n' Green

Zutaten

12 Mandeln
2 Handvoll Grünkohl
1 Tasse Brokkoli
1 TL Zimt
½ Banane
½ Tasse Heidelbeeren
Mit Wasser bis zur max. Füllmarke auffüllen



Muntermacher

Zutaten

2 Handvoll Spinat

1 Tasse Wassermelone, entkernt

½ Tasse Grapefruit

Mit Wasser bis zur max. Füllmarke auffüllen



Heidelbeer-Knochenstärker

Zutaten

12 Mandeln

2 Handvoll Spinat

1 Tasse Heidelbeeren

1 EL Leinsamen

½ Avocado

Mit Wasser oder Mandelmilch bis zur
max. Füllmarke auffüllen



Grüner Apfel-Vitamix

Zutaten

2 Handvoll Grünkohl

1½ cm Ingwer, geschält

1 Apfel

1 Zitrone, geschält

Mit Wasser bis zur max. Füllmarke auffüllen



* Alle Rezeptbilder, die in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden, dienen nur der Veranschaulichung.

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Vereinigtes Königreich.**

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte unter **www.progresscookshop.com** an unsere Kundendienstabteilung.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind.

Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen).

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf diesem Bauteil zeigt an, dass dieses Gerät umweltgerecht entsorgt werden muss, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist. Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde, um zu erfahren, wo Sie das Produkt umweltgerecht entsorgen können.



PROGRESS®

Est. 1931

Hergestellt von:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD Vereinigtes Königreich.

Hergestellt in China.

CD141118/MD030620/V2