

PROGRESS®

Est. 1931

NUTRI**PRO**¹²⁰⁰

Optimale afgifte van vitaminen
en mineralen



Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd. Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken en schoonmaken, of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen. Dit apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect is of als het apparaat is gevallen of beschadigd, mag alleen een gekwalificeerde elektricien reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.

Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.

Houd handen, vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de draaiende delen van het apparaat.

Dompel de elektrische componenten niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik het apparaat niet met natte handen.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.

Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, als er zichtbare tekenen van beschadiging zijn of als het lekt.

Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.

Gebruik geen beschadigde accessoires.

Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.

Doe geen kokend water of zeer hete vloeistof in het apparaat.

Meng geen droge ingrediënten. Voeg altijd een kleine hoeveelheid vloeistof toe.

Stop niet te veel ingrediënten in het apparaat, aangezien het mengselniveau tijdens het mengen kan stijgen.

Raak de draaiende delen van dit apparaat niet aan tijdens het gebruik. Dit kan verwondingen veroorzaken.

Raak geen delen van het apparaat aan die tijdens gebruik heet kunnen worden, omdat dit verwondingen kan veroorzaken.

Gebruik geen beschadigde of losse snijmessen of draaiende messen.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires vervangt of monteert.

Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.

Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.

Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Waarschuwing: Raak de scherpe messen niet aan.

PROGRESS®

Est. 1931

Verzorging en onderhoud

Schakel de NutriPro uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.

Veeg de basisunit van de NutriPro schoon met een zachte, vochtige doek en laat het apparaat goed drogen.

Was alle accessoires, behalve het dekselhulpstuk met zes messen, af in warm water met afwasmiddel. Spoel ze daarna goed af en droog ze grondig.

Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de NutriPro schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.

De NutriPro kan niet in de vaatwasser.

Reinig de blender altijd onmiddellijk na elk gebruik.

Waarschuwing: Wees voorzichtig met het dekselhulpstuk met zes messen, want de messen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het bevestigen, verwijderen, reinigen en opbergen van de hulpstukken.

Beschrijving van onderdelen



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Basisunit van de NutriPro 1200-blender | 4. Dekselhulpstuk met zes messen |
| 2. Mengbeker van 1 liter | 5. 2 handige drinkdeksels |
| 3. 2 mengbekers van 800 milliliter | 6. 2 afsluitdeksels |

Gebruiksaanwijzing

Voor het eerste gebruik

Voordat u de NutriPro voor de eerste keer gebruikt, moet u alle accessoires wassen in warm water met afwasmiddel en ze vervolgens grondig afspoelen en afdrogen. Veeg de basisunit van de NutriPro schoon met een zachte, vochtige doek en laat het apparaat goed drogen.

Opmerking: Wanneer u de NutriPro voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de NutriPro.

De NutriPro 1200-blender gebruiken

STAP 1: Plaats de ingrediënten in de gewenste mengbeker en zorg dat ze niet boven de max.-vulmarkering komen.

STAP 2: Giet een klein beetje vloeistof in de mengbeker; dit helpt bij het mengen van de ingrediënten.

STAP 3: Bevestig het dekselhulpstuk met zes messen op de mengbeker door het rechtsom te draaien.

STAP 4: Steek de stekker in het stopcontact en zet de NutriPro aan.

STAP 5: Als u de ingrediënten wilt mengen met de pulseerfunctie, draait u de mengbeker om, met het dekselhulpstuk met zes messen naar beneden. Plaats de drie lipjes op één lijn met de overeenkomstige sleuven in de NutriPro-basisunit en duw de mengbeker vervolgens omlaag.

STAP 6: Als u langdurig wilt mengen, drukt u de mengbeker naar beneden en draait u deze rechtsom om deze op zijn plaats te vergrendelen. Als u wilt stoppen met mengen, draait u de mengbeker linksom en tilt u deze omhoog en weg van de NutriPro-basisunit.

STAP 7: Schakel de NutriPro uit en haal de stekker uit het stopcontact.

STAP 8: Verwijder het dekselhulpstuk met zes messen door het linksom te draaien en vervang het door het afsluitdeksel of het handige drinkdeksel, afhankelijk van uw behoefte.

Opmerking: Controleer vóór gebruik of het deksel goed vast zit.

Als de messen niet soepel draaien, stopt u de NutriPro en verwijdert u voorzichtig het dekselhulpstuk met zes messen. Voeg een kleine hoeveelheid koude vloeistof toe of verminder de hoeveelheid ingrediënten in de mengbeker. Gebruik bij het mengen van vloeistof een hoge container of meng iedere keer een klein beetje, om zo morsen, spatten en brandwonden te voorkomen.

Let op: Wees voorzichtig bij het vastpakken van het dekselhulpstuk met zes messen, aangezien de messen tijdens het gebruik heet kunnen worden.

Waarschuwing: Meng geen warme of hete vloeistof of etenswaren. Dit kan leiden tot een hoge druk die op zijn beurt ernstig letsel kan veroorzaken.

Gebruik de blender niet te lang achter elkaar. De maximale gebruikstijd is 30 seconden; laat de NutriPro 1 minuut afkoelen voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. Als u de NutriPro langer dan 30 seconden achter elkaar gebruikt, neemt de temperatuur toe, wat weer kan leiden tot een hoge druk. Als dit gebeurt, schakelt u de NutriPro uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Laat de NutriPro goed afkoelen voordat u het dekselhulpstuk met zes messen verwijderd. Dompel de mengbeker op dat moment niet onder in koud water.

Overschrijd de max.-vulmarkering niet wanneer u ingrediënten aan de mengbeker toevoegt. Dit kan leiden tot morsen en tot schade aan de NutriPro.

Gebruik de NutriPro niet als de mengbeker beschadigd, kapot of leeg is.

Handige tip

Als de ingrediënten niet gelijkmatig worden gemengd, verwijderd u de mengbeker van de NutriPro-basisunit. Schud de mengbeker om de ingrediënten opnieuw te verdelen en meng ze vervolgens opnieuw.

Aanbevolen gebruik voor de mengbekers

Doel	Aanbevolen mengbeker	Soort eten
Mengen	800 milliliter	Beslag
	1 liter	Dips
Sauzen	800 milliliter	Vinaigrettes
	1 liter	Saladedressings
		Eenvoudige sauzen

Bevroren ingrediënten	800 milliliter 1 liter	IJs Bevroren fruit Roomijs
Voedzame smoothies / supersmoothies	800 milliliter 1 liter	

Problemen oplossen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De NutriPro werkt niet.	De NutriPro is niet aangesloten op het stopcontact. Het dekselhulpstuk met zes messen is niet goed op de mengbeker bevestigd.	Steek de stekker in het stopcontact en zet de NutriPro aan. Controleer of de uitsparingen goed zijn uitgelijnd en draai het dekselhulpstuk met zes messen rechtsom totdat het stevig vastzit.
Ik kan het gewenste deksel niet op de mengbeker bevestigen.		Plaats de mengbeker op een vlakke ondergrond en plaats het gewenste deksel op de mengbeker. Zorg dat de uitsparingen goed zijn uitgelijnd. Draai het gewenste deksel rechtsom totdat het stevig vastzit.
De drank bevat nog steeds klonten.	Er zitten te veel ingrediënten in de mengbeker.	Verminder de hoeveelheid ingrediënten in de mengbeker.

De drank is waterig en heeft weinig smaak.	De ingrediënten zijn te lang gemengd.	Meng de ingrediënten kort met de pulseerfunctie van de NutriPro voor de beste resultaten.
De mengbeker lekt.	Het gewenste deksel is niet goed op de mengbeker bevestigd.	Controleer of de uitsparingen goed zijn uitgelijnd en draai het gewenste deksel rechtsom totdat het goed vastzit.
De ingrediënten mengen niet goed.		Meng de ingrediënten kort met de pulseerfunctie van de NutriPro voor de beste resultaten. Voor bevroren ingrediënten gebruikt u de pulseerfunctie van de blender ongeveer 2–5 seconden per keer.

Opbergen

Zet de NutriPro weer in elkaar.

Controleer of de NutriPro afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Specificaties

Productcode: EK2002V2

Bedrijfsspanning: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Vermogen: 1200 W

Recepten

Ontdek hoe u al onze heerlijke dranken en smoothies maakt

Bereiding

Snijdt grote ingrediënten in kleine stukjes zodat ze beter worden gemengd.

Doe alle ingrediënten in de grote mengbeker en bevestig het dekselhulpstuk met zes messen.

Draai de mengbeker om en plaats deze op de NutriPro-basisunit.

Meng tot de drank de gewenste consistentie heeft bereikt.

Verwijder de mengbeker van de NutriPro-basisunit en draai vervolgens het dekselhulpstuk met zes messen los.

Drink rechtstreeks uit de mengbeker met het handige drinkdeksel of bevestig het afsluitdeksel en bewaar de beker in de koelkast.

Nuttige noten

Ingrediënten

10 rauwe cashewnoten

5 walnoten, gehalveerd

2 handen boerenkool

1 sinaasappel

½ rode paprika

½ avocado

½ theelepel puur vanille-extract

Vul water bij tot de max.-vulmarkering



Circus Citrus

Ingrediënten

2 cm gember
2 eetlepels honing
1 sinaasappel
½ citroen
½ limoen
1 snufje zeezout
Vul water bij tot de max.-vulmarkering



Kuur uit de natuur

Ingrediënten

10 walnoten
2 handen spinazie
½ avocado
½ banaan
Vul water bij tot de max.-vulmarkering



Geweldig Groen

Ingrediënten

2 handen spinazie
1 appel
Sap van ½ limoen
Vul water of ongezoete groene thee bij
tot de max.-vulmarkering



Groe-la-la-la

Ingrediënten

2 handen boerenkool

150 gram kool

150 gram ananas

1 eetlepel zonnebloempitten

½ avocado

Vul water bij tot de max.-vulmarkering



Dappere Detox

Ingrediënten

2 handen kropsla

1 kleine rauwe nieuwe aardappel, in vier stukken

1 kiwi, geschild

75 gram ananas

Vul water of kokoswater bij tot de max.-vulmarkering



Groen Goedje

Ingrediënten

12 amandelen

2 handen boerenkool

150 gram broccoli

1 theelepel kaneel

½ banaan

75 gram bosbessen

Vul water bij tot de max.-vulmarkering



Lekker wakker worden

Ingrediënten

2 handen spinazie,

150 gram watermeloen, zonder pitjes

75 gram grapefruit

Vul water bij tot de max.-vulmarkering



Beresterk met bosbessen

Ingrediënten

12 amandelen

2 handen spinazie

150 gram bosbessen

1 eetlepel lijnzaad

½ avocado

Vul water of amandelmelk bij tot de max.-vulmarkering



PROGRESS®

Est. 1931

Groene vitamix met appel

Ingrediënten

2 handen boerenkool

1½ cm gember, geschild

1 appel

1 citroen, geschild

Vul water bij tot de max.-vulmarkering



* De afbeeldingen bij de recepten in deze handleiding dienen alleen ter illustratie.

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. VK.**

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **www.progresscookshop.com**.

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Het doorgekruste afvalcontainersymbool op dit artikel geeft aan dat het apparaat op een milieuvriendelijke manier moet worden afgevoerd wanneer het geen gebruiksfunctie meer heeft of versleten is. Neem contact op met uw lokale instantie voor meer informatie over de juiste recyclinglocatie voor het artikel.



PROGRESS[®]

Est. 1931

Geproduceerd door:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD. VK.

Gemaakt in China.

CD141118/MD030620/V2