

SALTER[®]

SINCE 1760

Plancha sin humos

Sabor de barbacoa en interiores sin humos



Lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas para consultarlas en el futuro.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.

Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.

Los niños mayores de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, pueden utilizar y limpiar este dispositivo únicamente bajo supervisión o después de que se les haya enseñado a utilizarlo de forma segura y entiendan los riesgos que conlleva.

Este dispositivo no es un juguete, no permita que los niños jueguen con él.

Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Si encuentra algún defecto en el cable de alimentación, en el enchufe o en cualquier pieza del dispositivo, las reparaciones solo debe realizarlas un electricista cualificado. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.

Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.

Mantenga el cable de alimentación alejado de los niños.

Mantenga el cable de alimentación alejado de las partes del dispositivo que puedan calentarse durante el uso.

Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.

No lo manipule con las manos mojadas.

Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.

No lo desconecte de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe suavemente.

No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.

No mueva el dispositivo mientras esté en uso.

No utilice objetos afilados o abrasivos con este dispositivo; utilice solo espátulas de madera o de plástico que sean resistentes al calor para evitar dañar la superficie antiadherente.

Apague el dispositivo y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de cambiar o colocar accesorios.

Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y deje que se enfríe antes de limpiarlo, realizar labores de mantenimiento o almacenarlo.

No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo. Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.

Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

Este dispositivo posee un enchufe polarizado (una patilla es más ancha que la otra). A fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, el enchufe está diseñado para encajar en una toma polarizada en una sola posición. Si el enchufe no encaja por completo en la toma de corriente, gírelo. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista cualificado. No intente modificar el enchufe bajo ningún concepto.

La superficie exterior del dispositivo puede calentarse durante el funcionamiento.



Precaución: Superficie caliente: no toque las partes calientes ni los componentes calefactores del dispositivo.

Tenga cuidado de no verter agua en la resistencia.

Advertencia: Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables.

Cuidados y mantenimiento

Antes de limpiarla o realizar alguna labor de mantenimiento, desenchufe la plancha sin humos de la corriente eléctrica y deje que se enfríe por completo.

PASO 1: Limpie la carcasa inferior de la plancha sin humos con un paño suave y húmedo, y séquela bien.

PASO 2: Limpie la bandeja de goteo con agua caliente y jabón, enjuáguela y séquela completamente.

PASO 3: Retire los restos de comida horneada aplicando agua tibia y detergente suave a la placa antiadherente y, a continuación, límpiela con papel absorbente. Si le resulta muy difícil retirar los restos de comida, utilice un estropajo no abrasivo.

No sumerja la plancha sin humos en agua u otros líquidos.

No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la plancha sin humos o sus accesorios, ya que podrían causar daños en la superficie.

Nota: La plancha sin humos debe limpiarse después de cada uso.

Advertencia: La bandeja de goteo recogerá el aceite y la grasa. Puede estar caliente después de su uso. Deje que la bandeja de goteo se enfríe por completo antes de retirarla para limpiarla.

Descripción de las piezas



- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Unidad principal de la plancha sin humos | 5. Dial de control de temperatura |
| 2. Base de la plancha | 6. Indicador de temperatura |
| 3. Cable de alimentación desmontable | 7. Asas de tacto frío |
| 4. Placa con revestimiento antiadherente | 8. Bandeja de goteo extraíble |

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

PASO 1: Compruebe que la plancha sin humos está apagada y desenchufada de la red eléctrica.

PASO 2: Limpie la carcasa de la plancha sin humos con un paño suave y húmedo, y séquela bien.

PASO 3: limpie los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos por completo.

Nota: Cuando utilice la plancha sin humos por primera vez, puede desprender un ligero humo u olor. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la ubicación de la plancha sin humos.

Montaje de la plancha sin humos

PASO 1: Coloque la bandeja de goteo en la base de la unidad. Debe asentarse firmemente dentro de la base.

PASO 2: Coloque la placa de cocción antiadherente en la base. Introduzca el cable de alimentación en la placa de cocción hasta que encaje en su sitio.

Nota: Asegúrese de que el dial de control de temperatura esté en la posición "0" antes de enchufar el cable de alimentación a la placa de cocción.

La plancha sin humos está equipada con un sistema de bloqueo que impide levantar la placa de cocción de la base mientras el cable de alimentación está conectado.

Uso de la plancha sin humos

PASO 1: Coloque la unidad sobre una superficie horizontal, estable y resistente al calor, y en una zona bien ventilada. Prepare los ingredientes que va a cocinar.

PASO 2: Conecte la plancha sin humos a la corriente eléctrica, enciéndala y asegúrese de que el dial de control de temperatura esté en la posición "0".

PASO 3: Para seleccionar la temperatura adecuada, gire el dial de control de temperatura en sentido contrario al de las agujas del reloj. El indicador naranja se encenderá para indicar que la plancha sin humos se está calentando.

PASO 4: Precaliente la plancha sin humos aproximadamente entre 4 y 6 minutos. El indicador rojo se apagará cuando el dispositivo haya alcanzado la temperatura adecuada.

PASO 5: Coloque los ingredientes en la placa de cocción. Cocínelos aproximadamente entre 3 y 8 minutos, dependiendo del tipo de ingredientes y la temperatura.

PASO 6: Al acabar de cocinar, retire la comida con cuidado ayudándose de una espátula de madera o de plástico resistente al calor.

PASO 7: Gire el control de temperatura en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta la posición "0" y, a continuación, apague y desenchufe la plancha sin humos de la corriente eléctrica. Deje que la plancha sin humos se enfríe antes de limpiarla.

Nota: No utilice el dispositivo sin la bandeja de goteo. Precaliente siempre la placa de cocción antes de empezar a cocinar. Aplique con cuidado una fina capa de aceite para cocinar a la placa antiadherente y extiéndalo cuidadosamente con papel absorbente. Esto ayudará a prolongar la vida útil del revestimiento antiadherente. Durante su uso, el indicador naranja de la plancha sin humos se encenderá y se apagará para señalar que el dispositivo mantiene la temperatura seleccionada.

Precaución: La placa de cocción antiadherente alcanza altas temperaturas durante el uso, así que utilice siempre guantes resistentes al calor para evitar lesiones. Tenga cuidado al colocar alimentos en la placa antiadherente, ya que los ingredientes grasos, aceitosos o húmedos pueden provocar salpicaduras y causarle lesiones.

Tabla de temperatura

Posición	Temperatura
1	120 °C
2	160 °C
3	190 °C
4	210 °C
5	230 °C

Almacenamiento

Antes de guardarla en un lugar fresco y seco, asegúrese de que la plancha sin humos esté fría, limpia y seca.

No apriete el cable al enrollarlo alrededor de la plancha sin humos; déjelo más suelto para evitar causar daños.

Especificaciones

Código de producto: EK4218CPVDEEU7

Entrada: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Salida: 1200 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD (Reino Unido).**

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables,
póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en
www.progresscookshop.com.

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió
y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y
condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el
período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se
pueda presentar un justificante de compra, Salter proporcionará una garantía
estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es
aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para
su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los
productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma
gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar
una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste.
Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni
los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse
periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez
que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este
producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

El símbolo de contenedor de basura tachado en este artículo indica
que este aparato debe desecharse de forma respetuosa con el
medio ambiente cuando deje de utilizarse o se haya estropeado.
Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener
información sobre dónde llevar el artículo para su reciclaje.



SALTER®

Suministrado por:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD
(Reino Unido).

