

SALTER®

SINCE 1760

Barbecue électrique

Toute la saveur du barbecue à l'intérieur et sans fumée



Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants de 8 ans et plus, ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser et nettoyer cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions pour l'utiliser en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Cet appareil n'est pas un jouet, les enfants ne doivent pas jouer avec.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le cordon d'alimentation, la prise ou une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé ou endommagé, seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil. Tenez le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants.

Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute pièce de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation. Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.

Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

N'utilisez pas d'objets pointus ou abrasifs avec cet appareil ; utilisez uniquement des spatules en plastique thermorésistant ou en bois pour éviter d'endommager la surface antiadhésive. Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de changer ou d'installer des accessoires.

Débranchez toujours l'appareil après utilisation, et laissez refroidir avant d'effectuer tout nettoyage, entretien ou rangement.

L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.

Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour s'adapter à une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'adapte pas complètement à la prise, inversez le sens. Si vous ne parvenez toujours pas à brancher, contactez un électricien qualifié. N'essayez en aucun cas de modifier la fiche.

La surface extérieure de l'appareil peut chauffer pendant le fonctionnement.



Attention : Surface chaude : ne touchez pas la partie chaude ou les composants chauffants de l'appareil.

Veillez à ne pas renverser d'eau sur l'élément chauffant.

Avertissement : tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.

Entretien et maintenance

Avant de procéder à tout nettoyage ou entretien, débranchez le barbecue électrique de l'alimentation secteur et laissez-le refroidir complètement.

ÉTAPE 1 : essuyez la surface extérieure du barbecue électrique avec un chiffon doux et humide, et séchez-la soigneusement.

ÉTAPE 2 : nettoyez le bac de récupération à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-le et séchez-le soigneusement.

ÉTAPE 3 : retirez les résidus de cuisson en appliquant une petite quantité d'eau chaude mélangée à un détergent doux sur la plaque de cuisson antiadhésive, puis essuyez-la avec du papier absorbant. Utilisez une éponge non abrasive si les résidus sont difficiles à nettoyer.

N'immergez pas le barbecue électrique dans l'eau ni dans tout autre liquide.

N'utilisez jamais de détergents agressifs ou abrasifs ni d'éponges métalliques pour nettoyer le barbecue électrique ou ses accessoires, car cela pourrait endommager la surface.

Remarque : le barbecue électrique doit être nettoyé après chaque utilisation.

Avertissement : Le plateau de récupération recueille l'huile et la graisse, qui peuvent rester chaudes après utilisation.

Laissez-le refroidir complètement avant de retirer délicatement le plateau de récupération pour le nettoyer.

Description des pièces



- | | |
|---|---|
| 1. Unité principale du barbecue électrique | 5. Bouton de contrôle de la température |
| 2. Base du barbecue | 6. Voyant de chauffe |
| 3. Cordon d'alimentation amovible | 7. Poignée(s) isolante(s) |
| 4. Plaque de cuisson à revêtement antiadhésif | 8. Bac de récupération amovible |

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

ÉTAPE 1 : vérifiez que le barbecue électrique est éteint et débranché de l'alimentation secteur.

ÉTAPE 2 : essuyez la surface extérieure du barbecue électrique avec un chiffon doux et humide, et séchez-la soigneusement.

ÉTAPE 3 : nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.

Remarque : lors de la première utilisation du barbecue électrique, une légère fumée ou une odeur peuvent s'en dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour du barbecue électrique.

Assemblage du barbecue électrique

ÉTAPE 1 : placez le bac de récupération dans la base de l'unité. Il doit être solidement enclenché dans la base.

ÉTAPE 2 : placez la plaque de cuisson antiadhésive sur la base. Poussez le cordon d'alimentation dans l'orifice de la plaque de cuisson jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Remarque : assurez-vous que le bouton de contrôle de la température est réglé sur « 0 » avant de brancher le cordon d'alimentation sur la plaque de cuisson.

Le barbecue électrique est équipé d'un système de verrouillage, grâce auquel la plaque de cuisson ne peut pas être retirée de la base lorsque le cordon d'alimentation est branché.

Utilisation du barbecue électrique

ÉTAPE 1 : placez l'appareil sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur, dans une pièce bien ventilée. Préparez les ingrédients que vous souhaitez cuire.

ÉTAPE 2 : branchez le barbecue électrique sur l'alimentation secteur et allumez-le, en veillant à ce que le bouton de contrôle de la température soit réglé sur « 0 ».

ÉTAPE 3 : sélectionnez la température souhaitée en tournant le bouton de contrôle de la température dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ; le voyant orange s'allume alors pour indiquer que le barbecue électrique chauffe.

ÉTAPE 4 : préchauffez le barbecue électrique pendant environ 4–6 minutes. Le témoin rouge s'éteint une fois la température requise atteinte.

ÉTAPE 5 : placez les ingrédients que vous avez préparés sur la plaque de cuisson. Faites-les cuire pendant environ 3 à 8 minutes, selon le type d'ingrédients et la température utilisée.

ÉTAPE 6 : une fois la cuisson terminée, retirez précautionneusement les aliments à l'aide d'une spatule en plastique thermorésistante ou en bois.

ÉTAPE 7 : tournez le bouton de contrôle de la température dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le placer en position « 0 », puis éteignez le barbecue électrique et débranchez-le de l'alimentation secteur. Laissez refroidir le barbecue électrique avant de le nettoyer.

Remarque : n'utilisez pas l'appareil si le bac de récupération n'est pas installé.

veillez à toujours préchauffer la plaque de cuisson avant de lancer la cuisson. Versez une fine couche d'huile de cuisson sur la plaque antiadhésive, en étalant doucement avec une feuille de papier absorbant. Cela permet de prolonger la durée de vie du revêtement anti-adhésif.

Lors de l'utilisation, le voyant orange s'allume et s'éteint pour indiquer que le barbecue électrique se maintient à la température sélectionnée.

Attention : la plaque de cuisson antiadhésive devient brûlante pendant l'utilisation ; utilisez toujours des gants thermorésistants pour éviter toute blessure.

Soyez prudent lorsque vous placez des aliments sur la plaque antiadhésive, car les ingrédients gras, huileux ou humides peuvent provoquer des éclaboussures susceptibles d'entraîner des blessures.

Tableau des températures

Réglage	Température
1	120 °C
2	160 °C
3	190 °C
4	210 °C
5	230 °C

Rangement

Vérifiez que le barbecue électrique est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

Enroulez le cordon autour du barbecue électrique en veillant à ne pas le serrer pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Code produit : EK4218CPVDEEU7

Entrée : 220–240 V ~ 50/60 Hz

Puissance : 1200 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Royaume-Uni,**

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.saltercookshop.com**

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté, en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Salter fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être éliminé dans le respect de l'environnement lorsqu'il est usé ou devient inutilisable. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage de ce produit.



SALTER®

Fabriqué par :

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD.
Royaume-Uni,

