

SALTER®

SINCE 1760

Griglia antifumo

Tutti i sapori del barbecue a casa, senza l'emissione di fumo



Leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.

Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.

I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con scarsa conoscenza ed esperienza possono utilizzare e pulire questo apparecchio solo in presenza di supervisione o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati. Questo apparecchio non è un giocattolo; accertarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Se il cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi altra parte dell'apparecchio non funziona correttamente, o se quest'ultimo è caduto o è stato danneggiato, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione.

Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.

Tenere il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.

Tenere l'apparecchio lontano da altri apparecchiature che producono calore.

Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.

Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.

Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.

Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.

Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.

Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi con questo apparecchio; servirsi soltanto di spatole in plastica o in legno resistenti al calore per evitare di danneggiare la superficie antiaderente.

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e farlo raffreddare completamente prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione o di riporlo.

Si sconsiglia l'uso di prolunghe.

L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

Questo apparecchio è dotato di una spina polarizzata (una lama è più larga dell'altra). Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questa spina può essere inserita nell'apposita presa in un'unica direzione. Se non entra completamente nella presa, invertirla. Se il problema persiste, contattare un elettricista qualificato. Non tentare di modificare la spina in alcun modo.

La superficie esterna dell'apparecchio potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.



Attenzione: superficie calda. Non toccare la superficie calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore.

Non versare acqua sull'elemento riscaldante.

Avvertenza: tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.

Cura e manutenzione

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare la griglia antifumo dall'alimentazione elettrica e lasciarla raffreddare completamente.

FASE 1: pulire la griglia antifumo e l'alloggiamento con un panno morbido e umido, quindi asciugare entrambi accuratamente.

FASE 2: pulire la vaschetta di raccolta con acqua calda e detersivo, quindi sciacquarla e asciugarla accuratamente.

FASE 3: rimuovere i residui di cibo applicando una piccola quantità di acqua calda e detergente delicato sulla piastra di cottura antiaderente e pulendola con della carta assorbente. Se fosse difficile rimuovere i residui di cibo, utilizzare una spugna non abrasiva.

Non immergere la griglia antifumo in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare spugne e detersivi aggressivi o abrasivi per la pulizia della griglia antifumo e dei relativi accessori, onde evitare di danneggiare la superficie.

Nota: la griglia antifumo deve essere pulita dopo ogni utilizzo.

Avvertenza: nella vaschetta di raccolta si accumulano gli oli e i grassi di cottura, pertanto potrebbe essere ancora calda dopo l'uso. Lasciare raffreddare completamente, quindi rimuovere con cautela la vaschetta di raccolta per pulirla.

Descrizione dei componenti



- | | |
|--|---|
| 1. Unità principale della
griglia antifumo | 5. Manopola di regolazione
della temperatura |
| 2. Base della griglia | 6. Spia del calore |
| 3. Cavo di alimentazione scollegabile | 7. Manici termoisolanti |
| 4. Piastra di cottura con
rivestimento antiaderente | 8. Vassoio rimovibile |

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

FASE 1: accertarsi che la griglia antifumo sia spenta e scollegata dall'alimentazione elettrica.

FASE 2: Pulire la griglia antifumo con un panno morbido e umido e asciugarla accuratamente.

FASE 3: pulire gli accessori con acqua calda e detersivo, quindi sciacquarli e asciugarli accuratamente.

Nota: al primo utilizzo, la griglia antifumo potrebbe emettere del fumo o un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno alla griglia antifumo.

Montaggio della griglia antifumo

FASE 1: posizionare la vaschetta di raccolta nella base dell'unità fissandola saldamente al suo interno.

FASE 2: posizionare la piastra di cottura antiaderente sulla base. Inserire il cavo di alimentazione nella piastra di cottura finché non scatta in posizione.

Nota: verificare che la manopola di controllo della temperatura sia posizionata su "0" prima di inserire il cavo di alimentazione nella piastra di cottura.

La griglia antifumo è dotata di un sistema di blocco che impedisce di rimuovere la piastra di cottura dalla base quando il cavo di alimentazione è collegato.

Uso della griglia antifumo

FASE 1: Collocare l'unità su una superficie stabile e resistente al calore e in un'area ben ventilata. Preparare gli ingredienti da cucinare.

FASE 2: collegare la griglia antifumo all'alimentazione elettrica e accenderla, verificando che la manopola di controllo della temperatura sia posizionata su "0".

FASE 3: selezionare la temperatura desiderata ruotando l'apposita manopola di controllo in senso antiorario; la spia arancione si accende per segnalare che la griglia antifumo è in fase di riscaldamento.

FASE 4: preriscaldare la griglia antifumo per circa 4–6 minuti. Una volta raggiunta la temperatura richiesta, la spia rossa si spegne.

FASE 5: collocare gli ingredienti sulla piastra di cottura. Cuocere per circa 3–8 minuti, a seconda del tipo di ingredienti e della temperatura impostata.

FASE 6: al termine della cottura, rimuovere delicatamente gli alimenti con una spatola di legno o di plastica resistente al calore.

FASE 7: ruotare la manopola di controllo della temperatura in senso antiorario fino alla posizione "0", quindi spegnere la griglia antifumo e scollegarla dall'alimentazione elettrica. Far raffreddare la griglia antifumo prima di pulirla.

Nota: Non utilizzare l'apparecchio senza aver prima installato il vassoio di raccolta.

Prima di iniziare la cottura, preriscaldare sempre la piastra. Applicare con attenzione un sottile strato di olio sulla piastra antiaderente, distribuendolo uniformemente con della carta assorbente. In questo modo si contribuisce a prolungare la durata del rivestimento antiaderente. Durante l'uso, la spia arancione si accende e si spegne per segnalare che la griglia antifumo sta mantenendo la temperatura impostata.

Attenzione: la piastra antiaderente si surriscalda durante l'uso; utilizzare sempre guanti resistenti al calore per prevenire eventuali lesioni.

Fare attenzione nel posizionare gli alimenti sulla piastra antiaderente, poiché gli schizzi prodotti dagli ingredienti grassi, unti o umidi possono causare lesioni personali.

Tabella delle temperature

Impostazioni	Temperatura
1	120 °C
2	160 °C
3	190 °C
4	210 °C
5	230 °C

Come riporre il prodotto

Controllare che la griglia antifumo sia fredda, pulita e asciutta prima di riporla in un luogo fresco e privo di umidità.

Avvolgere il cavo attorno alla griglia antifumo senza stringerlo troppo, per evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: EK4218CPVDEEU7

Ingresso: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Uscita: 1200 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Regno Unito.**

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni accettabili al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti:

www.saltercookshop.com.

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una prova di acquisto valida, Salter attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Il simbolo del bidone dei rifiuti con ruote barrato su questo prodotto indica che l'apparecchio deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente al termine del suo utilizzo o in caso di usura. Rivolgersi alle autorità locali per conoscere i dettagli sul punto di raccolta per il riciclaggio.



SALTER®

Realizzato da:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD.
Regno Unito.

