

SALTER®

SINCE 1760

Rookloze grill

barbecuesmaak voor binnen zonder rook



Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd. Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken en schoonmaken, of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen. Dit apparaat is geen speelgoed en kinderen mogen het niet gebruiken om mee te spelen.

Dit apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect is of als het is gevallen of beschadigd, mag alleen een gekwalificeerde elektricien reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.

Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken. Houd het netsnoer uit de buurt van kinderen.

Houd het netsnoer uit de buurt van onderdelen van het apparaat die tijdens gebruik heet kunnen worden.

Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.

Gebruik het apparaat niet met natte handen.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met

de hand.

Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.

Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.

Gebruik geen scherpe of schurende voorwerpen op dit apparaat. Gebruik alleen hittebestendige kunststof of houten spatels om beschadiging van de antiaanbaklaag te voorkomen.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires vervangt of monteert.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en zorg dat het apparaat is afgekoeld voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.

Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.

Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Dit apparaat heeft een gepolariseerde stekker (de ene pin is breder dan de andere). Om het risico op elektrische schokken te verminderen, kan deze stekker slechts op één manier in een gepolariseerd stopcontact worden gestoken. Als de stekker niet volledig in het stopcontact past, draait u de stekker om. Als de stekker nog steeds niet past, neemt u contact op met een gekwalificeerde elektricien. Probeer de stekker op geen enkele manier aan te passen.

De buitenkant van het apparaat kan heet worden tijdens gebruik.



Let op: Heet oppervlak: raak het hete gedeelte of de verwarmingsonderdelen van het apparaat niet aan.

Let erop dat u geen water op het verwarmingselement morst.

Waarschuwing: Houd het product uit de buurt van brandbare materialen.

Verzorging en onderhoud

Haal de stekker van de rookloze grill uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt of onderhoudt.

STAP 1: Veeg de rookvrije grill en behuizing schoon met een zachte, vochtige doek en droog het apparaat grondig af.

STAP 2: Maak de lekbak schoon in een warm sopje, spoel deze goed schoon en droog deze grondig af.

STAP 3: Verwijder aangebakken voedselresten op de bakplaat met antiaanbaklaag door een kleine hoeveelheid warm water met een mild reinigingsmiddel aan te brengen. Veeg de plaat vervolgens schoon met keukenpapier. Gebruik een niet-schurende spons als de voedselresten moeilijk te verwijderen zijn.

Dompel de rookvrije grill niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de rookvrije grill of bijbehorende accessoires schoon te maken, aangezien u hiermee het oppervlak kunt beschadigen.

Opmerking: De rookvrije grill moet na elk gebruik worden schoongemaakt.

Waarschuwing: De lekbak vangt olie en vet op. Deze stoffen kunnen na gebruik nog heet zijn. Laat ze volledig afkoelen voordat u de lekbak voorzichtig verwijdert om deze schoon te maken.

Beschrijving van onderdelen



1. Hoofdunit van de rookvrije grill
2. Voet van de grill
3. Afneembaar netsnoer
4. Bakplaat met antiaanbaklaag
5. Temperatuurknop

6. Hitte-indicatielampje
7. Cool-touch-handgreep/-handgrepen
8. Verwijderbare lekbak

Gebruiksaanwijzing

Voor het eerste gebruik

STAP 1: Controleer of de rookloze grill uitgeschakeld is en of de stekker uit het stopcontact is gehaald.

STAP 2: Veeg de behuizing van de rookloze grill schoon met een zachte, vochtige doek en droog het apparaat grondig af.

STAP 3: Maak de accessoires schoon in een warm sopje, spoel ze schoon en laat ze goed drogen.

Opmerking: Wanneer u de rookloze grill voor de eerste keer gebruikt, kan er een lichte rook of geur ontstaan. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de rookvrije grill.

De rookvrije grill in elkaar zetten

STAP 1: Plaats de lekbak in de voet van de unit. De lekbak moet stevig vastzitten in de voet.

STAP 2: Plaats de bakplaat met antiaanbaklaag op de voet. Steek het netsnoer in de bakplaat totdat het vastklikt.

Opmerking: Zorg dat de temperatuurknop op '0' staat voordat u het netsnoer in de bakplaat steekt. De rookvrije grill heeft een vergrendelingssysteem. Dit betekent dat de bakplaat niet van de voet kan worden getild wanneer het netsnoer aangesloten is.

De rookvrije grill gebruiken

STAP 1: Plaats de unit op een stabiele, horizontale, hittebestendige ondergrond en in een goed geventileerde ruimte. Bereid de ingrediënten die u wilt bakken.

STAP 2: Steek de stekker van de rookvrije grill in het stopcontact en zet de grill aan. Zorg dat de temperatuurknop op '0' staat.

STAP 3: Selecteer de benodigde temperatuur door de temperatuurknop linksom te draaien; het oranje indicatielampje gaat branden om aan te geven dat de rookvrije grill aan het opwarmen is.

STAP 4: Laat de rookvrije grill ongeveer 4–6 minuten voorverwarmen. Het rode indicatielampje gaat uit wanneer de benodigde temperatuur is bereikt.

STAP 5: Plaats de voorbereide ingrediënten op de bakplaat. Bak het voedsel ongeveer 3–8 minuten, afhankelijk van het type ingrediënten en de gebruikte temperatuur.

STAP 6: Zodra het voedsel volledig gaar is, verwijdt u het met een hittebestendige plastic of houten spatel.

STAP 7: Draai de temperatuurknop linksom naar '0', schakel het apparaat uit en haal de stekker van de rookvrije grill uit het stopcontact. Laat de rookvrije grill afkoelen voordat u deze schoonmaakt.

Opmerking: Gebruik het apparaat niet als de lekbak niet op zijn plaats zit.

Verwarm de bakplaat vóór het bakken altijd voor. Breng voorzichtig een dunne laag bakolie aan op de bakplaat met antiaanbaklaag en wrijf de olie voorzichtig in met keukenpapier. Dit zorgt voor een langere levensduur van de antiaanbaklaag.

Tijdens het gebruik gaat het oranje indicatielampje aan en uit om aan te geven dat de rookvrije grill de gekozen temperatuur in stand houdt.

Let op: De bakplaten met antiaanbaklaag worden tijdens gebruik zeer heet. Gebruik altijd hittebestendige handschoenen om letsel te voorkomen.

Wees voorzichtig wanneer u voedsel op de bakplaat met antiaanbaklaag legt, omdat ingrediënten met vet, olie of vocht erin tot spatten kunnen leiden, wat letsel kan veroorzaken.

Temperatuurtabel

Instelling	Temperatuur
1	120 °C
2	160 °C
3	190 °C
4	210 °C
5	230 °C

Opbergen

Controleer of de rookvrije grill afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Wikkel het snoer nooit strak om de rookvrije grill, maar losjes, om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: EK4218CPVDEEU7

Invoer: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Uitvoer: 1200 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. VK.**

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **www.saltercookshop.com**

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een redelijk aankoopbewijs kan worden geleverd, biedt Salter 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Het doorgekruste afvalcontainersymbool op dit artikel geeft aan dat het apparaat op een milieuvriendelijke manier moet worden afgevoerd wanneer het geen gebruiksfunctie meer heeft of versleten is. Neem contact op met uw lokale instantie voor meer informatie over de juiste recyclinglocatie voor het artikel.



SALTER®

Geproduceerd door:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD. VK.

Gemaakt in China.

