

SALTER®

SINCE 1760

Grill niedymiący

smak grilla w pomieszczeniach bez dymu



Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.

To urządzenie może być używane i czyszczone przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

To urządzenie nie jest zabawką. Nie powinny się nim bawić dzieci.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek inna część urządzenia nie działa prawidłowo albo została upuszczona bądź uszkodzona, naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi.

Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia. Przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Kabel zasilania należy przechowywać z dala od części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy. Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.

Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.

Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie. Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.

Nie należy przesuwac urządzenia, gdy jest ono używane. W przypadku tego urządzenia nie należy używać przedmiotów ostrych lub powodujących ścieranie. Należy używać wyłącznie drewnianej lub wykonanej z tworzywa sztucznego łopatkę odpornej na wysokie temperatury, aby uniknąć uszkodzenia powłoki zapobiegającej przywieraniu.

Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania sieciowego. Zawsze po użyciu wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka. Zanim przystąpisz do czyszczenia, konserwacji lub przechowywania poczekaj, aż urządzenie ostygnie.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia. Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Urządzenie jest wyposażone w polaryzowaną wtyczkę (jeden wtyk jest szerszy od drugiego). Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wtyczka ta może zostać wsadzona do gniazda z polaryzacją tylko w jeden sposób.

Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazda, odwróć ją. Jeśli nadal nie pasuje, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie wolno w żaden sposób modyfikować wtyczki.

Zewnętrzna powierzchnia urządzenia może się nagrzewać podczas pracy.



Przeestroga: Gorąca powierzchnia – nie należy dotykać gorących części ani elementów grzejnych urządzenia. Należy uważać, aby nie polać elementu grzejnego wodą.

Ostrzeżenie: Urządzenie należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć grill niedymiący od źródła zasilania i poczekać, aż całkowicie ostygnie.

KROK 1: wytrzyj obudowę grilla miękką, wilgotną szmatką i dobrze ją wysusz.

KROK 2: umyj tackę ociekową w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie wypłucz ją i dokładnie osusz.

KROK 3: usuń przypieczone resztki jedzenia, polewając płytę grzejną niewielką ilością ciepłej wody zmieszanej z delikatnym detergentem, a następnie wytrzyj ją do czysta papierowym ręcznikiem. Jeśli kawałki jedzenia są trudne do usunięcia, należy skorzystać z miękkiej gąbki.

Nie wolno zanurzać grilla w wodzie ani innym płynie.

Do czyszczenia grilla niedymiącego i jego akcesoriów nie wolno używać silnych lub ściernych detergentów ani druczianych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni.

Uwaga: grill niedymiący należy czyścić po każdym użyciu.

Ostrzeżenie: tacka ociekowa zbiera olej i tłuszcz, które mogą być nadal gorące po użyciu. Poczekać, aż tacka ostygnie, a dopiero potem ostrożnie ją wyjmij, żeby ją wyczyścić.

Opis części



- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Główna jednostka grilla niedymiącego | 5. Pokrętło regulacji temperatury |
| 2. Podstawa grilla | 6. Kontrolka nagrzewania |
| 3. Odłączany przewód zasilający | 7. Nienagrzewający(-e) się uchwyt(y) |
| 4. Płyta grzejna pokryta powłoką zapobiegającą przywieraniu | 8. Wyjmowana tacka ociekowa |

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

KROK 1: upewnij się, że grill niedymiący jest wyłączony i odłączony od źródła zasilania.

KROK 2: przetrzyj grill miękką, wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.

KROK 3: akcesoria należy myć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie dokładnie opłukać i osuszyć.

Uwaga: przy pierwszym użyciu grilla może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Wokół grilla niedymiącego należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Montaż grilla niedymiącego

KROK 1: umieść tackę ociekową w podstawie urządzenia. Powinna być dobrze osadzona w podstawie.

KROK 2: umieść nieprzewodzącą płytę grzejną na podstawie. Wepchnij przewód zasilający do płyty grzejnej, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Uwaga: przed podłączeniem przewodu zasilającego do płyty należy upewnić się, że pokrętko regulacji temperatury jest ustawione w pozycji „0”.

Grill niedymiący jest wyposażony w system blokujący, co oznacza, że nie można wyjąć płyty kuchennej z podstawy, gdy podłączony jest przewód zasilający.

Korzystanie z grilla niedymiącego

KROK 1: umieść grill niedymiący na stabilnej, żaroodpornej powierzchni i w dobrze wentylowanym miejscu. Przygotuj składniki przyrządzanej potrawy.

KROK 2: podłącz grill niedymiącego do zasilania i włącz go, upewniając się, że pokrętko regulacji temperatury jest ustawione na pozycji „0”.

KROK 3: wybierz żądaną temperaturę, obracając pokrętko w lewo. Zapali się czerwona kontrolka sygnalizująca, że grill się nagrzewa.

KROK 4: rozgrzewaj grill niedymiący przez około 4–6 minut. Po osiągnięciu żądanej temperatury czerwona kontrolka zgaśnie.

KROK 5: umieść przygotowane składniki na płycie grzejnej. Grilluj przez około 3–8 minut w zależności od rodzaju składników i ustawionej temperatury.

KROK 6: po zakończeniu grillowania ostrożnie zdejmij jedzenie za pomocą odpornej na temperaturę plastikowej lub drewnianej łyżki.

KROK 7: obróć pokrętko regulacji temperatury w lewo do pozycji „0”, a następnie wyłącz i odłącz grill od zasilania. Przed przystąpieniem do czyszczenia odczekaj, aż grill niedymiący ostygnie.

Uwaga: nie używać urządzenia bez wstawionej na miejsce tacki ociekowej.

Przed rozpoczęciem pieczenia należy zawsze rozgrzać płytę grzejną. Ostrożnie polej płytę grzejną pokrytą powłoką zapobiegającą przywieraniu cienką warstwą oleju do smażenia i delikatnie rozprowadź go papierowym ręcznikiem. Pomoże to przedłużyć okres eksploatacji powłoki zapobiegającej przywieraniu.

W trakcie korzystania z grilla pomarańczowa kontrolka będzie włączać się i gasnąć, aby zasignalizować, że urządzenie utrzymuje wybraną temperaturę.

Przestroga: podczas pracy płyty grzejne pokryte powłoką zapobiegającą przywieraniu nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury. Aby uniknąć obrażeń, należy zawsze używać rękawic ochronnych.

Podczas umieszczania potraw na płycie grzejnej należy zachować ostrożność, ponieważ tłuste, oleiste lub mokre składniki mogą sprawić, że olej zacznie przyskać, co może spowodować obrażenia ciała.

Tabela temperatur

Ustawienie	Temperatura
1	120 °C
2	160 °C
3	190 °C
4	210 °C
5	230 °C

Przechowywanie

Przed odłożeniem grilla niedymiącego w chłodne i suche miejsce należy sprawdzić, czy jest on chłodny, czysty i suchy.

Nigdy nie należy owijać ściśle przewodu wokół grilla. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: EK4218CPVDEEU7

Wejście: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Wyjście: 1200 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Wielka Brytania.**

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie **www.saltercookshop.com**.

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Salter oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Umieszczony na produkcie przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, gdy nie będzie ono już dłużej używane lub ulegnie zużyciu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat miejsca utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.



SALTER®

Wyprodukowano przez:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD.
Wielka Brytania.



CD090920/MD000000/V1