

SALTER®

SINCE 1760

Four / grill 10 litres

Four / grill pose libre,
parfait pour une utilisation quotidienne



Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à son utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.

Cet appareil n'est pas un jouet.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le cordon d'alimentation, la prise ou une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé ou endommagé, seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.

Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute pièce de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation. Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.

N'immergez pas les composants électriques de cet appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.

Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.

N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude ni les composants chauffants de l'appareil, car vous pourriez vous blesser.

N'utilisez pas d'objets pointus ou abrasifs avec cet appareil ; utilisez uniquement des spatules en plastique thermorésistant ou en bois pour éviter d'endommager la surface antiadhésive. Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de changer ou d'installer des accessoires.

Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

Lorsque l'appareil a été utilisé, vérifiez toujours qu'il a refroidi

avant toute intervention de nettoyage ou d'entretien, ou avant de le ranger.

Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.

L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.

Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

La surface extérieure ou la porte de l'appareil peut chauffer pendant le fonctionnement.



Attention : surface chaude : ne touchez pas la partie chaude ou les composants chauffants de l'appareil. Veillez à ne pas renverser d'eau sur l'élément chauffant.

Avertissement : tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.

Entretien et maintenance

Avant de procéder à un nettoyage ou à une intervention de maintenance, débranchez le four / gril de l'alimentation secteur et laissez-le refroidir complètement.

ÉTAPE 1 : essuyez le boîtier du four / gril avec un chiffon doux et humide et séchez-le soigneusement.

ÉTAPE 2 : nettoyez la plaque de cuisson, sa poignée et la grille métallique à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.

ÉTAPE 3 : retirez les résidus de cuisson et les taches tenaces en utilisant une petite quantité d'eau chaude mélangée à un détergent doux et essuyez avec du papier absorbant. Utilisez une éponge non abrasive si les résidus sont difficiles à nettoyer.

Ne plongez pas le four / gril dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez jamais de détergents agressifs ou abrasifs ni d'éponges métalliques pour nettoyer le four / gril ou ses accessoires, car cela pourrait endommager la surface.

Remarque : nettoyez le four / gril après chaque utilisation.

Avertissement : le four / gril et les accessoires ne doivent pas être placés au lave-vaisselle.

Description des pièces



1. Unité principale du four / gril de 10 litres
2. Porte du four
3. Bouton de contrôle de la température
4. Molette du minuteur

5. Voyant d'alimentation
6. Élément chauffant supérieur
7. Élément chauffant inférieur
8. Plaque de cuisson
9. Grille métallique
10. Pieds du four

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Nettoyez l'unité et ses accessoires conformément aux instructions de la section intitulée « Entretien et maintenance ».

Remarque : lors de la première utilisation du four /gril, une légère fumée et/ou une odeur peuvent s'en dégager. Ce phénomène est normal et s'estompe rapidement. Laissez suffisamment de ventilation autour du four / gril.

Utilisation du four / gril de 10 litres

Les températures indiquées sur le bouton de contrôle de la température sont comparables à celles d'un four électrique standard. En raison de la taille du four / gril, les temps de cuisson peuvent être légèrement plus brefs. Cela varie en fonction du type d'aliment cuit et de l'endroit où la plaque de cuisson ou la grille métallique est placée. Vérifiez toujours que les aliments sont parfaitement cuits avant de les servir.

Remarque : le voyant d'alimentation reste allumé tant que le four / gril est branché et que le minuteur est en cours d'utilisation.

Ne forcez pas la molette du minuteur pour la mettre sur « 0 » ; laissez-la s'exécuter en douceur.

Lorsque vous utilisez la grille métallique, il est recommandé de placer la plaque de cuisson en dessous afin que le four / gril reste propre.

Attention : portez toujours des gants résistants à la chaleur lorsque vous retirez des aliments chauds, la plaque de cuisson ou la grille métallique du four / gril.

Avertissement : ne laissez jamais des aliments entrer en contact direct avec les éléments chauffants ; maintenez toujours une distance d'au moins 3 cm.

Utilisation comme four ou gril

ÉTAPE 1 : retirez tous les accessoires, puis branchez le four / gril sur le secteur et allumez-le.

ÉTAPE 2 : préparez les ingrédients que vous souhaitez cuire.

ÉTAPE 3 : placez le bouton de contrôle de la température sur le niveau de chaleur requis.

ÉTAPE 4 : préchauffez le four en réglant la molette du minuteur sur 5 minutes. Il est recommandé de préchauffer le four pendant au moins 5 minutes afin d'éviter toute fluctuation de température pendant l'utilisation.

ÉTAPE 5 : muni de gants résistants à la chaleur, utilisez la poignée pour ouvrir la porte vitrée du four. Placez les aliments à cuire sur la plaque de cuisson ou sur la grille métallique, puis fermez la porte vitrée du four. Le poids des aliments ne doit pas dépasser 3 kg.

ÉTAPE 6 : réglez la molette du minuteur sur le temps de cuisson requis. Surveillez les aliments régulièrement ; il peut être nécessaire de faire pivoter ou de retourner les aliments pour obtenir une cuisson uniforme.

ÉTAPE 7 : une fois la cuisson terminée, utilisez des gants résistants à la chaleur pour ouvrir avec précaution la porte vitrée du four par la poignée. Retirez la grille métallique ou la plaque de cuisson. Si le minuteur est toujours en cours d'utilisation, ne le forcez pas pour le mettre sur « 0 » ; laissez-le s'exécuter en douceur.

ÉTAPE 8 : éteignez le four / gril et débranchez l'alimentation secteur.

Remarque : lorsque vous placez la plaque de cuisson ou la grille métallique dans le four / gril, alignez-les sur les rainures du four pour les insérer facilement.

Placez la grille métallique sur la rainure supérieure pour une cuisson au gril optimale.

Pendant l'utilisation, la porte du four peut être laissée légèrement ou complètement ouverte afin de ventiler pendant la cuisson.

La porte du four doit rester ouverte lors de l'utilisation du gril.

Rangement

Vérifiez que le four / gril est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

N'enroulez jamais le cordon étroitement autour du four / gril ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Puissance : 650 W

Code produit : EK4358VDEEU7

Entrée : 220-240 V ~ 50/60 Hz

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.saltercookshop.com**.

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté, en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Salter fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être éliminé dans le respect de l'environnement lorsqu'il est usé ou devient inutilisable. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage de ce produit.



SALTER®

Fabriqué par:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.
MADE IN CHINA

