

SALTER®

SINCE 1760

Fornetto tostapane da 10 L

Da posizionare sui piani di lavoro e perfetto
per l'uso quotidiano



Leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.

Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.

I bambini di età superiore a 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di supervisione o una volta ricevute le istruzioni sul suo impiego e compresi i rischi a esso associati.

È necessario verificare che i bambini non giochino con l'apparecchio.

I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.

Questo apparecchio non è un giocattolo.

Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente.

Se il cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi altra parte dell'apparecchio non funziona correttamente, o se quest'ultimo è caduto o è stato danneggiato, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.

Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte

dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.
Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi o i componenti che generano calore per evitare possibili lesioni.
Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi con questo apparecchio; servirsi soltanto di spatole in plastica o in legno resistenti al calore per evitare di danneggiare la superficie antiaderente.
Spegnerlo l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.
Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione o prima di riporlo, accertarsi sempre che l'apparecchio si sia raffreddato completamente. Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza che risulti comoda per l'utente.

Si sconsiglia l'uso di prolunghe.

L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

La superficie esterna e lo sportello dell'apparecchio potrebbero surriscaldarsi durante l'uso.



Attenzione: superficie calda. Non toccare la superficie calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore.

Non versare acqua sull'elemento riscaldante.

Avvertenza: tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.

Cura e manutenzione

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare il fornello tostapane dall'alimentazione elettrica e lasciarlo raffreddare completamente.

FASE 1: pulire la superficie esterna del fornello con un panno morbido e umido, quindi asciugare accuratamente l'apparecchio.

FASE 2: pulire la teglia da forno, il manico della teglia e la griglia con acqua calda e detersivo, quindi sciacquarli e asciugarli accuratamente.

FASE 3: rimuovere i residui di cibo e le macchie ostinate applicando acqua calda e detergente delicato e pulendo con carta assorbente. Se fosse difficile rimuovere i residui di cibo, utilizzare una spugna non abrasiva.

Non immergere il fornetto tostapane in acqua o altri liquidi.

Non pulire il fornetto e i relativi accessori con spugne e detergenti aggressivi o abrasivi, onde evitare di danneggiare le superfici.

Nota: il fornetto tostapane deve essere pulito dopo ogni utilizzo.

Avvertenza: il fornetto e i relativi accessori non possono essere lavati in lavastoviglie.

Descrizione dei componenti



1. Unità principale del
fornetto tostapane da 10 L
2. Sportello del fornello
3. Manopola di regolazione
della temperatura
4. Manopola del timer

5. Spia di alimentazione
6. Elemento riscaldante superiore
7. Elemento riscaldante inferiore
8. Teglia da forno
9. Griglia
10. Piedini del fornello

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Pulire l'unità e i relativi accessori in base alle istruzioni riportate nella sezione "Cura e manutenzione".

Nota: al primo utilizzo, il fornello potrebbe emettere del fumo o un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione

adeguata intorno al fornello.

Uso del fornello tostapane da 10 L

Le temperature indicate sulla manopola di regolazione della temperatura sono equivalenti a quelle di un forno elettrico standard. I tempi di cottura potrebbero essere leggermente più brevi a causa delle dimensioni ridotte del fornello. Questa variazione dipenderà dal tipo di alimento cucinato e dalla posizione della teglia da forno e della griglia. Controllare sempre che gli alimenti siano perfettamente cotti prima di servirli.

Nota: la spia di alimentazione rimane accesa quando il fornello è collegato e il timer è in funzione.

Non forzare lo spostamento della manopola del timer su "0", ma lasciarla muovere naturalmente.

Quando si utilizza una griglia, è consigliabile posizionare la teglia da forno al di sotto per mantenere il fornello tostapane pulito.

Attenzione: indossare sempre guanti da forno resistenti al calore per estrarre gli alimenti caldi, la teglia da forno o la griglia dal fornello.

Avvertenza: evitare qualsiasi contatto diretto tra gli alimenti e gli elementi riscaldanti; mantenere sempre una distanza di almeno 3 cm.

Uso del fornello o della griglia

FASE 1: rimuovere gli accessori e accendere il fornello tostapane dopo averlo collegato all'alimentazione elettrica.

FASE 2: preparare gli ingredienti da cucinare.

FASE 3: ruotare la manopola di regolazione della temperatura nella posizione desiderata.

FASE 4: preriscaldare il fornello impostando 5 minuti con la manopola del timer. Si consiglia di preriscaldare il fornello non meno di 5 minuti onde evitare fluttuazioni della temperatura durante l'uso.

FASE 5: utilizzare i guanti da forno resistenti al calore per afferrare il manico e aprire lo sportello in vetro del fornello. Posizionare gli alimenti da cucinare sulla teglia da forno o sulla griglia, quindi chiudere lo sportello. Il peso complessivo degli alimenti non deve superare i 3 kg.

FASE 6: ruotare la manopola del timer per impostare il tempo di cottura richiesto. Controllare la cottura periodicamente; potrebbe essere necessario girare o spostare gli alimenti per ottenere risultati ottimali.

FASE 7: al termine della cottura, usare i guanti da forno resistenti al calore per aprire lo sportello in vetro del fornello dal manico. Estrarre la griglia o la teglia da forno. Se il timer non è ancora arrivato alla posizione "0", non forzarlo.

FASE 8: spegnere e scollegare il fornello tostapane dall'alimentazione elettrica.

Nota: durante l'inserimento della teglia da forno o della griglia nel fornello, allineare gli accessori con le scanalature per una maggiore maneggevolezza.

Inserire la griglia nella scanalatura superiore per prestazioni ottimali.

Durante l'uso, lo sportello della friggitrice ad aria può essere lasciato leggermente o completamente aperto per consentire la massima ventilazione.

Lo sportello del fornello deve essere tenuto aperto durante l'uso del grill.

Come riporre il prodotto

Controllare che il fornello tostapane sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e privo di umidità.

Avvolgere il cavo attorno al fornello senza stringerlo troppo, per evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: EK4358VDEEU7

Ingresso: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Uscita: 650 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni accettabili al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti:

www.saltercookshop.com.

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una prova di acquisto valida, Salter attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Il simbolo del bidone dei rifiuti con ruote barrato su questo prodotto indica che l'apparecchio deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente al termine del suo utilizzo o in caso di usura. Rivolgersi alle autorità locali per conoscere i dettagli sul punto di raccolta per il riciclaggio.



SALTER®

Prodotto da :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

MADE IN CHINA

