

SALTER®

SINCE 1760

10 literes Minisütő

A minisütő tökéletes a
mindennapi használatra



Olvassa el figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.

8 éven aluli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, vagy kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.

A gyermekek felügyeletével gondoskodjon róla, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll. Ez a készülék nem játék.

A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, javítását mindig bízza szakképzett villanyszerelőre. A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.

Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.

A bekapcsolt vagy még forró készüléket tartsa gyermekektől távol.

A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőtől és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt.

A tápkábelt tartsa távol a készülék bármely olyan részétől, amely használat közben felforrósodhat.

Tartsa távol a készüléket más hőt kibocsájtó berendezésektől.

Ne merítse a készülék elektromos alkatrészeit vízbe vagy egyéb folyadékba.

Ne használja a készüléket nedves kézzel.

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben az áramforráshoz van csatlakoztatva.

Soha ne a kábelt húzva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.

Ne húzza vagy hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.

A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.

A mellékelt tartozékokon kívül ne használjon semmilyen más tartozékot.

A készüléket ne használja a szabadban.

Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalmú helyen.

Használat közben ne mozgassa a készüléket.

Ne érjen a készülék fűtőelemeihez vagy azon részeihez, amelyek felforrósodhatnak, mert ez sérülést okozhat.

Ne használjon éles vagy karcoló eszközöket a készülékhez; a tapadásmentes felület sérülésének elkerülése érdekében csak műanyag vagy fa spatulát használjon.

Tartozékok cseréje vagy felszerelése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból.

Használat után, illetve tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.

Tisztítás, karbantartás vagy tárolás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék már teljesen lehűlt.

A készüléket mindig stabil, hőálló felületen használja, a felhasználó számára kényelmes magasságban.

A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.

A készüléket kizárólag a készülékhez mellékelt külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel szabad működtetni.

Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál.

Nem használható kereskedelmi célra.

A készülék külső felülete vagy ajtaja használat közben felforrósodhat.



Figyelem: Forró felület – ne érintse meg a készülék forró részeit vagy fűtőelemeit.

Vigyázzon, hogy ne öntsön vizet a fűtőelemre.

Figyelmeztetés: Tartsa távol a készüléket gyúlékony anyagoktól.

Ápolás és karbantartás

Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a minisütőt a hálózati aljzatból, és várjon, amíg teljesen lehűl.

1. LÉPÉS: A minisütő házát puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.

2. LÉPÉS: Tisztítsa meg a sütőtálcát, a sütőtálca fogantyúját és a rácsot meleg, szappanos vízzel, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg.

3. LÉPÉS: A ráégett ételt és makacs foltokat távolítsa el kevés meleg, mosószeres vízzel, majd törölje tisztára papír törülközővel. A nehezen eltávolítható ételekhez ne használjon dörzsszivacsot.

A minisütőt ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

A minisütő tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készülék felületét.

Megjegyzés: A minisütőt minden használat után meg kell tisztítani.

Figyelmeztetés: A minisütő és kiegészítői nem mosogathatók mosogatógépben.

Az alkatrészek leírása



1. 10 literes Minisütő főegysége
2. Sütő ajtaja
3. Hőmérséklet-szabályozó gomb
4. Időzítő gomb
5. Teljesítmény jelzőfény

6. Felső fűtőegység
7. Alsó fűtőegység
8. Sütőtálca
9. Rács
10. A sütő lábai

Használati útmutató

Első használat előtt

Tisztítsa meg a készüléket és kiegészítőit az „Ápolás és karbantartás” című szakaszban leírtak szerint.

Megjegyzés: A minisütő első használatakor enyhe füst vagy szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a minisütő körül.

A 10 literes Minisütő használata

A hőmérsékletszabályozó gombon látható hőmérsékletek megfelelnek a normál elektromos sütőn látható hőmérsékletekkel. A minisütő méretéből adódóan a sütési idő valamivel rövidebb lehet. Ez függ a készítendő étel típusától és a sütőtálca vagy a rács elhelyezésétől. Tálalás előtt mindig győződjön meg róla, hogy az étel megfelelően átsült-e.

Megjegyzés: A teljesítmény jelzőfény végig világít, amíg a minisütő a hálózatra van csatlakoztatva és az időzítő működik.

Ne erőltesse az időzítő gombot „0” állásba; várja meg, amíg magától lejár.

A minisütő tisztán tartása érdekében javasoljuk, hogy a rács használatakor tegye alá a sütőtálcát.

Figyelmeztetés: Mindig viseljen hőálló fogókesztyűt, amikor a forró ételt, a sütőtálcát vagy a rácsot kiveszi a minisütőből.

Figyelmeztetés: Soha ne engedje, hogy az étel közvetlenül a fűtőelemekhez érjen; mindig tartson legalább 3 cm távolságot.

Használat sütőként vagy grillként

1. **LÉPÉS:** Távolítsa el az összes kiegészítőt, majd csatlakoztassa a minisütőt az elektromos hálózatra, és kapcsolja be.
2. **LÉPÉS:** Készítse elő az elkészíteni kívánt étel hozzávalóit.
3. **LÉPÉS:** Állítsa a hőmérsékletszabályozó gombot a kívánt hőmérsékletre.
4. **LÉPÉS:** Forgassa el az időzítőt, és melegítse elő a minisütőt 5 percre. A használat közben fellépő hőmérséklet-ingadozás elkerülése érdekében javasoljuk, hogy 5 percre melegítse elő a minisütőt.
5. **LÉPÉS:** Hőálló konyhai fogókesztyűben a fogantyújánál fogva nyissa ki a minisütő üvegajtáját. Helyezze az elkészíteni kívánt ételt a sütőtálcára vagy a rácsra, és zárja be a sütő üvegajtáját. Ne süssön 3 kg-nál több ételt.
6. **LÉPÉS:** Állítsa az időzítőt a kívánt sütési időre. Időnként ellenőrizze az ételt; előfordulhat, hogy az egyenletes sülés érdekében meg kell forgatni az ételt.
7. **LÉPÉS:** Amikor az étel elkészült, hőálló fogókesztyűben a fogantyúnál fogva óvatosan nyissa ki a sütő üvegajtáját. Távolítsa el a rácsot vagy a sütőtálcát. Ha az időzítő még nem járt le, ne erőltesse „0” állásba; várja meg, amíg magától lejár.
8. **LÉPÉS:** Kapcsolja ki a minisütőt, és húzza ki a hálózati aljzatból.

Megjegyzés: A sütőtálcát a sütő mélyedései mentén csúsztassa a minisütőbe.

Az optimális grillezéshez a rácsot illessze a felső mélyedésbe.

A szellőzés biztosításához sütés közben résnyire vagy teljesen nyitva hagyhatja a sütő ajtaját.
A grillező használata közben a sütő ajtaját nyitva kell tartani.

Tárolás

A minisütőt tárolja hűvös, száraz helyen, és tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.

Soha ne tekerje a kábelt szorosan a minisütő köré; a károsodás elkerülése érdekében lazán tekerje fel.

Műszaki adatok

Termékkód: EK4358VDEEU7

Tápfeszültség: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Teljesítmény: 650 W

A terméken szereplő áthúzott kuka szimbólum azt jelenti, hogy ezt a berendezést környezetkímélő módon kell ártalmatlanítani, ha többet már nem használja, vagy ha tönkrement. A helyi önkormányzatnál megtudhatja, hol adhatja le a terméket újrahasznosítás céljából.



SALTER®

Gyártó:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA.



CD170920/MD000000/V1