

PROGRESS®

Est. 1931

**PROCESSADOR
DE ALIMENTOS
COMPACTO**

Manual de instruções

PROGRESS®

Est. 1931

Conserve estas instruções para referência futura.

Instruções de segurança

Quando utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.

Verifique se a tensão indicada na placa de classificação corresponde à da rede local antes de ligar o aparelho à tomada.

As crianças com idade igual ou superior a 8 anos e as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento podem utilizar e limpar este aparelho apenas sob supervisão ou após receberem instruções relativas à utilização segura do aparelho, se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos.

Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Em caso de queda ou danos do aparelho ou de avaria no cabo de alimentação, na ficha ou em qualquer peça do aparelho, apenas um electricista qualificado deve efetuar as reparações. As reparações incorretas podem colocar o utilizador em risco de ferimentos. Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação afastados de fontes de calor ou arestas afiadas que possam causar danos.

Mantenha as mãos, os dedos, o cabelo e qualquer roupa larga afastados dos acessórios rotativos do aparelho.

Não mergulhe os componentes elétricos deste aparelho dentro de água ou de qualquer outro líquido.

Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.

Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à rede elétrica.

Não utilize o aparelho se este tiver caído, se existirem sinais visíveis de danos ou se apresentar fugas.

Não utilize outros acessórios que não os fornecidos.

Não utilize acessórios danificados.

Não tente mudar o aparelho de local enquanto estiver em funcionamento.

Não misture ingredientes secos; adicione sempre uma pequena quantidade de líquido.

Não encha demasiado o aparelho, uma vez que o nível de mistura pode aumentar durante a liquidificação.

Não toque em qualquer peça móvel deste aparelho durante a utilização, pois tal pode causar ferimentos.

Não toque em qualquer parte do aparelho que possa ficar quente durante a utilização, pois pode causar ferimentos.

Não utilize lâminas rotativas ou de corte partidas ou soltas.

Desligue o aparelho e retire a ficha da fonte de alimentação da rede elétrica antes de substituir ou instalar acessórios.

Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão com o aparelho.

Este aparelho não deve ser operado através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado, para além do fornecido com este aparelho.

Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.

Aviso: não toque nas lâminas afiadas.

O que fazer e o que não fazer

Deve:

verificar se o processador de alimentos está totalmente montado antes de utilizar.

Cortar todos os ingredientes em pedaços pequenos antes de liquidificar.

Adicionar uma pequena quantidade de líquido frio ou reduzir a quantidade de ingredientes na taça de mistura, se as lâminas não estiverem a funcionar corretamente.

Cuidado: tenha cuidado ao manusear o acessório da lâmina em aço inoxidável, uma vez que as lâminas podem aquecer durante a utilização. Se misturar ingredientes quentes, tenha cuidado ao retirar o acessório de lâmina em aço inoxidável, pois pode haver uma acumulação de pressão da liquidificação que pode fazer com que os ingredientes triturados se libertem da tampa.

Não:

tente remover o acessório de lâmina em aço inoxidável até as lâminas estarem totalmente paradas.

PROGRESS®

Est. 1931

Liquidifique ingredientes secos durante mais de 45 segundos de cada vez.

Aviso: não misture líquidos ou alimentos quentes. Nunca exceda a marca de enchimento máx. ao adicionar ingredientes na taça de mistura, pois isto pode provocar derrames e poderá danificar o processador de alimentos. Não utilize o processador de alimentos se a taça de mistura estiver vazia, rachada ou partida.

Cuidado e manutenção

Antes de tentar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o processador de alimentos da tomada e deixe-o arrefecer completamente.

PASSO 1: limpe a unidade de base do processador de alimentos com um pano macio e humedecido e deixe secar completamente.

PASSO 2: lave todos os acessórios em água quente com sabão e, em seguida, enxague e seque cuidadosamente.

Nota: o processador de alimentos deve ser limpo após cada utilização. Não utilize detergentes ou esfregões agressivos ou abrasivos para limpar o processador de alimentos, pois pode causar danos. O processador de alimentos não pode ser colocado na máquina de lavar a loiça.

Aviso: manuseie o acessório de lâmina de aço inoxidável com cuidado, uma vez que as lâminas são extremamente afiadas. Tenha cuidado ao montar, remover, limpar ou guardar o acessório de lâmina de aço inoxidável.

Descrição das peças



- | | |
|---|--|
| 1. Unidade de base do processador de alimentos compacto | 5. Acessório de lâmina de aço inoxidável |
| 2. Taça de mistura | 6. Disco de bateadeira |
| 3. Tampa da taça de mistura | 7. Botões multidirecionais |
| 4. Espaçador | |

Instruções de utilização

Antes da primeira utilização

Antes de utilizar o processador de alimentos pela primeira vez, lave todos os acessórios com água quente e sabão e, em seguida, enxague e seque cuidadosamente.

Limpe a unidade de base do processador de alimentos com um pano macio e humedecido e deixe secar completamente.

Nota: ao utilizar o processador de alimentos pela primeira vez, pode detetar um ligeiro odor. É uma situação normal e irá desaparecer em breve. Mantenha uma ventilação suficiente em redor do processador de alimentos.

Montar o processador de alimentos compacto

PASSO 1: antes de ligar à tomada da rede elétrica, coloque a unidade de base do processador de alimentos sobre uma superfície plana e estável, a uma altura confortável para o utilizador.

PASSO 2: coloque a taça de mistura na unidade de base do processador de alimentos e rode-a para a esquerda até encaixar na devida posição.

Escolher um acessório

LÂMINAS: o acessório de lâmina em aço inoxidável pode ser utilizado para triturar, picar, moer e misturar.

DISCO DE BATEDEIRA: o disco de batedeira pode ser utilizado para mexer, bater em castelo, amassar e misturar.

Encaixe o acessório selecionado no eixo no centro da taça de mistura e pressione-o firmemente para baixo até encaixar na devida posição.

ESPAÇADOR: o espaçador é um acessório opcional que pode ser fixado no acessório de lâmina em aço inoxidável ou no disco de batedeira após a adição de ingredientes. o espaçador deve ser utilizado para misturar uma pequena quantidade de ingredientes ou para um processamento mais fino.

Nota: rode o botão multidirecional para a direita para misturar, mexer e bater. Rode o botão multidirecional para a esquerda para triturar, picar, moer e mexer.

Utilizar o processador de alimentos compacto

PASSO 1: depois de escolher um acessório, adicione os ingredientes à taça de mistura, tendo cuidado para não exceder a marca de enchimento máx.

PASSO 2: coloque a tampa da taça de mistura na parte superior da taça de mistura e rode-a para a esquerda para a fixar na devida posição.

PASSO 3: Ligue a ficha do processador de alimentos à tomada da rede elétrica e ligue o produto.

PASSO 4: mantenha premido o botão multidirecional pretendido até que os alimentos atinjam a consistência pretendida.

PASSO 5: quando terminar, desligue o processador de alimentos e retire a ficha da tomada.

PASSO 6: rode a taça de mistura para a direita e retire-a do processador de alimentos.

Nota: se as lâminas não estiverem a funcionar corretamente, pare o processador de alimentos e retire cuidadosamente o acessório de lâmina em aço inoxidável. Adicione uma pequena quantidade de líquido frio ou reduza a quantidade de ingredientes na taça de mistura.

Cuidado: não misture líquidos ou alimentos mornos ou quentes, uma vez que tal pode causar uma acumulação de pressão e, por sua vez, ferimentos graves.

Aviso: não utilize durante longos períodos de tempo. O tempo máx. de funcionamento é de 45 segundos; deixe o processador de alimentos arrefecer durante 1 minuto antes de voltar a utilizar. A utilização do processador de alimentos durante mais de 45 segundos de cada vez provoca o aumento da temperatura,

que pode resultar numa acumulação de pressão. Se isto acontecer, desligue o processador de alimentos e retire a ficha da tomada da rede elétrica. Deixe-o arrefecer completamente antes de tentar remover o acessório de lâmina em aço inoxidável. Não mergulhe a taça de mistura em água fria neste momento.

Resolução de problemas

Problema	Causa possível	Solução
O processador de alimentos não funciona.	O processador de alimentos não está ligado à tomada da rede elétrica.	Ligue a ficha do processador de alimentos à tomada da rede elétrica e ligue o produto.
	O processador de alimentos não está montado corretamente.	Verifique se todos os componentes estão no devido lugar.

Armazenamento

Volte a montar o processador de alimentos.

Verifique se o processador de alimentos está frio, limpo e seco antes de o guardar num local fresco e seco.

Nunca enrole o cabo muito apertado à volta do processador de alimentos. Enrole-o sem apertar para evitar danos.

Especificações

Código do produto: EK3171PSONFOB

Tensão de funcionamento: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Potência: 200 W

O símbolo de balde do lixo com uma cruz por cima deste item indica que o dispositivo deve ser eliminado de forma ecologicamente correta quando já não tiver utilidade ou se estiver desgastado. Contacte a sua autoridade local para obter informações sobre o local para onde deve levar o item para reciclagem.



PROGRESS®

Est. 1931

Importado e distribuído por:
MCH, S.A.

Rua João Mendonça, 505
4464-501 Senhora da Hora, Portugal.

FABRICADO NA CHINA.

www.progresscookshop.com

CD300721/MD000000/V1






**ULTIMATE PRODUCTS
HOME OF BRANDS**

Manchester
OL9 0DD
United Kingdom
www.upgs.com

Artworker:	Darcy Owen-Towe
Date:	30/07/2021
Project Name:	EEK201662 SON EK3171PSONFOB IM
Type of Artwork:	Instruction Manual ONLINE
Size:	A5 8 PP Instruction Manual
Software Used:	Indesign CC21
Typefaces:	TW Cen MT



Artwork Version 1

Artwork Scale 1:1

©2021 UP Global Sourcing. All designs, images and artwork are the copyright of UP Global Sourcing. No copying, alterations or amendments to the artwork, design can be undertaken without prior written permission of UP Global Sourcing. Any costs incurred as a result of unauthorised amendments will be recovered from the supplier responsible.

DO NOT PRINT THIS PAGE
ARTWORK REFERENCE ONLY