

SALTER®

SINCE 1760

5,2 l, manuální horkovzdušná fritéza

Vychutnejte si smažené jídlo zdravěji
s použitím trošky nebo žádného oleje



Návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.

Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.

Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

Tento spotřebič není hračka.

Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.

Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.

Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od částí spotřebiče, které se mohou během používání zahřát.

Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.

Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.

Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.

Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.

Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí

kabel. Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku. Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel. Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen. Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky. Nepoužívejte spotřebič venku.

Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.

Nepřesunujte spotřebič během používání.

Nedotýkejte se částí spotřebiče, které mohou být horké, ani topných součástí spotřebiče; mohlo by tak dojít ke zranění.

S tímto spotřebičem nepoužívejte ostré ani drsné předměty.

Používejte pouze plastové nebo dřevěné obracečky, abyste nepoškodili nepřilnavý povrch.

Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.

Před čištěním, údržbou nebo uskladněním se vždy ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.

Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.

Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.

Spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Neměl by být používán pro komerční účely.

Vnější povrch nebo dvířka se mohou během používání spotřebiče zahřát.



UPOZORNĚNÍ: Horký povrch – nedotýkejte se horkých částí ani topných součástí spotřebiče.

Dávejte pozor, abyste vodu nevylili na topné tělísko.

VAROVÁNÍ: Spotřebič udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.

Automatické vypínání

Horkovzdušná fritéza je vybavena automatickým vypínáním. K jeho aktivaci dojde, pokud:

1. Uplynula nastavená doba vaření. Zazní časovač, aktivuje se automatické vypínání a horkovzdušnou fritézu vypne.
2. Během přípravy je z horkovzdušné fritézy vytažena varná přihrádka. V takovém případě bude časovač nadále odpočítávat dobu přípravy, dokud tato neuběhne.

POZNAMKA: Pokud je nutné horkovzdušnou fritézu vypnout před uplynutím nastavené doby vaření, vypněte ji a odpojte od elektrické sítě.

Co dělat a nedělat

CO DĚLAT:

Před použitím zkontrolujte, zda je varný koš s nepřilnavým povrchem řádně usazen. Pokud tak neučiníte, horkovzdušnou fritézu nebude možné spustit.

Varnou přihrádku držte pouze za rukojeť.

Při vyjímání varného koše s nepřilnavým povrchem buďte opatrní, jelikož z něj může vycházet pára.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ:

Nepřevracejte varnou přihrádku s nepřilnavým povrchem, protože na dně varné přihrádky se může shromažďovat přebytečný olej.

Nezakrývejte horkovzdušnou fritézu ani její přívody vzduchu, protože byste narušili proudění vzduchu a mohli tak ovlivnit výsledky vaření.

Nenaplňujte varnou přihrádku olejem ani jinou kapalinou.

Během používání nebo bezprostředně po jeho ukončení se nedotýkejte varné přihrádky, protože je velmi horká. Varnou přihrádku držte pouze za rukojeť.

Neotáčejte ovladačem časovače proti směru hodinových ručiček, jelikož byste mohli poškodit jeho přesnost.

Péče a údržba

Před čištěním nebo prováděním údržby horkovzdušnou fritézu vypněte, odpojte ji od elektrické sítě a nechejte ji zcela vychladnout.

KROK 1: Otřete hlavní jednotku horkovzdušné fritézy navlhčeným měkkým hadříkem a poté ji důkladně osušte.

KROK 2: Vyčistěte varný koš s nepřilnavým povrchem v teplé vodě s mycím přípravkem a poté jej opláchněte a důkladně osušte. Hlavní jednotku horkovzdušné fritézy neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

Horkovzdušnou fritézu ani její příslušenství nikdy nečistěte agresivními či abrazivními mycími prostředky nebo drátěnkami, jelikož byste mohli spotřebič poškodit.

POZNÁMKA: Horkovzdušnou fritézu je nutné vyčistit po každém použití.

Popis částí



- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Hlavní jednotka manuální horkovzdušné fritézy o objemu 5,2 l | 6. Rukojeť varné přihrádky |
| 2. Varná přihrádka | 7. Ovladač časovače |
| 3. Varný koš s nepřilnavým povrchem | 8. Ovladač teploty |
| 4. Nepřilnavý tácek na pizzu | 9. Oranžová kontrolka napájení |
| 5. Nepřilnavý válec na dorty | 10. Zelená kontrolka teploty |

Návod k použití

Před prvním použitím

KROK 1: Před připojením horkovzdušné fritézy k elektrické síti otřete hlavní jednotku horkovzdušné fritézy navlhčeným měkkým hadříkem a poté ji důkladně osušte.

KROK 2: Vyčistěte varný koš s nepřilnavým povrchem v teplé vodě s mycím prostředkem a poté jej opláchněte a důkladně osušte.

KROK 3: Umístěte hlavní jednotku horkovzdušné fritézy na stabilní a tepelně odolný povrch ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.

POZNÁMKA: Při prvním použití může horkovzdušná fritéza vydávat lehký kouř nebo zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Během používání zajistěte v okolí horkovzdušné fritézy dostatečné větrání.

Před prvním použitím doporučujeme horkovzdušnou fritézu spustit bez potravin po dobu přibližně 10 minut. Tak zajistíte, že kouř ani zápach neovlivní chuť potravin.

Sestavení manuální horkovzdušné fritézy o objemu 5,2 l

KROK 1: Usadte varný koš s nepřilnavým povrchem do varné přihrádky tak, aby se zajistil na místě.

KROK 2: Zasuňte varnou přihrádku do hlavní jednotky horkovzdušné fritézy a zavřete ji.

POZNÁMKA: Horkovzdušná fritéza je dodávána předem sestavená. Před použitím je nutné varnou přihrádku bezpečně uzavřít, protože v opačném případě nebude fungovat.

Používání manuální horkovzdušné fritézy o objemu 5,2 l

KROK 1: Připojte horkovzdušnou fritézu ke zdroji napájení a zapněte ji.

KROK 2: Pomocí ovladače časovače a teploty předehejte horkovzdušnou fritézu po dobu přibližně 5 minut. Rozsvítí se oranžová kontrolka napájení a zelená kontrolka teploty na znamení, že se horkovzdušná fritéza zahřívá. Jakmile dosáhne požadované teploty, zelená kontrolka teploty automaticky zhasne.

KROK 3: Vytáhněte varnou přihrádku z horkovzdušné fritézy za rukojeť varné přihrádky. Položte varnou přihrádku na plochý, stabilní a tepelně odolný povrch.

KROK 4: Umístěte suroviny do varného koše s nepřilnavým povrchem a poté zasuňte varnou přihrádku zpět do hlavní jednotky horkovzdušné fritézy a zavřete ji.

KROK 5: Pomocí ovladače teploty nastavte požadovanou teplotu horkovzdušné fritézy.

KROK 6: Pomocí ovladače časovače nastavte požadovanou dobu přípravy potravin. Po uvolnění zahájí časovač odpočet.

KROK 7: Některé suroviny může být nutné v půlce doby vaření protřepat. Vyjměte varnou přihrádku z horkovzdušné fritézy vytažením za rukojeť varné přihrádky. Jemně varnou přihrádkou zatřeste, zasuňte ji zpět do hlavní jednotky a pokračujte v přípravě.

KROK 8: Po dokončení přípravy a vypršení času zazní časovač. Zkontrolujte, zda je pokrm hotový, vytažením varné přihrádky z horkovzdušné fritézy za rukojeť varné přihrádky. Pokud přísady hotové nejsou, zavřete varnou přihrádku a zasuňte ji zpět do hlavní jednotky horkovzdušné fritézy. Pomocí ovladače časovače nastavte patřičnou dobu přípravy. Po uvaření jídla použijte teplovzdušné kleště (nejsou součástí balení).

POZNÁMKA: Stejný postup platí při použití nepřilnavého tácku na pizzu a válce na dorty. Před přidáním dalšího příslušenství se ujistěte, že je vyjmuta nádoba na vaření s nepřilnavým povrchem. Před zahájením vaření vždy horkovzdušnou fritézu předehejte nebo také můžete prodloužit dobu vaření o přibližně 3 až 5 minut. Pokud je během používání třeba změnit dobu nebo teplotu přípravy, jednoduše použijte ovladač časovače či teploty a horkovzdušná fritéza automaticky upraví nastavení. Během používání se bude zelená kontrolka teploty rozsvěcet

a zhasínat na znamení, že fritéza udržuje zvolenou teplotu.

UPOZORNĚNÍ: Nesypte potraviny do mísy nebo na talíř přímo, jelikož se na dně varné přihrádky může nashromáždit přebytečný olej, který může na potraviny vytéct.

Při otevírání a zavírání varné přihrádky během přípravy buďte opatrní, jelikož se přihrádka značně zahřívá.

VAROVÁNÍ: I když je ovladač teploty ve vypnuté poloze, je stále přítomno jmenovité napětí. Chcete-li horkovzdušnou fritézu trvale vypnout, odpojte ji od elektrické sítě.

Uskladnění

Před uložením horkovzdušné fritézy na chladné a suché místo se ujistěte, že je vychladlá, čistá a suchá.

Napájecí kabel nikdy nenamotávejte pevně kolem horkovzdušné fritézy. Namotejte jej volně, abyste jej nepoškodili.

Specifikace

Kód produktu: EK5175

Vstup: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: 1300 W

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na oddělení zákaznických služeb na adrese **www.salter.com**.

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Salter standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamená, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

3 JLETÁ ZÁRUKA*

*Abyste získali nárok na prodlouženou záruku, přejděte na **guarantee.upgs.com/salter** a zaregistrujte svůj výrobek do 30 dní od nákupu.



SALTER®

Výrobce:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Vyrobeno v Číně.

Ochranná známka ©Salter. Všechna
práva vyhrazena.

