

SALTER®

SINCE 1760

Friteuse à air manuelle de 5,2 L

Appréciez les aliments frits de
manière plus saine en utilisant peu
ou pas d'huile



Veillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.

Cet appareil n'est pas un jouet.

Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations.

Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger. Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.

Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute pièce de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation.

Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.
N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.

Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.

N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude ni les composants chauffants de l'appareil, car vous pourriez vous blesser.

N'utilisez pas d'objets pointus ou abrasifs avec cet appareil ; utilisez uniquement des spatules en plastique ou en bois pour éviter d'endommager la surface antiadhésive.

Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

Lorsque l'appareil a été utilisé, vérifiez toujours qu'il a refroidi avant toute intervention de nettoyage ou d'entretien, ou avant de le ranger.

Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.

L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.

Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
La surface extérieure ou la porte peuvent devenir brûlantes pendant le fonctionnement.



ATTENTION : surface chaude : ne touchez pas la partie chaude ou les composants chauffants de l'appareil.

Veillez à ne pas renverser d'eau sur l'élément chauffant.

AVERTISSEMENT : tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.

Arrêt automatique

La friteuse à air est équipée d'un arrêt automatique.

Celui-ci peut s'activer si :

1. Le temps de cuisson défini est écoulé. Le minuteur retentit et l'arrêt automatique s'active, ce qui éteint la friteuse à air.
2. Le compartiment de cuisson est retiré de la friteuse à air pendant la cuisson. Dans ce cas, le minuteur continue le décompte jusqu'à ce que le temps de cuisson soit écoulé.

REMARQUE : si la friteuse à air doit être éteinte avant que le temps de cuisson programmé ne soit écoulé, éteignez-la et débranchez-la de l'alimentation électrique.

À faire et à ne pas faire

À FAIRE :

Vérifier que le plateau de cuisson à revêtement antiadhésif est solidement fixé avant d'utiliser l'appareil. À défaut, la friteuse à air risque de ne pas fonctionner.

Tenir le compartiment de cuisson uniquement par la poignée. Faire attention lors du retrait du plateau de cuisson à revêtement antiadhésif, car de la vapeur peut s'échapper de l'appareil.

À NE PAS FAIRE :

Retourner le compartiment de cuisson à revêtement antiadhésif, car un excédent d'huile peut s'accumuler au fond. Couvrir la friteuse à air chaud ou ses entrées d'air, car cela risquerait de perturber le flux d'air et pourrait affecter les résultats de la cuisson.

Remplir le compartiment de cuisson d'huile ou de tout autre liquide.

Toucher le compartiment de cuisson pendant ou juste après l'utilisation, car il devient très chaud ; tenez-le uniquement par la poignée.

Tourner le bouton de commande du minuteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, car cela nuirait à sa précision.

Entretien et maintenance

Avant de procéder à un nettoyage ou à une maintenance, éteignez et débranchez la friteuse à air de l'alimentation électrique et laissez-la refroidir complètement.

ÉTAPE 1 : essuyez l'unité principale de la friteuse à air avec un chiffon doux et humide et séchez-la complètement.

ÉTAPE 2 : nettoyez le plateau de cuisson à revêtement antiadhésif à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-le et séchez-le soigneusement.

Ne plongez pas la base de la friteuse à air dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez jamais de produits abrasifs ou corrosifs ou d'éponges métalliques pour nettoyer la friteuse à air ou ses accessoires, car vous pourriez les endommager.

REMARQUE : la friteuse à air doit être nettoyée après chaque utilisation.

Description des pièces



- | | |
|--|--|
| 1. Base de la friteuse à air manuelle de 5,2 L | 5. Moule à gâteau à revêtement antiadhésif |
| 2. Compartiment de cuisson | 6. Poignée du compartiment de cuisson |
| 3. Plateau de cuisson à revêtement antiadhésif | 7. Bouton de commande du minuteur |
| 4. Plaque à pizza à revêtement antiadhésif | 8. Bouton de contrôle de la température |
| | 9. Voyant d'alimentation orange |
| | 10. Voyant de chauffe vert |

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

ÉTAPE 1 : avant de brancher la friteuse à air sur l'alimentation secteur, essuyez la base de la friteuse avec un chiffon doux et humide, puis laissez-la sécher complètement.

ÉTAPE 2 : nettoyez le plateau de cuisson à revêtement antiadhésif à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-le et séchez-le soigneusement.

ÉTAPE 3 : placez la friteuse à air sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur adaptée.

REMARQUE : lors de la première utilisation de la friteuse à air, une légère fumée et/ou une odeur peuvent s'en dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment d'espace autour de la friteuse à air pendant l'utilisation. Il est conseillé de faire fonctionner la friteuse à air sans aliments pendant environ 10 minutes avant la première utilisation, afin d'éviter que la fumée ou qu'une odeur préalable n'affecte le goût des aliments.

Assemblage de la friteuse à air manuelle de 5,2 L

ÉTAPE 1 : insérez le plateau de cuisson à revêtement antiadhésif dans le compartiment de cuisson, de manière à ce qu'il soit bien fixé.

ÉTAPE 2 : placez le compartiment de cuisson dans la base de la friteuse à air pour le fermer.

REMARQUE : la friteuse à air est fournie préassemblée. Le compartiment de cuisson doit être fermé correctement avant utilisation de l'appareil, car cela pourrait empêcher ce dernier de fonctionner.

Utilisation de la friteuse à air manuelle de 5,2 L

ÉTAPE 1 : branchez la friteuse à air sur l'alimentation secteur, puis allumez-la.

ÉTAPE 2 : préchauffez la friteuse à air pendant environ 5 minutes à l'aide du bouton de commande du minuteur et du bouton de contrôle de la température. Le voyant d'alimentation orange et le voyant de chauffe vert s'allument pour indiquer que la friteuse à air est en train de chauffer. Une fois la température souhaitée atteinte, le voyant de chauffe vert s'éteint automatiquement.

ÉTAPE 3 : retirez le compartiment de cuisson de la friteuse à air en tirant sur la poignée. Placez le compartiment de cuisson sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.

ÉTAPE 4 : placez les ingrédients dans le plateau de cuisson à revêtement antiadhésif et faites glisser le compartiment de cuisson dans la friteuse à air pour le fermer.

ÉTAPE 5 : utilisez le bouton de contrôle de la température pour régler la friteuse à air sur la température souhaitée.

ÉTAPE 6 : déterminez le temps de cuisson requis pour les ingrédients et utilisez le bouton de commande du minuteur pour régler le temps en conséquence. Le minuteur s'enclenche une fois relâché.

ÉTAPE 7 : certains ingrédients doivent être remués à la moitié du temps de cuisson. Tirez sur la poignée pour retirer le compartiment de cuisson hors de la friteuse à air. Secouez doucement le compartiment de cuisson, puis faites-le glisser dans la base de la friteuse à air pour le fermer et poursuivre la cuisson.

ÉTAPE 8 : une fois la cuisson terminée et le temps prédéfini écoulé, le minuteur retentit. Vérifiez que les ingrédients sont prêts en retirant le compartiment de cuisson de la friteuse à air à l'aide de la poignée. Si les ingrédients ne sont pas bien cuits, fermez le compartiment de cuisson et replacez-le dans la base de la friteuse à air. Utilisez le bouton de commande du minuteur pour régler le temps de cuisson selon vos besoins. Une fois les aliments cuits, utilisez une pince résistante à la chaleur (non fournie).

REMARQUE : la même procédure s'applique lors de l'utilisation de la plaque à pizza et du moule à gâteau à revêtement antiadhésif. Vérifiez que le plateau de cuisson à revêtement antiadhésif est

retiré avant d'ajouter les accessoires supplémentaires.

Préchauffez toujours la friteuse à air avant de commencer la cuisson ou ajoutez environ 3 à 5 minutes au temps de cuisson.

Si le temps de cuisson ou le réglage de la température doit être modifié pendant l'utilisation, utilisez simplement le bouton de commande du minuteur ou le bouton de contrôle de la température si nécessaire et la friteuse à air ajuste automatiquement les réglages. Lors de l'utilisation de l'appareil, le voyant vert de chauffe s'allume et s'éteint pour indiquer que la température sélectionnée est maintenue.

ATTENTION : ne versez pas les aliments directement dans un bol ou sur une assiette, car un excès d'huile pourrait s'accumuler au fond du compartiment de cuisson et couler sur les aliments.

Soyez prudent lors de l'ouverture et de la fermeture du compartiment de cuisson, car celui-ci peut devenir très chaud pendant l'utilisation de l'appareil.

AVERTISSEMENT : la tension nominale est toujours présente même lorsque le bouton de contrôle de la température est en position d'arrêt. Pour éteindre la friteuse à air de façon permanente, débranchez-la de l'alimentation secteur.

Stockage

Vérifiez que la friteuse à air est froide, propre et sèche avant de la ranger dans un endroit frais et sec.

N'enroulez jamais le cordon trop serré autour de la friteuse à air pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Code produit : EK5175

Entrée : 220-240 V ~ 50/60 Hz

Puissance : 1300 W

REMARQUE:

REMARQUE:

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service client à l'adresse **www.salter.com**.

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté, en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Salter fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pourrions pas fournir un produit de remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.



Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques



Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles/batteries ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles/batteries qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collecte des piles/batteries usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

GARANTIE DE 3 ANS*

* Pour bénéficier de l'extension de garantie, rendez-vous sur guarantee.upgs.com/salter et enregistrez votre produit dans les 30 jours suivant l'achat.



SALTER®

Fabriqu   par :

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Stra  e 5,
51149 K  ln, Germany.

FABRIQU   EN CHINE.

  Salter marque d  pos  e. Tous droits r  serv  s.

