

SALTER®

SINCE 1760

5,2 literes manuális forrólevegős fritőz

Élvezze a sült ételeket egészségesebb
változatban, kevés olajjal vagy
olaj nélkül elkészítve



Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.

8 éven aluli gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett vagy akkor használhatják, ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.

A gyermekek felügyeletével gondoskodjon arról, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll. Ez a készülék nem játék.

Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, a sérülések elkerülése érdekében azonnal függeszse fel a készülék használatát.

A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, a javítást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.

A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.

Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.

A bekapcsolt vagy még forró készüléket tartsa gyermekektől távol.

A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőtől és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt.

A tápkábelt tartsa távol a készülék bármely olyan részétől, amely használat közben felforrósodhat.

Tartsa távol a készüléket más hő kibocsátó berendezésektől.

A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

Ne használja a készüléket nedves kézzel.

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben az áramforráshoz van csatlakoztatva.

Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.

Ne húzza és ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.

A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.

A mellékelt tartozékokon kívül ne használjon semmilyen más tartozékot.

A készüléket ne használja a szabadban.

Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalmú helyen.

Használat közben ne mozgassa a készüléket.

Ne érjen a készülék fűtőelemeihez vagy azon részeihez, amelyek felforrósodhatnak, mert ez sérülést okozhat.

Ne használjon éles vagy karcoló eszközöket a készülékhez; a tapadásmentes felület sérülésének elkerülése érdekében csak műanyag vagy fa spatulát használjon.

Használat után, illetve tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból. Tisztítás, karbantartás vagy tárolás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék már teljesen lehűlt.

A készüléket mindig stabil, hőálló felületen használja, a felhasználó számára kényelmes magasságban.

A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.

A készüléket kizárólag a készülékhez mellékelt külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel szabad működtetni.

Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál.

Kereskedelmi célra nem használható.

A készülék külső felülete, vagy ajtaja használat közben felforrósodhat.



FIGYELMEZTETÉS: Forró felület – ne érintse meg a készülék forró részeit vagy fűtőelemeit.

Vigyázzon, hogy ne öntsön vizet a fűtőelemre.

VIGYÁZAT: Tartsa távol a készüléket gyúlékony anyagoktól.

Automatikus kikapcsolás

A forrólevegős fritőz automatikus kikapcsolási funkcióval van ellátva. Ez akkor aktiválódhat, ha:

1. A beállított sütési idő letelt. Az időzítő megszólal, és az automatikus kikapcsolás aktiválódik, ezzel kikapcsolja a forrólevegős fritőzt.
2. A sütőrekeszt sütés közben kihúzzák a forrólevegős fritőzből. Ebben az esetben az időzítő mindaddig folytatja a visszaszámlálást, amíg a sütési idő le nem telik.

MEGJEGYZÉS: Ha a forrólevegős fritőzt a beállított sütési idő lejárta előtt le kell állítani, kapcsolja ki, és húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.

Mit tegyen és mit ne tegyen

TEGYE:

Használat előtt ellenőrizze, hogy a tapadásmentes bevonattal ellátott sütőtálca megfelelően van-e rögzítve. Ellenkező esetben a forrólevegős fritőz nem fog működni.

A sütőrekeszt mindig a fogantyújánál fogja meg.

Legyen óvatos a tapadásmentes bevonattal ellátott sütőtálca eltávolításakor, mert a készülékből gőz távozhat.

NE TEGYE:

Ne fordítsa meg a tapadásmentes bevonattal ellátott sütőrekeszt, mert az alján összegyűlhet a felesleges olaj.

Ne takarja le a forrólevegős fritőzt vagy a levegőbemeneti nyílásokat, mivel ez akadályozhatja a légáramlást, és befolyásolhatja a sütés eredményét.

Ne töltsen fel a sütőrekeszt olajjal vagy más folyadékkal.

Ne érintse meg a sütőrekeszt használat közben vagy közvetlenül használat után, mivel nagyon felforrósodik; a sütőrekeszt csak a fogantyújánál fogja meg.

Ne fordítsa el az időzítő vezérlőtárcsát az óramutató járásával ellentétes irányban, mivel ezzel károsíthatja azt.

Ápolás és karbantartás

Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a fritőzt a hálózati aljzatból, és várjon, amíg teljesen lehűl.

1. LÉPÉS: Tisztítsa meg a forrólevegős fritőzt puha, nedves ruhával, majd alaposan szárítsa meg.

2. LÉPÉS: Tisztítsa meg a tapadásmentes bevonattal ellátott sütőtálcát meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg.

Ne merítse a forrólevegős fritőz főegységét vízbe vagy más folyadékba. A forrólevegős fritőz vagy tartozékainak tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

MEGJEGYZÉS: A forrólevegős fritőzt minden használat után meg kell tisztítani.

Az alkatrészek leírása



- | | |
|---|---|
| 1. 5,2 literes manuális forrólevegős fritőz főegysége | 5. Tapadásmentes bevonattal ellátott tortatartó |
| 2. Sütőrekesz | 6. A sütőrekesz fogantyúja |
| 3. Tapadásmentes bevonattal ellátott sütőtálca | 7. Időzítő vezérlőtárcsa |
| 4. Tapadásmentes bevonattal ellátott pizzatálca | 8. Hőmérséklet-szabályozó gomb |
| | 9. Narancssárga tápellátást jelző lámpa |
| | 10. Zöld hőjelző lámpa |

Használati útmutató

Az első használat előtt

- 1. LÉPÉS:** Mielőtt a forrólevegős fritőzt a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, törölje át puha, nedves ruhával, majd alaposan szárítsa meg.
- 2. LÉPÉS:** Tisztítsa meg a tapadásmentes bevonattal ellátott sütőtálcát meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg.
- 3. LÉPÉS:** Helyezze a forrólevegős fritőz főegységét stabil, hőálló felületre, a felhasználó számára kényelmes magasságba.

MEGJEGYZÉS: A forrólevegős fritőz első használatakor enyhe füst vagy szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik. Használat közben gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a forrólevegős fritőz körül. Javasoljuk, hogy az első használat előtt kb. 10 percig működtesse a fritőzt üresen; ez megakadályozza, hogy a kezdeti füst vagy szag befolyásolja az étel ízét.

Az 5,2 literes forrólevegős fritőz összeszerelése

- 1. LÉPÉS:** Illessze a tapadásmentes bevonattal ellátott sütőtálcát a sütőrekeszbe úgy, hogy a helyére rögzüljön.
- 2. LÉPÉS:** Csúsztassa a sütőrekeszt a forrólevegős fritőz főegységébe, és zárja le.

MEGJEGYZÉS: A forrólevegős fritőz előre összeszerelt állapotban kerül forgalomba. Használat előtt a sütőrekeszt biztonságosan le kell zárni, mert ellenkező esetben nem fog működni.

Az 5,2 literes manuális forrólevegős fritőz használata

- 1. LÉPÉS:** Csatlakoztassa a forrólevegős fritőzt a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be a készüléket.
- 2. LÉPÉS:** Melegítse elő a forrólevegős fritőzt kb. 5 percre az időzítővel és a hőmérséklet-szabályozó tárcsával. A narancssárga tápellátást jelző lámpa és a zöld hőmérsékletjelző lámpa világítani kezd, ezzel jelezve, hogy a forrólevegős fritőz melegszik. A kívánt hőmérséklet elérésekor a zöld hőmérsékletjelző lámpa automatikusan kikapcsol.
- 3. LÉPÉS:** A sütőrekesz fogantyújánál fogva húzza ki a sütőrekeszt a forrólevegős fritőzből. Helyezze a sütőrekeszt sík, stabil, hőálló felületre.
- 4. LÉPÉS:** Helyezze a hozzávalókat a tapadásmentes bevonattal ellátott sütőtálcára, majd csúsztassa vissza a sütőrekeszt a forrólevegős fritőz főegységébe a lezáráshoz.
- 5. LÉPÉS:** A hőmérséklet-szabályozó tárcsa segítségével állítsa a forrólevegős fritőzt a kívánt hőfokra.
- 6. LÉPÉS:** Határozza meg a hozzávalókhoz szükséges sütési időt, és az időzítő vezérlőtárcsa segítségével állítsa be az időt; az időzítő a felengedés után elkezdi visszaszámolni.
- 7. LÉPÉS:** Bizonyos hozzávalókat a sütési idő felénél meg kell rázni. A sütőrekesz fogantyújánál fogva vegye ki a sütőrekeszt a forrólevegős fritőzből. Óvatosan rázza meg a sütőrekeszt, csúsztassa vissza a főegységbe, zárja le, és folytassa a sütést.
- 8. LÉPÉS:** Amikor az előre beállított idő letelik és a sütés befejeződik, az időzítő hangjelzést ad. A sütőrekesz fogantyújánál fogva húzza ki a sütőrekeszt a forrólevegős fritőzből, és ellenőrizze, hogy a hozzávalók elkészültek-e. Ha a hozzávalók még nem sülték készre, zárja be a sütőrekeszt, és helyezze vissza a főegységbe. Az időzítő vezérlőtárcsával állítsa be a sütési időt. Ha az étel megfőtt, vegye ki egy hőálló csipesz (nem tartozék) segítségével.

MEGJEGYZÉS: Ugyanezt a folyamatot kell elvégezni a tapadásmentes bevonattal ellátott pizzatálca és a tortatartó használatakor is. A kiegészítő tartozékok behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy eltávolította a tapadásmentes bevonattal ellátott sütőtálcát.

Sütés előtt mindig melegítse elő a forrólevegős fritőzt, vagy növelje kb. 3–5 perccel a sütési időt. A sütési időt vagy a hőmérsékletet használat közben egyszerűen, az időzítő vagy

a hőmérséklet-szabályozó tárcsa segítségével módosíthatja; a fritőz automatikusan módosítja a beállításokat. Használat közben a zöld hőmérsékletjelző lámpa be- és kikapcsol, jelezve, hogy fenntartja a kiválasztott hőmérsékletet.

FIGYELMEZTETÉS: Ne öntse az ételt közvetlenül tálba vagy tányérra, mivel a felesleges olaj összegyűlik a sütőrekesz alján, és ráfolyhat az ételre.

Használat közben mindig óvatosan nyissa ki és zárja le a sütőrekeszt, mert nagyon felforrósodik.

VIGYÁZAT: A készülék akkor is névleges feszültség alatt áll, ha a hőmérséklet-szabályozó tárcsát kikapcsolt állásba fordítja. A forrólevegős fritőz teljes kikapcsolásához húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból.

Tárolás

A forrólevegős fritőzt tárolja hűvös, száraz helyen, de előtte győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.

Soha ne tekerje a kábelt szorosan a forrólevegős fritőz köré; a károsodás elkerülése érdekében lazán tekerje fel.

Műszaki adatok

Termékkód: EK5175

Bemenet: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Kimenet: 1300 W

MEGJEGYZÉS:

MEGJEGYZÉS:

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
UK. Manchester OL9 0DD.
Németország. 51149 Kőn.**

Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen: **www.salter.com**.

Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet.

Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási feltételeiknek megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Garancia

Az új termékként vásárolt termékekre gyártói garancia vonatkozik; a garancia időtartama a terméktől függ. Amennyiben megfelelően igazolni tudja a vásárlást, a Salter szokásos 12 hónapos garanciát nyújt a kiskereskedőnek a vásárlás napjától számítva. Ez csak abban az esetben alkalmazható, ha a terméket a rendeltetésszerű, háztartási célú használatra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták. Nem rendeltetésszerű használat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében vállaljuk, hogy térítésmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük a hibásnak ítélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztosítani, hasonló terméket ajánlunk fel, vagy visszatérítjük a termék árát. A garancia nem vonatkozik a napi használatból eredő károkra és az elhasználódó alkatrészekre, például dugókra és biztosítékokra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek időről időre módosulhatnak, ezért azt tanácsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor ellátogat a weboldalra.

A jelen garanciában vagy a termékre vonatkozó utasításokban rögzítettek egyetlen része sem zárja ki, korlátozza vagy módon befolyásolja egyéb módon az Ön törvényben rögzített jogait.

Hulladékkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása



Ha a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot látja, a terméket és annak akkumulátorát tilos a háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az újrahasznosításukra alkalmas gyűjtőponton helyezték el. A szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással megóvhatók a természetes erőforrások, és megakadályozhatók az akkumulátorokban, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen előforduló, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok negatív hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében visszaadja a tönkrement berendezéseket. **A felhasználó felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása előtt törölje a készülékekről az adatokat.** Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkezelővel vagy a kiskereskedővel.

3 ÉV GARANCIA*

*Hogy jogosult legyen a kiterjesztett garanciára, regisztrálja a termékét a vásárlást követő 30 napon belül a guarantee.upgs.com/salter oldalon.

3
YEAR

GUARANTEE*

SALTER®

Gyártó

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Gyártási hely: Kína

©Salter védjegy. Minden jog fenntartva

