

SALTER®

SINCE 1760

Handmatige luchtfriteuse van 5,2L

Geniet op een gezondere
manier van gefrituurd voedsel met
weinig of geen olie



Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd. Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.

Dit apparaat is geen speelgoed.

Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.

Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren.

Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.

Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het ingeschakeld is of aan het afkoelen is.

Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.

Houd het netsnoer uit de buurt van onderdelen van het apparaat die tijdens gebruik heet kunnen worden.

Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die

warmte afgeven.

Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik het apparaat niet met natte handen.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.

Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.

Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.

Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.

Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.

Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.

Raak de verwarmingsonderdelen of andere onderdelen van het apparaat die heet kunnen worden niet aan, omdat dit tot verwondingen kan leiden.

Gebruik geen scherpe of schurende voorwerpen op dit apparaat.

Gebruik alleen plastic of houten spatels om beschadiging van de antiaanbaklaag te voorkomen.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.

Zorg altijd dat het apparaat na gebruik volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.

Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker. Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.

Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. De buitenkant van het apparaat en de deur kunnen heet worden tijdens gebruik.



LET OP: Heet oppervlak – raak het hete gedeelte of de verwarmingsonderdelen van het apparaat niet aan.

Let erop dat u geen water op het verwarmingselement morst.

WAARSCHUWING: Houd het product uit de buurt van brandbare materialen.

Automatisch uitschakelen

De luchtfriteuse is uitgerust met een automatische uitschakelfunctie. Deze kan in de volgende gevallen worden geactiveerd:

1. De ingestelde bereidingstijd is verstreken. De timer gaat af en de automatische uitschakelfunctie wordt geactiveerd, waardoor de luchtfriteuse wordt uitgeschakeld.

2. Het bakcompartiment wordt tijdens het bakken uit de luchtfriteuse getrokken. In dat geval blijft de timer aftellen tot de bereidingstijd is verstreken.

OPMERKING: Als de luchtfriteuse moet worden uitgeschakeld voordat de ingestelde bereidingstijd is verstreken, schakelt u het stopcontact uit en haalt u de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

Wat u wel en niet moet doen

WEL DOEN:

Controleer voor gebruik of de bakplaat met antiaanbaklaag goed is geplaatst. Als dit niet het geval is, werkt de luchtfriteuse niet.

Het bakcompartiment alleen vasthouden aan het handvat. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de bakplaat met antiaanbaklaag, aangezien er stoom kan vrijkomen.

NIET DOEN:

Het bakcompartiment met antiaanbaklaag omdraaien, aangezien overtollige olie zich onder in het bakcompartiment kan verzamelen.

De luchtfriteuse en de luchtinlaten bedekken, aangezien dit de luchtstroom belemmert en het bakresultaat kan beïnvloeden. Het bakcompartiment vullen met olie of een andere vloeistof. Het bakcompartiment aanraken tijdens of direct na gebruik, aangezien het erg heet wordt. Houd het bakcompartiment alleen vast aan het handvat. De timerknop linksom draaien, aangezien dit de knop minder nauwkeurig maakt.

Verzorging en onderhoud

Schakel de luchtfriteuse uit, schakel het stopcontact uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het gaat schoonmaken of onderhouden.

STAP 1: Veeg de hoofdunit van de luchtfriteuse schoon met een zachte, vochtige doek en droog grondig af.

STAP 2: Was de bakplaat met antiaanbaklaag af in een warm sopje, spoel het goed schoon en droog het grondig af.

Dompel de hoofdunit van de luchtfriteuse niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de luchtfriteuse of bijbehorende accessoires schoon te maken. Dit kan schade veroorzaken.

OPMERKING: De luchtfriteuse moet na elk gebruik worden schoongemaakt.

Beschrijving van onderdelen



1. Hoofdeunit van de handmatige luchtfriteuse van 5,2 liter
2. Bakcompartiment
3. Bakplaat met antiaanbaklaag
4. Pizzaplaat met antiaanbaklaag
5. Taartvorm met antiaanbaklaag

6. Handvat van het bakcompartiment
7. Timerknop
8. Temperatuurknop
9. Oranje voedingslampje
10. Groen hitte-indicatielampje

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

STAP 1: Veeg de luchtfriteuse schoon met een zachte, vochtige doek en droog het apparaat grondig af voordat u het aansluit op het stopcontact.

STAP 2: Was de bakplaat met antiaanbaklaag af in een warm sopje, spoel het goed schoon en droog het grondig af.

STAP 3: Plaats de hoofdeunit van de luchtfriteuse op een stabiel, hittebestendig oppervlak, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.

OPMERKING: Wanneer u de luchtfriteuse voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte rook of geur afgeven. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de luchtfriteuse tijdens gebruik. Het is aan te raden de luchtfriteuse vóór het eerste gebruik ongeveer 10 minuten aan te zetten zonder voedsel erin. Hierdoor wordt voorkomen dat de rook of geur van het eerste gebruik de smaak van het voedsel beïnvloedt.

De luchtfriteuse van 5,2 liter in elkaar zetten

STAP 1: Plaats de bakplaat met antiaanbaklaag in het bakcompartiment en zorg dat het stevig vastzit.

STAP 2: Schuif het bakcompartiment in de luchtfriteuse om het bakcompartiment te sluiten.

OPMERKING: De luchtfriteuse wordt voorgegemonteerd geleverd. Het bakcompartiment moet vóór gebruik goed worden gesloten, anders werkt het apparaat niet.

De digitale luchtfriteuse van 5,2 liter gebruiken

STAP 1: Steek de stekker van de luchtfriteuse in het stopcontact en schakel het apparaat in.

STAP 2: Verwarm de luchtfriteuse ca. 5 minuten voor. Gebruik hiervoor de timerknop en temperatuurknop. Het oranje voedingslampje en groene hitte-indicatielampje gaan branden om aan te geven dat de luchtfriteuse wordt voorverwarmd. Zodra de gewenste temperatuur is bereikt, gaat het groene hitte-indicatielampje automatisch uit.

STAP 3: Verwijder het bakcompartiment door het aan het handvat van het bakcompartiment uit de luchtfriteuse te trekken. Plaats het bakcompartiment op een vlak, stabiel, hittebestendig oppervlak.

STAP 4: Plaats de etenswaren op de bakplaat met antiaanbaklaag en schuif het bakcompartiment terug in de hoofdunit van de luchtfriteuse om het bakcompartiment te sluiten.

STAP 5: Gebruik de temperatuurknop om de luchtfriteuse op de gewenste warmtestand in te stellen.

STAP 6: Bepaal de vereiste bereidingstijd voor de etenswaren en gebruik de timerknop om de benodigde tijd in te stellen. De timer begint af te tellen zodra u deze loslaat.

STAP 7: Sommige etenswaren moeten mogelijk halverwege de bereidingstijd worden geschud. Verwijder het bakcompartiment door het handvat van het bakcompartiment uit de luchtfriteuse te trekken. Schud het bakcompartiment voorzichtig en schuif het terug in de hoofdunit van de luchtfriteuse om het bakcompartiment te sluiten en verder te gaan met bakken.

STAP 8: De timer gaat af zodra het apparaat klaar is met koken en de ingestelde tijd is verstreken. Controleer of de etenswaren klaar zijn door het bakcompartiment aan het handvat van het bakmandje uit de luchtfriteuse te trekken. Als de etenswaren niet gaar zijn, sluit u het bakcompartiment en plaatst u het terug in de hoofdunit van de luchtfriteuse. Gebruik de timerknop om de bereidingstijd aan te passen. Gebruik een hittebestendige tang (niet meegeleverd) als het voedsel gaar is.

OPMERKING: Hetzelfde proces geldt voor het gebruik van de pizzaplaaat met antiaanbaklaag en de taartvorm. Zorg ervoor dat de bakplaat met antiaanbaklaag is verwijderd voordat u

de extra accessoires toevoegt.

Verwarm de luchtfriteuse altijd voor voordat u begint met bakken of verleng de bereidingstijd met ongeveer 3–5 minuten. Als u de bereidingstijd of ingestelde temperatuur tijdens gebruik moet wijzigen, kunt u daarvoor de timerknop of temperatuurknop gebruiken. De luchtfriteuse past dan automatisch de instellingen aan. Tijdens gebruik gaat het groene hitte-indicatielampje aan en uit om aan te geven dat het apparaat de geselecteerde temperatuur in stand houdt.

LET OP: Doe de etenswaren niet rechtstreeks in een kom of op een bord, aangezien overvloedige olie zich kan verzamelen onder in het bakcompartiment en dus op de etenswaren kan lekken. Wees voorzichtig als u het bakcompartiment tijdens gebruik opent en sluit, want dit wordt erg heet.

WAARSCHUWING: De nominale spanning is nog steeds aanwezig, zelfs wanneer de temperatuurknop naar de stand 'Uit' is gedraaid. Als u de luchtfriteuse helemaal wilt uitschakelen, schakelt u het stopcontact uit.

Opbergen

Controleer of de luchtfriteuse afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Wikkel het snoer nooit strak om de luchtfriteuse, maar losjes, om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: EK5175

Invoer: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Uitvoer: 1300 W

OPMERKING:

OPMERKING:

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **www.salter.com**

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een redelijk aankoopbewijs kan worden geleverd, biedt Salter 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Weggoien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur



Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

3 JAAR GARANTIE*

*Ga naar guarantee.upgs.com/salter en registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie.



SALTER®

Geproduceerd door:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Gemaakt in China.



Handelsmerk ©Salter. Alle rechten voorbehouden.

