

SALTER®

SINCE 1760

cosmos

Juego de batidora 3 en 1

Con un elegante diseño que
encaja en cualquier cocina



Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.

Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.

Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.

Evite que los niños jueguen con el dispositivo.

A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.

Este dispositivo no es un juguete.

Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.

Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes.

Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.

Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.

Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.

Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.

No aproxime las manos, los dedos, el cabello o la ropa holgada a las piezas giratorias del dispositivo.

No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua u otros líquidos.

No lo manipule con las manos mojadas.

Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.

No desconecte el aparato de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe con la mano.

No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.

No utilice el dispositivo si se ha caído, si presenta signos visibles de daño o si tiene fugas.

No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.

No utilice accesorios diferentes a los incluidos.

No utilice accesorios que estén dañados.

Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.

No vierta agua hirviendo ni líquidos muy calientes en el dispositivo.

No mezcle elementos secos, añada siempre una pequeña cantidad de líquido.

No sobrecargue el aparato, ya que el nivel de la mezcla puede aumentar durante el batido.

No toque ninguna de las piezas móviles del dispositivo durante su uso; si lo hace, podría sufrir lesiones.

No toque ninguna de las secciones del dispositivo que puedan calentarse durante su uso, ya que podrían causarle lesiones.

No utilice cuchillas giratorias o de corte que estén rotas o sueltas.

Apague el dispositivo y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de cambiar o colocar accesorios.

Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.

Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable, resistente al calor y a una altura que sea cómoda para el usuario.

No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.

Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.

Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

ADVERTENCIA: No toque las cuchillas afiladas.

Cuidados y mantenimiento

PASO 1: Apague y desenchufe la batidora de la corriente eléctrica antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.

PASO 2: Limpie la unidad de la batidora con un paño suave y húmedo y deje que se seque completamente.

PASO 3: Limpie todos los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos completamente.

No toque nunca las cuchillas; lávelas con ayuda de un cepillo y séquelas con mucho cuidado.

No sumerja la unidad de base de la batidora en agua o en cualquier otro líquido.

No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la batidora, ya que su uso podría causar daños en el aparato.

La batidora no es apta para lavavajillas.

NOTA: La batidora debe lavarse después de cada uso.

ADVERTENCIA: Manipule los accesorios con cuidado, ya que las cuchillas están afiladas. Extreme la precaución al montar, desmontar, limpiar o guardar los accesorios.

Descripción de las piezas



- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Unidad de la batidora | 6. Soporte de accesorio |
| 2. 2 botones de velocidad | 7. Recipiente para picar |
| 3. Botones de liberación del accesorio | 8. Cuchilla para picar |
| 4. Accesorio para batir | 9. Tapa del recipiente para picar |
| 5. Accesorio de batidora | |

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Limpie todos los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos completamente.

Limpie la unidad de la batidora con un paño suave y húmedo y deje que se seque completamente.

No toque nunca las cuchillas; los accesorios se deben lavar con un cepillo y secar con extremo cuidado.

No sumerja la batidora en agua u otros líquidos.

NOTA: Es posible que la batidora desprenda un ligero olor cuando se utilice por primera vez. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la ubicación de la batidora.

Uso del juego de batidora 3 en 1

Antes de utilizarla, deberá haber colocado bien todos los accesorios; no intente quitarlos hasta que el accesorio haya dejado de moverse.

Con los accesorios para picar

Los accesorios para picar son ideales para cortar en rodajas o en dados frutas y verduras, y así ayudar a preparar deliciosas comidas y ensaladas.

PASO 1: Antes de conectar la batidora a la corriente eléctrica, coloque con cuidado la cuchilla para picar en el eje del interior del recipiente y presiónela hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

PASO 2: Introduzca los alimentos que se van a picar en el recipiente. Fije la tapa del recipiente para picar colocándola en la parte superior, alineando las guías y girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que se bloquee.

PASO 3: Para colocar la unidad de la batidora, colóquela sobre la tapa del recipiente para picar y fíjela empujando hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

PASO 4: Conecte la batidora a la corriente eléctrica y enciéndala.

PASO 5: Sujetando firmemente el recipiente para picar, mantenga pulsado el botón de velocidad deseado de la unidad de la batidora.

PASO 6: Una vez que los alimentos se hayan picado como desee, suelte el botón de velocidad y espere a que la cuchilla para picar deje de girar antes de quitar la tapa del recipiente para picar.

PASO 7: Se pueden añadir más alimentos a los ingredientes ya picados. Para ello, retire la tapa del recipiente para picar, añada los ingredientes, vuelva a colocar la tapa y repita el proceso.

PASO 8: Para retirar la unidad de la batidora de la tapa del recipiente para picar, extráigala mientras mantiene pulsados los botones de liberación del accesorio.

PRECAUCIÓN: Apague y desenchufe la batidora antes de retirar cualquier ingrediente del recipiente y antes de limpiarla.

ADVERTENCIA: No utilice el recipiente para picar si está agrietado o roto.

No utilice la batidora cuando el recipiente para picar esté vacío, ya que podría dañar el aparato.

Con el accesorio para batir

El accesorio para batir es ideal para mezclar ingredientes ligeros como claras de huevo, nata y postres instantáneos. No es adecuado para mezclar ingredientes más pesados, como margarina y azúcar, ya que podría dañar el aparato.

PASO 1: Antes de conectar la batidora a la corriente eléctrica, coloque con cuidado el accesorio para batir en la unidad de la batidora empujando hacia

abajo hasta que encaje en su sitio con un clic.

PASO 2: Coloque los alimentos que va a batir en una jarra para mezclar y, a continuación, enchufe y encienda la batidora enchufada a la corriente eléctrica.

PASO 3: Inserte el accesorio para batir en la jarra para mezclar y, a continuación, mantenga pulsado el botón de velocidad deseado.

PASO 4: Gire lentamente el accesorio para batir en el sentido de las agujas del reloj para evitar salpicaduras. Tenga cuidado para evitar que cualquier líquido suba por encima de la parte superior de las varillas del accesorio para batir. Suelte el botón de velocidad una vez que haya terminado de batir.

PASO 5: Después de usarlo, quite el accesorio para batir de la unidad de la batidora tirando de él mientras mantiene pulsados los botones de liberación del accesorio.

NOTA: Al mezclar líquido, especialmente si está caliente, utilice un recipiente alto o bata pequeñas cantidades a la vez para reducir los derrames, las salpicaduras y la posibilidad de que se produzcan lesiones por quemaduras.

ADVERTENCIA: No utilice el accesorio para batir líquidos que estén muy calientes o hirviendo, ya que podría ocasionarle lesiones.

Cuando coloque alimentos en el recipiente para mezclar, tenga cuidado de no llenarlo en exceso para evitar que se derrame.

Apáguela y desenchúfela de la corriente eléctrica antes de retirar el accesorio para batir y antes de limpiarla.

Con el accesorio para mezclar

El accesorio para batidora es ideal para batir o triturar verduras cocidas, como patatas o zanahorias. No es adecuado para batir alimentos duros o sin cocinar, ya que podría dañar el accesorio de la batidora.

PASO 1: Antes de conectar la batidora a la corriente eléctrica, cuidadosamente coloque el accesorio para mezclar en la unidad de la batidora empujando hacia abajo hasta que encaje en su sitio con un clic.

PASO 2: Coloque los alimentos que va a mezclar en una jarra para mezclar, conecte la batidora a la corriente eléctrica y enciéndala.

PASO 3: Inserte el accesorio de la batidora en la jarra para mezclar y, a continuación, mantenga pulsado el botón de velocidad deseado.

PASO 4: Mueva lentamente el accesorio de la batidora hacia arriba y hacia abajo en la mezcla para batir los alimentos de forma uniforme. Suelte el botón de velocidad cuando haya terminado de batir.

PASO 5: Después de su uso, quite el accesorio de la batidora tirando de él mientras mantiene pulsados los botones de liberación del accesorio.

NOTA: Al mezclar líquido, especialmente si está caliente, utilice un recipiente alto o mezcle pequeñas cantidades a la vez para reducir los derrames, las salpicaduras y la posibilidad de que se produzcan lesiones por quemaduras.

ADVERTENCIA: No utilice el accesorio de la batidora para batir líquidos que estén muy calientes o hirviendo, ya que podría ocasionarle lesiones.

Cuando coloque alimentos en un recipiente para mezclar, tenga cuidado de no llenarlo en exceso para evitar que se derrame al batir.

Apague y desenchufe la batidora antes de retirar los accesorios y antes de limpiarla.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La batidora no funciona.	La batidora no está conectada a la corriente eléctrica.	Conecte la batidora a la corriente eléctrica y enciéndala.
Las cuchillas no se mueven cuando están en contacto con los ingredientes.	Los ingredientes son verduras duras, como patatas, zanahorias y nabos, lo que le dificulta a la batidora poder mezclar.	Mezcle únicamente ingredientes como verduras cocidas o frutas blandas.

Almacenamiento

Vuelva a montar la batidora.

Antes de guardarla en un lugar fresco y seco, asegúrese de que la batidora esté fría, limpia y seca.

No apriete el cable al enrollarlo alrededor de la batidora; déjelo más suelto para evitar causar daños.

Especificaciones

Código de producto: EK2827

Entrada: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Salida: 250-350 W



Recetas

*Las imágenes de recetas que se utilizan en este manual de instrucciones solo tienen fines ilustrativos.

Bebida espumosa de frambuesa

Ingredientes

Un puñado de frambuesas
Yogur congelado o helado de vainilla,
al gusto

Una copa de vino espumoso
o de champán

Elaboración

Coloque todos los ingredientes en una jarra para mezclar y mézclelos hasta conseguir una mezcla suave.

Batido de fresa

Ingredientes

Un puñado de fresas picadas
1 plátano maduro y pequeño

1 tarro pequeño de yogur de vainilla
100 ml de leche desnatada

Elaboración

Coloque todos los ingredientes en una jarra para mezclar y bata hasta conseguir una mezcla suave; adorne con una fresa.

Zumo de piña fresca

Ingredientes

Aprox. ½ piña cortada en trozos

Elaboración

Coloque todos los ingredientes en una jarra para mezclar y mézclelos hasta conseguir una mezcla suave. Si el batido es demasiado espeso, añada agua hasta conseguir la consistencia deseada.

Sopa fría de tomate

Ingredientes

225 g de tomates cherry dulces
1 diente de ajo
100 ml de agua caliente
2 cucharadas de crema agria

Especias para sazonar al gusto
(por ejemplo, albahaca o perejil)
Tabasco o cualquier otra salsa con
sabor picante (opcional)
Sal y pimienta al gusto

Elaboración

Llene una jarra mezcladora con los tomates cherry, añada el agua caliente y bata hasta que quede una mezcla suave.

Añada el ajo, las hierbas y la crema agria y bata durante otros 10 segundos.

Sazone al gusto con sal, pimienta y salsa Tabasco si lo desea.

Tortilla francesa

Ingredientes

2 huevos medianos
½ pimiento verde bien picado
50 g de queso rallado (opcional)

2 cucharaditas de leche
Sal y pimienta al gusto

Elaboración

Mezcle los huevos con la leche en una jarra para mezclar y, a continuación, vierta la mezcla en una sartén engrasada a baja temperatura y remueva con frecuencia. Añada el pimiento verde a la sartén después de unos 2 minutos y cocine hasta que la tortilla francesa se haya cocinado.

Doble la tortilla francesa por la mitad con una espátula antiadherente resistente al calor.

Sazone al gusto con sal, pimienta y queso si lo desea.



Aderezos para ensaladas

Ingredientes

2-3 cucharadas de aceite de oliva
(o ½ aceite de oliva y ½ aceite de girasol)

2 cucharaditas de mostaza francesa
de Dijon

1 cucharadita de vinagre de vino blanco

Sal y pimienta al gusto

Elaboración

Coloque todos los ingredientes en una jarra para mezclar y mézclelos hasta conseguir una mezcla suave.

Notas:

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **www.salter.com**

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Salter proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos



Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Para acceder a la garantía ampliada,
vaya a **guarantee.upgs.com/salter** y registre el
producto en un plazo de 30 días a partir de la
fecha de compra.

SALTER®

Fabricado por:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

Fabricado en China.

Marca registrada de ©Salter.
Todos los derechos reservados.

