

SALTER®

SINCE 1760

cosmos

3-in-1 blenderset

Elegant ontwerp voor
alle keukens



Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd. Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.

Dit apparaat is geen speelgoed.

Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.

Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren.

Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.

Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.

Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.

Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.

Houd handen, vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de draaiende delen van het apparaat.

Dompel de elektrische componenten niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik het apparaat niet met natte handen.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.

Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.

Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, als er zichtbare tekenen van beschadiging zijn of als het lekt.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.

Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.

Gebruik geen beschadigde accessoires.

Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.

Doe geen kokend water of zeer hete vloeistof in het apparaat.

Meng geen droge ingrediënten. Voeg altijd een kleine hoeveelheid vloeistof toe.

Stop niet te veel ingrediënten in het apparaat, aangezien het mengselniveau tijdens het mengen kan stijgen.

Raak de draaiende delen van dit apparaat niet aan tijdens het gebruik. Dit kan verwondingen veroorzaken.

Raak geen delen van het apparaat aan die tijdens gebruik heet kunnen worden, aangezien dit verwondingen kan veroorzaken.

Gebruik geen beschadigde of losse snijmessen of draaiende messen.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hulpstukken vervangt of monteert.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.

Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die

comfortabel is voor de gebruiker.

Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.

Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

WAARSCHUWING: Raak de scherpe messen niet aan.

Verzorging en onderhoud

STAP 1: Schakel de blender uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.

STAP 2: Veeg de blenderunit schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen.

STAP 3: Was alle hulpstukken af in een warm sopje, spoel ze daarna goed schoon en droog ze grondig af.

Raak de hakmessen nooit aan. Maak de messen uiterst voorzichtig schoon met een borstel en droog ze voorzichtig af. Dompel de blenderunit niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de blender schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.

De blender kan niet in de vaatwasser.

OPMERKING: De blender moet na elk gebruik worden schoongemaakt.

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig met de hulpstukken, want de messen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het bevestigen, verwijderen, reinigen en opbergen van de hulpstukken.

Beschrijving van onderdelen



- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Blenderunit | 6. Hulpstukhouder |
| 2. 2 snelheidsknoppen | 7. Hakkom |
| 3. Ontgrendelknoppen voor hulpstukken | 8. Hakmes |
| 4. Gardehulpstuk | 9. Deksel van de hakkom |
| 5. Blenderhulpstuk | |

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

Was alle hulpstukken af in een warm sopje, spoel ze daarna goed schoon en droog ze grondig af.

Veeg de blenderunit schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen. Raak de messen nooit aan; de hulpstukken moeten met een borstel worden gewassen en voorzichtig worden gedroogd.

Dompel de blenderunit niet onder in water of een andere vloeistof.

OPMERKING: Wanneer u de blender voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de mixer.

De 3-in-1 blenderset gebruiken

Alle hulpstukken moeten vóór gebruik stevig worden bevestigd; probeer ze niet te verwijderen voordat ze stilstaan.

Met de hakhulpstukken

De hakhulpstukken zijn ideaal voor het snijden van fruit en groenten waarmee u heerlijke maaltijden en salades kunt bereiden.

STAP 1: Voordat u de blender op het stopcontact aansluit, bevestigt u het hakmes voorzichtig op de spindel aan de binnenkant van de hakkom en duwt u het mes omlaag totdat het vastklikt.

STAP 2: Plaats het te hakken voedsel in de hakkom. Zet het deksel van de hakkom vast door het boven op de hakkom te plaatsen, de geleiders uit te lijnen en het deksel vervolgens rechtersom te draaien totdat het vastklikt.

STAP 3: Om de blenderunit te bevestigen, plaatst u deze boven op het deksel van de hakkom. Zet vervolgens de blenderunit vast door deze omlaag te duwen totdat deze vastklikt.

STAP 4: Steek de stekker in het stopcontact en schakel de blender in.

STAP 5: Houd de hakkom stabiel en houd de gewenste snelheidsknop op de blenderunit ingedrukt.

STAP 6: Zodra het voedsel tot de gewenste grootte is gehakt, laat u de snelheidsknop los en wacht u tot het hakmes stopt met draaien. Daarna verwijdt u het deksel van de hakkom.

STAP 7: U kunt nu extra voedsel toevoegen aan de gehakte ingrediënten door het deksel van de hakkom te verwijderen, de ingrediënten toe te voegen, het deksel weer op de hakkom te plaatsen en het hakproces te herhalen.

STAP 8: Om de blenderunit van het deksel van de hakkom te verwijderen, haalt u ze van elkaar af terwijl u de ontgrendelknoppen voor hulpstukken ingedrukt houdt.

LET OP: Schakel de blender uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het voedsel uit de hakkom haalt en voordat u deze gaat schoonmaken.

WAARSCHUWING: Gebruik de hakkom niet als deze gebarsten of kapot is.

Gebruik de blender niet terwijl de hakkom leeg is, aangezien dit schade aan het apparaat kan veroorzaken.

Met het gardehulpstuk

Het gardehulpstuk is ideaal voor het mengen van lichte ingrediënten zoals eiwitten, room en instant-nagerechten. Het is niet geschikt voor het mengen van zwaardere ingrediënten zoals margarine en suiker, aangezien dit schade aan het apparaat kan veroorzaken.

STAP 1: Voordat u de blender op het stopcontact aansluit, bevestigt u het gardehulpstuk voorzichtig op de blenderunit door het omlaag te duwen totdat het vastklikt.

STAP 2: Plaats het te kloppen voedsel in een mengkan, steek de stekker van de blender in het stopcontact en schakel de blender in.

STAP 3: Plaats het gardehulpstuk in de mengkan en houd vervolgens de gewenste snelheidsknop ingedrukt.

STAP 4: Draai het gardehulpstuk langzaam rechtsom om spatten te voorkomen. Zorg dat er geen vloeistof boven de bovenzijde van de draden van het gardehulpstuk komt. Laat de snelheidsknop los zodra het kloppen is voltooid.

STAP 5: Verwijder na gebruik het gardehulpstuk uit de blenderunit door ze van elkaar af te halen terwijl u de ontgrendelknoppen voor hulpstukken ingedrukt houdt.

OPMERKING: Gebruik bij het mengen van vloeistof, en dan met name hete vloeistof, een hoge container of klop iedere keer een klein beetje, om zo morsen, spatten en brandwonden te voorkomen.

WAARSCHUWING: Gebruik het gardehulpstuk niet om zeer hete of kokende vloeistoffen te mengen, aangezien dit letsel kan veroorzaken.

Doe niet te veel voedsel in de mengkom. Zo voorkomt u morsen.

Schakel de blender uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het gardehulpstuk verwijderd en voordat u reinigingstaken uitvoert.

Met het blenderhulpstuk

Het blenderhulpstuk is ideaal voor het blenden of pureren van gekookte groenten zoals aardappels en wortels. Het is niet geschikt voor het blenden van harde of rauwe etenswaren, aangezien dit het blenderhulpstuk zal beschadigen.

STAP 1: Voordat u de blender op het stopcontact aansluit, bevestigt u het blenderhulpstuk voorzichtig op de blenderunit door het omlaag te duwen totdat het vastklikt.

STAP 2: Plaats het te blenden voedsel in een mengkan, steek de stekker van de blender in het stopcontact en schakel de blender in.

STAP 3: Plaats het blenderhulpstuk in de mengkan en houd vervolgens de gewenste snelheidsknop ingedrukt.

STAP 4: Beweeg het blenderhulpstuk langzaam op en neer in het mengsel om het voedsel gelijkmatig te blenden. Laat de snelheidsknop los zodra het blenden is voltooid.

STAP 5: Verwijder na gebruik het blenderhulpstuk uit de blenderunit door ze van elkaar af te halen terwijl u de ontgrendelknoppen voor hulpstukken ingedrukt houdt.

OPMERKING: Gebruik bij het mengen van vloeistoffen, en met name hete vloeistoffen, een hoge container of blend iedere keer een klein beetje, om zo de kans op morsen, spatten en brandwonden te verkleinen.

WAARSCHUWING: Gebruik het blenderhulpstuk niet om zeer hete of kokende vloeistoffen te blenden, aangezien dit letsel kan veroorzaken.

Doe niet te veel voedsel in de mengkom. Zo voorkomt u morsen.

Schakel de blender uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het blenderhulpstuk verwijdt en voordat u reinigingstaken uitvoert.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De blender werkt niet.	De blender is niet aangesloten op het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact en schakel de blender in.
De messen bewegen niet wanneer ze contact maken met ingrediënten.	De ingrediënten zijn harde groenten, zoals aardappels, wortels en rapen, die de blender moeilijk kan blenden.	Blend alleen ingrediënten zoals gekookte groenten of zacht fruit.

Opbergen

Zet de blender weer in elkaar.

Controleer of de blender afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Wikkel het snoer nooit strak om de blender; wikkel het er losjes omheen om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: EK2827

Invoer: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Uitvoer: 250-350 W



Recepten

*De afbeeldingen bij de recepten in deze handleiding dienen alleen als illustratie.

Fantastische framboos

Ingrediënten

Handvol frambozen
Frozen yoghurt vanille-ijs,
naar smaak

Een glaasje mousserende
wijn of champagne

Bereiding

Doe alle ingrediënten in een mengkan en blend ze tot een glad mengsel.

Aardbeiensmoothie

Ingrediënten

Handvol aardbeien, in stukjes gesneden
1 kleine, rijpe banaan

1 klein bakje vanilleyoghurt
100 ml magere melk

Bereiding

Doe alle ingrediënten in een mengkan en blend ze tot een glad mengsel. Garneer met een aardbei.

Sap van verse ananas

Ingrediënten

Ongeveer ½ ananas, in stukjes gesneden

Bereiding

Doe alle ingrediënten in een mengkan en blend ze tot een glad mengsel. Als de smoothie te dik is, voegt u water toe tot de gewenste consistentie is bereikt.

Koude tomatensoep

Ingrediënten

225 g zoete kerstomaatjes
1 knoflookteentje
100 ml heet water
2 eetlepels zure room

Kruiden om de soep op smaak te brengen (bijv. basilicum of peterselie)
Tabasco of een andere chilisaus (optioneel)
Zout en peper, naar smaak

Bereiding

Vul een mengkan met de kerstomaatjes, voeg het hete water toe en blend tot het mengsel glad is.

Voeg de knoflook, de kruiden en de zure room toe en blend nog eens 10 seconden. Breng op smaak met zout, peper en tabascosaus, indien gewenst.

Omelet

Ingrediënten

2 middelgrote eieren
½ groene paprika, fijngehakt

2 theelepels melk
Zout en peper, naar smaak

Bereiding

Blend de eieren met de melk in een mengkan en schenk het mengsel in een ingevette koekenpan op laag vuur. Roer regelmatig.

Voeg na ongeveer 2 minuten de groene paprika toe aan de koekenpan en bak tot de omelet stevig wordt.

Vouw de omelet dubbel met een hittebestendige spatel met antiaanbaklaag. Breng op smaak met zout, peper en kaas, indien gewenst.



Saladedressing

Ingrediënten

2-3 theelepels olijfolie
(of ½ olijfolie en ½ zonnebloemolie)

2 theelepels Franse Dijonmosterd
1 theelepel wittewijnazijn
Zout en peper naar smaak

Bereiding

Doe alle ingrediënten in een mengkan en blend ze tot een glad mengsel.

Opmerkingen:

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **www.salter.com**

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een redelijk aankoopbewijs kan worden geleverd, biedt Salter 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Weggoien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur



Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Ga naar **guarantee.upgs.com/salter** en registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie.

SALTER®

Gedistribueerd door:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

Gemaakt in China.

Handelsmerk ©Salter.
Alle rechten voorbehouden.

