

SALTER®

SINCE 1760

cosmos

Skleněný sekáček

Elegantní design
pro všechny kuchyně



Návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.

Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.

Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály. Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

Tento spotřebič není hračka. Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.

Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.

Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhněte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.

K rotujícím částem spotřebiče nepřibližujte ruce, prsty, vlasy a jakékoliv volné kusy oblečení.

Neponořujte elektrické součásti spotřebiče do vody ani

jiné kapaliny.

Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.

Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.

Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel. Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.

Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.

Spotřebič nepoužívejte, pokud došlo k jeho upuštění nebo pokud vykazuje zřejmé známky poškození či netěsnosti.

Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.

Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.

Nepoužívejte žádná poškozená příslušenství.

Nepoužívejte spotřebič venku.

Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.

Nepřesunujte spotřebič během používání.

Nelijte do spotřebiče vroucí vodu ani žádnou horkou kapalinu.

Během manipulace se nedotýkejte žádných pohyblivých součástí spotřebiče, jelikož byste se mohli poranit.

Nedotýkejte se částí spotřebiče, které se mohou při používání rozehrát – mohli byste se poranit.

Nepoužívejte zlomené ani pevně nedržící řezací či otočné čepele.

Před výměnou či instalací doplňků spotřebič vypněte a odpojte jej ze zdroje napětí.

Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.

Před čištěním či údržbou se ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.

Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.

Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.

Spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího časovače

nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Neměl by být používán pro komerční účely.

VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se ostrých čepelí.

Péče a údržba

Než zahájíte jakékoli čištění nebo údržbu, skleněný sekáček vypněte, odpojte jej od zdroje napájení a nechte jej zcela vychladnout.

KROK 1: Skleněný sekáček otřete měkkým, vlhkým hadříkem a nechte jej důkladně oschnout.

KROK 2: Veškeré příslušenství umyjte v teplé vodě s mycím přípravkem, poté jej opláchněte a důkladně osušte.

Nikdy se nedotýkejte čepelí. S maximální opatrností čepele očistěte pomocí kartáče a opatrně je osušte. Hlavní jednotku skleněného sekáčku nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

K čištění skleněného sekáčku nepoužívejte hrubé ani abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky, jelikož byste jej mohli poškodit.

Skleněný sekáček není bezpečné mýt v myčce na nádobí.

POZNÁMKA: Skleněný sekáček po každém použití očistěte.

VAROVÁNÍ: S čepelí z nerezové oceli zacházejte opatrně, protože je ostrá. Buďte opatrní při připojování, odpojování, čištění a skladování veškerých nástavců.

Popis částí



1. Hlavní jednotka skleněného sekáčku
2. Skleněná miska
3. Plastové víko
4. Dvojitý řezací kotouč

5. Kolík z nerezové oceli
6. Protisklizový kroužek
7. Tlačítko Turbo

Návod k použití

Před prvním použitím

Veškeré nástavce umyjte v teplé vodě s mycím přípravkem, poté je opláchněte a důkladně osušte.

Skleněný sekáček otřete měkkým, vlhkým hadříkem a nechte jej důkladně oschnout.

POZNÁMKA: Při prvním použití může skleněný sekáček vydávat mírný zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí skleněného sekáčku dostatečné větrání. Skleněný sekáček je navržen tak, aby zpracovával malé množství suchých potravin najednou. Větší množství je nutné zpracovat v několika menších dávkách, aby nedošlo k přeplnění skleněné nádoby.

Použití skleněného sekáčku

Dvojitý řezací kotouč musí být před použitím řádně připevněný. Neodnímejte je, dokud se čepele nezastaví.
VAROVÁNÍ: Maximální doba provozu je 30 min. Před dalším použitím nechte spotřebič 1½ minuty chladnout.

KROK 1: Postavte protiskluzový kroužek na rovný, stabilní povrch do výšky, která je pro uživatele pohodlná.

KROK 2: Umístěte skleněnou nádobu na protiskluzový kroužek. Ujistěte se, že je skleněná nádoba opravdu uprostřed a okraje protiskluzového kroužku nejsou ohnuté.

KROK 3: Opatrně vložte dvojitý řezací kotouč do skleněné nádoby, na kolík z nerezové oceli. Otáčejte jím, dokud nebude správně umístěn.

KROK 4: Do skleněné nádoby přidejte potraviny, které chcete nasekat. Nepřekračujte značku maximálního naplnění na skleněné nádobě.

KROK 5: Umístěte plastové víko na skleněnou nádobu a zajistěte ho na místě. Z bezpečnostních důvodů nebude skleněný sekáček fungovat, pokud skleněná nádoba a plastové víko nebudou bezpečně zajištěny na místě.

KROK 6: Umístěte hlavní jednotku skleněného sekáčku na plastové víko a zajistěte ji zarovnáním jazýčků na dvojitém řezacím kotouči s drážkami na hlavní jednotce skleněného sekáčku. Otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud se bezpečně nezajistí na místě.

KROK 7: Připojte skleněný sekáček ke zdroji napájení a zapněte jej.

KROK 8: Chcete-li skleněný sekáček zapnout, jemně zatlačte a otočte hlavní jednotku skleněného sekáčku proti směru hodinových ručiček. Chcete-li zvýšit rychlost, stiskněte a podržte tlačítko turbo.

KROK 9: Nyní můžete přidat další potraviny k nasekání. Sejměte víko, vložte přísady, vraťte víko na místo a celý proces sekání zopakujte.

KROK 10: Chcete-li odejmout skleněnou nádobu, odpojte hlavní jednotku skleněného sekáčku ze zásuvky a sundejte plastové víko. Opatrně vyjměte dvojitý řezací kotouč. Nedotýkejte se čepelí.

POZNÁMKA: Pro optimální výkon je potřeba před sekáním rozkrájet pevné potraviny na menší kousky. Vyvarujte se vložení jakýchkoli ovocných pecek, kostí atd.

UPOZORNĚNÍ: Před vyjmutím jakýchkoli potravin z nádoby na sekání a před čištěním skleněný sekáček vypněte a odpojte od zdroje napájení.

VAROVÁNÍ: Pokud je nádoba na sekání prasklá nebo rozbitá, nepoužívejte ji.

Skleněný sekáček nepoužívejte, pokud je nádoba na sekání prázdná; přístroj by se mohl poškodit.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Skleněný sekáček nefunguje.	Skleněný sekáček není připojený ke zdroji napájení. Skleněný sekáček není řádně sestavený.	Připojte skleněný sekáček ke zdroji napájení a zapněte jej. Ujistěte se, že jste skleněný sekáček řádně sestavili a že nádoba na sekání a její víko bezpečně sedí na místě.
Suché potraviny se na sebe lepí.	Nádoba na sekání je mokrá.	Před přidáním ingrediencí nádobu na sekání důkladně osušte.
Po sekání v míse zůstávají velké kusy potravin.	Nádoba na sekání je přeplněná.	Vymějte určité množství potravin a sekejte postupně.

Uklazení

Před skladováním skleněného sekáčku na chladném a suchém místě se ujistěte, že je vychladlý, vyčištěný a osušený.

Napájecí kabel nikdy na skleněný sekáček nenamotávejte pevně. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

Specifikace

Kód produktu: EK3264

Vstup: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Výstup: 500 W

POZNÁMKY:

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na oddělení zákaznických služeb na webu **www.salter.com**. Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené. Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Salter standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti.

Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní. V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevyklučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné  odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

Abyste získali nárok na prodlouženou záruku,
přejděte na stránku **guarantee.upgs.com/salter**
a zaregistrujte svůj výrobek do 30 dní od nákupu.

SALTER[®]

Výrobce:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

Vyrobeno v Číně.

Ochranná známka ©Salter. Všechna práva
vyhrazena.

CD291118/MD201022/V4

