

SALTER®

SINCE 1760

cosmos

Picadora de cristal

Con un elegante diseño que
encaja en cualquier cocina



Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.

Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.

Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.

Evite que los niños jueguen con el dispositivo.

A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.

Este dispositivo no es un juguete. Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.

Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.

Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes.

Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.

Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.

Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.

No aproxime las manos, los dedos, el cabello o la ropa holgada a las piezas giratorias del dispositivo.

No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua u otros líquidos.

No lo manipule con las manos mojadas.

Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.

No desconecte el aparato de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe con la mano.

No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.

No utilice el dispositivo si se ha caído, si presenta signos visibles de daño o si tiene fugas.

No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.

No utilice accesorios diferentes a los incluidos.

No utilice accesorios que estén dañados.

No utilice el dispositivo al aire libre.

Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.

No mueva el dispositivo mientras esté en uso.

No vierta agua hirviendo ni líquidos muy calientes en el dispositivo.

No toque ninguna de las piezas móviles del dispositivo durante su uso; si lo hace, podría sufrir lesiones.

No toque ninguna de las secciones del dispositivo que puedan calentarse durante su uso, ya que podrían causarle lesiones.

No utilice cuchillas giratorias o de corte que estén rotas o sueltas.

Apague el dispositivo y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de cambiar o colocar accesorios.

Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso

y antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.

Asegúrese siempre de que el dispositivo se haya enfriado completamente después de su uso, antes de limpiarlo o realizar labores de mantenimiento.

Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable, resistente al calor y a una altura que sea cómoda para el usuario.

No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.

Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.

Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

ADVERTENCIA: No toque las cuchillas afiladas.

Cuidados y mantenimiento

Apague y desenchufe siempre la picadora de cristal de la corriente eléctrica y deje que se enfríe por completo antes de proceder a limpiar o a reparar o reemplazar alguna de sus piezas.

PASO 1: Limpie la unidad principal de la picadora de cristal con un paño suave y húmedo y deje que se seque completamente.

PASO 2: Limpie todos los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos completamente.

No toque nunca las cuchillas; lávelas con ayuda de un cepillo y séquelas con mucho cuidado.

No sumerja la unidad principal de la picadora de cristal en agua ni en ningún otro líquido.

No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la picadora de cristal, ya que su uso podría causar daños en el aparato.

La picadora de cristal no es apta para lavavajillas.

NOTA: La picadora de cristal debe limpiarse después de cada uso.

ADVERTENCIA: Manipule la cuchilla de acero inoxidable con cuidado, ya que está afilada. Extrema la precaución al montar, desmontar, limpiar o guardar los accesorios.

Descripción de las piezas



1. Unidad principal de la picadora de cristal
2. Recipiente de cristal
3. Tapa de plástico
4. Cuchilla doble para picar

5. Pasador de acero inoxidable
6. Anillo antideslizante
7. Botón turbo

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Limpie todos los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos completamente.

Limpie la unidad principal de la picadora de cristal con un paño suave y húmedo y deje que se seque completamente.

NOTA: Es posible que la picadora de cristal desprenda un ligero olor cuando se utilice por primera vez. Es algo normal y desaparece pronto. Asegúrese de que el sitio en el que coloque la picadora de cristal esté bien ventilado. La picadora de cristal se ha diseñado para procesar pequeñas cantidades de alimentos secos a la vez. Las cantidades más grandes deben cortarse en varios lotes más pequeños para evitar llenar demasiado el recipiente de cristal.

Uso de la picadora de cristal

Antes de utilizar la picadora de cristal deberá haber colocado bien la cuchilla doble. No intente quitarla hasta que haya dejado de moverse.

ADVERTENCIA: El tiempo máximo de funcionamiento es de 30 segundos. Deje que la picadora se enfríe durante 1 minuto y medio antes de volver a utilizarla.

PASO 1: Coloque el anillo antideslizante sobre una superficie plana y estable, y a una altura que sea cómoda para el usuario.

PASO 2: Coloque el recipiente de cristal sobre el anillo antideslizante. Asegúrese de que el recipiente de cristal esté centrado y de que los bordes del anillo antideslizante no estén doblados.

PASO 3: Inserte con cuidado la cuchilla doble para picar en el recipiente de cristal. Utilice como guía el pasador de acero inoxidable. Gírela hasta que esté colocada correctamente.

PASO 4: Introduzca los alimentos que se van a picar en el recipiente de cristal. No sobrepase la marca de llenado máximo del recipiente de cristal.

PASO 5: Coloque la tapa de plástico en el recipiente de cristal y fíjela en su sitio. Por razones de seguridad, la picadora de cristal no funcionará si el recipiente de cristal y la tapa de plástico no están bien encajados.

PASO 6: Coloque la unidad principal de la picadora de cristal sobre la tapa de plástico y fíjela alineando sus ranuras con las lengüetas de la cuchilla doble para picar. Gire en el sentido de las agujas del

reloj hasta que encaje en su posición.

PASO 7: Conecte la picadora de cristal a la corriente eléctrica y enciéndala.

PASO 8: Para encenderla, presione suavemente y gire la unidad principal de la picadora de cristal en dirección contraria a las agujas del reloj. Para aumentar la velocidad, mantenga pulsado el botón turbo.

PASO 9: Se pueden añadir más alimentos a los ingredientes ya picados. Para ello, retire la tapa del recipiente para picar, añada los ingredientes, vuelva a colocar la tapa y repita el proceso.

PASO 10: Para desmontar el recipiente de cristal, desenchufe el aparato y retire la unidad principal de la picadora de cristal y la tapa de plástico. Retire con cuidado la cuchilla doble para picar sin tocar la parte afilada.

NOTA: Para que funcione correctamente, los alimentos sólidos deben cortarse en trozos más pequeños antes de picarlos. Evite incluir huesos de frutas, huesos, etc.

PRECAUCIÓN: Apague y desenchufe la picadora de cristal de la corriente eléctrica antes de retirar cualquier ingrediente del recipiente y de limpiarla.

ADVERTENCIA: No utilice el recipiente para picar si está agrietado o roto.

No utilice la picadora de cristal cuando el recipiente para picar esté vacío, ya que podría dañar el aparato.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La picadora de cristal no funciona.	La picadora de cristal no está conectada a la corriente eléctrica. La picadora de cristal no se ha montado correctamente.	Conecte la picadora de cristal a la corriente eléctrica y enciéndala. Compruebe que la picadora de cristal esté montada correctamente y que el recipiente de cristal y la tapa estén bien colocados.
Los ingredientes secos se amontonan.	El recipiente de cristal está mojado.	Seque completamente el recipiente de cristal antes de añadir los ingredientes.
Después de picar, quedan trozos grandes de ingredientes.	El recipiente de cristal se ha llenado en exceso.	Retire parte de los ingredientes y lícuelos por tandas.

Almacenamiento

Antes de guardarla en un lugar fresco y seco, asegúrese de que la picadora de cristal esté fría, limpia y seca.

No apriete el cable al enrollarlo alrededor de la picadora de cristal; déjelo más suelto para evitar causar daños.

Especificaciones

Código de producto: EK3264

Entrada: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Salida: 500 W

NOTAS:

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **www.salter.com**

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos. Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Salter proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía. Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Esta garantía no cubre los daños causados por el desgaste diario, ni los consumibles como enchufes o fusibles, entre otros.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos



Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Para acceder a la garantía ampliada,
vaya a **guarantee.upgs.com/salter** y registre el
producto en un plazo de 30 días a partir de la
fecha de compra.

SALTER®

Fabricado por:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

Fabricado en China.



Marca registrada de ©Salter. Todos
los derechos reservados.

CD291118/MD201022/V4