

SALTER®

SINCE 1760

cosmos Hachoir en verre

Design élégant, parfait dans
toutes les cuisines



Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.

Cet appareil n'est pas un jouet. Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.

Tenez les mains, les doigts, les cheveux et tout vêtement ample à l'écart des outils rotatifs de l'appareil.
N'immergez pas les composants électriques de cet appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.
Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.
Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.
N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou s'il présente une fuite.
N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
N'utilisez pas d'accessoires endommagés.
N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
Ne versez pas d'eau bouillante ni de liquides très chauds dans l'appareil.
Ne touchez pas les pièces mobiles de l'appareil pendant son utilisation, car vous risqueriez de vous blesser.
Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation, car vous pourriez vous blesser.
N'utilisez pas de lames de coupe ou rotatives cassées ou desserrées.
Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de changer ou d'installer des accessoires.

Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

Assurez-vous toujours que l'appareil a complètement refroidi après utilisation avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien.

Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.

L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.

Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

AVERTISSEMENT: ne touchez pas les lames tranchantes.

Entretien et maintenance

Avant de procéder à un nettoyage ou à une maintenance, éteignez et débranchez le hachoir en verre de l'alimentation secteur et laissez-le refroidir complètement.

ÉTAPE 1: essuyez la base du hachoir en verre avec un chiffon doux et humide, et laissez sécher complètement.

ÉTAPE 2: nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.

Ne touchez jamais les lames; avec une extrême prudence, nettoyez-les à l'aide d'une brosse et séchez-les soigneusement. N'immergez pas la base du hachoir en verre dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer le hachoir en verre, car cela pourrait l'endommager.

Le hachoir en verre ne passe pas au lave-vaisselle.

REMARQUE: le hachoir en verre doit être nettoyé après chaque utilisation.

AVERTISSEMENT: manipulez la lame en acier inoxydable avec précaution, car les lames sont tranchantes. Soyez prudent lorsque vous fixez, retirez, nettoyez et rangez les accessoires.

Description des pièces



- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Base du hachoir en verre | 5. Axe en acier inoxydable |
| 2. Bol en verre | 6. Anneau antidérapant |
| 3. Couvercle en plastique | 7. Bouton Turbo |
| 4. Double lame hachoir | |

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Nettoyez tous les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.

Essuyez la base du hachoir en verre avec un chiffon doux et humide, et laissez sécher complètement.

REMARQUE: lors de la première utilisation du hachoir en verre, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour du hachoir en verre. Le hachoir en verre est conçu pour traiter de petites

quantités d'aliments secs à la fois. Les quantités plus importantes doivent être traitées en plusieurs petites quantités pour éviter de trop remplir le bol en verre.

Utilisation du hachoir en verre

La double lame hachoir doit être solidement fixée avant utilisation; n'essayez pas de la retirer avant l'arrêt complet des lames.

AVERTISSEMENT: la durée de fonctionnement maximale est de 30 secondes. Laissez refroidir l'appareil pendant 1 minute 30 avant de le réutiliser.

ÉTAPE 1: placez l'anneau antidérapant sur une surface plate et stable, à une hauteur confortable pour l'utilisateur.

ÉTAPE 2: placez le bol en verre sur l'anneau antidérapant. Assurez-vous que le bol en verre est centré et que les bords de l'anneau antidérapant ne sont pas pliés.

ÉTAPE 3: insérez avec précaution la double lame hachoir dans le bol en verre, guidée par l'axe en acier inoxydable. Tournez jusqu'à ce qu'elle soit correctement positionnée.

ÉTAPE 4: placez les ingrédients à hacher dans le bol en verre. Ne dépassez pas le repère de remplissage maximal sur le bol en verre.

ÉTAPE 5: placez le couvercle en plastique sur le bol en verre et fixez-le. Pour des raisons de sécurité, le hachoir en verre ne fonctionne pas si le bol en verre et le couvercle en plastique ne sont pas correctement fixés.

ÉTAPE 6: placez la base du hachoir en verre sur le couvercle en plastique et fixez-la en alignant les languettes de la double lame hachoir avec les fentes de la base principale du hachoir en verre. Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

ÉTAPE 7: branchez le hachoir en verre sur l'alimentation secteur et allumez-le.

ÉTAPE 8: pour allumer le hachoir en verre, appuyez doucement sur la base du hachoir en verre et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour augmenter la vitesse, maintenez le bouton Turbo enfoncé.

ÉTAPE 9: à ce stade, il est possible d'ajouter des ingrédients à ceux déjà hachés en retirant le couvercle du bol, en ajoutant le ou les ingrédient(s), en remettant le couvercle du bol et en répétant le processus de hachage.

ÉTAPE 10: pour retirer le bol en verre, débranchez et retirez la base du hachoir en verre et le couvercle en plastique. Retirez avec précaution la double lame hachoir sans toucher les lames.

REMARQUE : pour des performances optimales, coupez les aliments solides en petits morceaux avant de les hacher. Évitez d'ajouter des noyaux de fruits, des os, etc.

ATTENTION : éteignez le hachoir en verre et débranchez-le de l'alimentation secteur avant d'essayer de retirer les aliments du bol hachoir et avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT : n'utilisez pas le bol hachoir s'il est fissuré ou cassé.

N'utilisez pas le hachoir en verre lorsque le bol hachoir est vide, car vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le hachoir en verre ne fonctionne pas.	Le hachoir en verre n'est pas branché sur l'alimentation secteur. Le hachoir en verre n'est pas correctement assemblé.	Branchez le hachoir en verre sur l'alimentation secteur et allumez-le. Vérifiez que le hachoir en verre est correctement assemblé et que le bol en verre ainsi que le couvercle sont bien fixés.
Les ingrédients secs s'agglutinent.	Le bol en verre est humide.	Séchez le bol en verre complètement avant d'ajouter des ingrédients.
Des morceaux d'ingrédients n'ont pas été correctement hachés.	Le bol en verre a été trop rempli.	Retirez quelques ingrédients et hachez en plusieurs fois.

Stockage

Vérifiez que le hachoir en verre est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

N'enroulez jamais le cordon étroitement autour du hachoir en verre; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Code produit: EK3264

Entrée: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Sortie: 500 W

REMARQUES:

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.salter.com**

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté, en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Salter fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pourrions pas fournir un produit de remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques



Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles/batteries ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles/batteries qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collecte des piles/batteries usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

Pour bénéficier de l'extension de garantie,
rendez-vous sur **guarantee.upgs.com/salter**
et enregistrez votre produit dans les 30 jours
suivant l'achat.

SALTER®

Fabriqué par :

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

Fabriqué en Chine.

©Salter marque déposée. Tous droits
réservés.

CD291118/MD201022/V4

