

SALTER®

SINCE 1760

cosmos

Tritatutto in vetro

Design elegante per
tutte le cucine



Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.

Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.

I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.

I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.

Questo apparecchio non è un giocattolo. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.

Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.

Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.

Non avvicinare mani, dita, capelli e parti di indumenti agli utensili rotanti dell'apparecchio.

Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.

Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.

Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.

Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.

Non utilizzare l'apparecchio in seguito a urti violenti o in presenza di segni visibili di danneggiamento o perdite.

Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.

Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.

Non utilizzare accessori danneggiati.

Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.

Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.

Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.

Non versare sull'apparecchio acqua bollente o liquidi molto caldi.

Non toccare parti in movimento dell'apparecchio durante il suo funzionamento, onde evitare possibili lesioni.

Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi durante l'uso, onde evitare possibili lesioni.

Non utilizzare lame taglienti o rotanti rotte o allentate.

Spegnerlo l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, accertarsi che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.

Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza che risulti comoda per l'utente.

Si sconsiglia l'uso di prolunghe.

L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

AVVERTENZA: non toccare le lame affilate.

Cura e manutenzione

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, spegnere e scollegare il tritatutto in vetro dall'alimentazione elettrica e lasciarlo raffreddare completamente.

FASE 1: pulire l'unità principale del tritatutto in vetro con un panno morbido e umido, lasciandola asciugare bene.

FASE 2: lavare tutti gli accessori con acqua calda e detersivo, sciacquarli e asciugarli accuratamente.

Non toccare mai le lame; con estrema cautela, pulirle con una spazzola e asciugarle con cura.

Non immergere l'unità principale del tritatutto in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare detergenti o pagliette dure o abrasive per pulire il tritatutto in vetro, onde evitare possibili danni.

Il tritatutto in vetro non è lavabile in lavastoviglie.

NOTA: il tritatutto in vetro deve essere pulito dopo ogni utilizzo.

AVVERTENZA: maneggiare con cura le lame in acciaio inox poiché sono affilate. Collegare, rimuovere, pulire o riporre ogni accessorio con estrema attenzione.

Descrizione dei componenti



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Unità principale del tritatutto in vetro | 5. Perno in acciaio inossidabile |
| 2. Recipiente di vetro | 6. Anello antiscivolo |
| 3. Coperchio in plastica | 7. Pulsante Turbo |
| 4. Doppia lama per tritare | |

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Lavare tutti gli accessori con acqua calda e detersivo, sciacquarli e asciugarli accuratamente.

Pulire l'unità principale del tritatutto in vetro con un panno morbido e umido, lasciandola asciugare bene.

NOTA: al primo utilizzo, il tritatutto in vetro potrebbe emettere un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno al tritatutto. Il tritatutto in vetro è progettato per tritare piccole quantità di alimenti secchi contemporaneamente. Per evitare di riempire eccessivamente il recipiente in vetro,

tritare le quantità più grandi poco per volta.

Utilizzo del tritatutto in vetro

La doppia lama sminuzzatrice deve essere montata saldamente prima dell'uso; non tentare di rimuovere le lame finché il loro movimento non si è arrestato.

AVVERTENZA: il tempo massimo di funzionamento è di 30 secondi. Lasciare raffreddare per 1 minuto e ½ prima di utilizzare nuovamente l'apparecchio.

FASE 1: posizionare l'anello antiscivolo su una superficie piana e stabile a un'altezza confortevole per l'utente.

FASE 2: posizionare il recipiente di vetro sull'anello antiscivolo. Assicurarsi che il recipiente di vetro sia al centro e che i bordi dell'anello antiscivolo non siano piegati.

FASE 3: inserire delicatamente la doppia lama sminuzzatrice nel recipiente di vetro, seguendo il perno in acciaio inox. Ruotare fino a quando non è posizionata correttamente.

FASE 4: inserire gli alimenti da tritare nel recipiente di vetro. Non superare il segno di riempimento massimo sul recipiente in vetro.

FASE 5: posizionare il coperchio di plastica sul recipiente di vetro e fissarlo in posizione. Per motivi di sicurezza, il tritatutto in vetro non funziona se il recipiente in vetro e il coperchio in plastica non sono fissati saldamente in posizione.

FASE 6: posizionare l'unità principale del tritatutto in vetro sul coperchio in plastica e fissarla allineando le linguette della doppia lama sminuzzatrice con le fessure sull'unità principale del tritatutto in vetro. Ruotare in senso orario fino a quando non scatta in posizione.

FASE 7: Collegare il tritatutto in vetro all'alimentazione elettrica e accenderlo.

FASE 8: per accendere il tritatutto in vetro, premere delicatamente e ruotare l'unità principale in senso antiorario. Per aumentare la velocità, tenere premuto il pulsante turbo.

FASE 9: è possibile aggiungere altri alimenti agli ingredienti tritati rimuovendo il coperchio del recipiente, aggiungendo gli ingredienti, posizionando di nuovo il coperchio e ripetendo il processo.

FASE 10: per sganciare il recipiente in vetro, scollegare e rimuovere l'unità principale del tritatutto in vetro e il coperchio in plastica.

Rimuovere delicatamente la doppia lama sminuzzatrice senza toccare le lame.

NOTA: per risultati ottimali, tagliare gli alimenti solidi devono essere in pezzi più piccoli prima di tritarli. Evitare di includere noccioli di frutta, ossa, ecc.

ATTENZIONE: spegnere e scollegare il tritatutto in vetro dall'alimentazione elettrica prima di tentare di rimuovere il cibo dal recipiente e prima della pulizia.

AVVERTENZA: non usare il recipiente in caso di incrinature o danni.

Non utilizzare il tritatutto in vetro con il recipiente vuoto, onde evitare danni all'apparecchio.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il tritatutto in vetro non funziona.	L'apparecchio non è collegato all'alimentazione elettrica. L'apparecchio non è montato correttamente.	Collegare il tritatutto in vetro all'alimentazione elettrica e accenderlo. Controllare che il tritatutto in vetro sia stato montato correttamente e che il recipiente e il relativo coperchio siano ben saldi in posizione.
Si formano grumi negli ingredienti secchi.	Il recipiente in vetro è bagnato.	Asciugare accuratamente il recipiente prima di aggiungere gli ingredienti.
Rimangono grandi pezzi di ingredienti non tritati dopo l'operazione.	Il recipiente in vetro è stato riempito eccessivamente.	Rimuovere una parte degli ingredienti e tritarli un po' alla volta.

Come riporre il prodotto

Controllare che il tritatutto in vetro sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e asciutto.

Avvolgere il cavo attorno al tritatutto in vetro senza stringerlo troppo, onde evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: EK3264

Ingresso: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Uscita: 500 W

NOTE:

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **www.salter.com**

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno. Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una prova di acquisto valida, Salter attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti. Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. I danni derivanti da usura quotidiana e i materiali di consumo, quali spine, fusibili e così via, non sono coperti da questa garanzia.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere aggiornati periodicamente, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si accede al sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Per usufruire della garanzia estesa, andare alla pagina **guarantee.upgs.com/salter** e registrare il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto.

SALTER®

Realizzato da:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

Prodotto in Cina.

Marchio ©Salter. Tutti i diritti riservati.

IT

GUIDA RAPIDA

PAP 22

COLLEZIONE DI CARTE