

SALTER®

SINCE 1760

cosmos

Szklany rozdrabniacz

Elegancja w każdej kuchni



Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.

Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.

Ten produkt nie jest zabawką. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.

To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.

Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.

Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.

Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.

Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.

Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli zostało ono upuszczone, widoczne są oznaki uszkodzenia lub jeżeli przecieka.

Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.

Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Nie należy używać uszkodzonych akcesoriów.

Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.

Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.

Nie należy przesuwania urządzenia, gdy jest ono używane.

Nie wolno wlewać wrzącej wody ani bardzo gorącego płynu do urządzenia.

Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Nie należy używać złamanych lub poluzowanych noży tnących ani obracających się noży.

Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania sieciowego.

Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy zawsze upewnić się, że uległo całkowitemu schłodzeniu.

Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.

Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

OSTRZEŻENIE: Nie należy dotykać ostrzy.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć rozdrabniacz i odłączyć go od zasilania, a następnie poczekać, aż całkowicie ostygnie.

KROK 1: Wytrzyj jednostkę główną szklanego rozdrabniacza miękką, wilgotną szmatką i poczekaj, aż całkowicie wyschnie.

KROK 2: Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie je wypłucz i dokładnie osusz.

Nigdy nie należy dotykać ostrzy. Zachowaj szczególną ostrożność — wyczyść je szczotką i dokładnie osusz. Nigdy nie należy zanurzać jednostki głównej szklanego rozdrabniacza w wodzie ani w innym płynie.

Do czyszczenia szklanego rozdrabniacza nie należy używać silnych lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia.

Rozdrabniacz nie nadaje się do mycia w zmywarce.

UWAGA: Rozdrabniacz należy wyczyścić po każdym użyciu.

OSTRZEŻENIE: Z ostrzami ze stali nierdzewnej należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ są ostre. Podczas zakładania, zdejmowania, czyszczenia lub przechowywania akcesoriów należy zachować ostrożność.

Opis części



- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Jednostka główna | 5. Trzonek ze stali nierdzewnej |
| 2. Szklana miska | 6. Pierścień antypoślizgowy |
| 3. Plastikowa pokrywa | 7. Przycisk Turbo |
| 4. Podwójne ostrze rozdrabniające | |

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie je wypłucz i dokładnie osusz.

Wytrzyj jednostkę główną szklanego rozdrabniacza miękką, wilgotną szmatką i poczekaj, aż całkowicie wyschnie.

UWAGA: przy pierwszym użyciu rozdrabniacza może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Zapewnij odpowiednią wentylację wokół szklanego rozdrabniacza. Szklany rozdrabniacz jest przeznaczony do rozdrabniania niewielkich ilości suchej żywności.

Większe ilości należy rozdrabniać w kilku mniejszych partiach, aby uniknąć przepełnienia szklanej misy.

Korzystanie ze szklanego rozdrabniacza

Przed użyciem należy dokładnie zamocować ostrza. Nie należy ich zdejmować, dopóki się nie zatrzymają.

OSTRZEŻENIE: Maksymalny czas pracy wynosi 30 sekund. Przed ponownym użyciem rozdrabniacza odczekaj 1½ min, aż ostygnie.

KROK 1: umieścić pierścień antypoślizgowy na płaskiej, stabilnej powierzchni na wysokości zapewniającej użytkownikowi wygodę obsługi.

KROK 2: Umieścić szklaną misę na pierścieniu antypoślizgowym. Sprawdź, czy szklana miska jest wyśrodkowana, a krawędzie pierścienia antypoślizgowego nie są zagięte.

KROK 3: Ostrożnie włóż podwójne ostrze do szklanej misy, zakładając go na trzonek ze stali nierdzewnej. Obracaj ostrza, aż będą prawidłowo ustawione.

KROK 4: Do szklanej misy włóż żywność, która ma zostać pokrojona. Nie przekraczaj oznaczenia maksymalnego napełnienia.

KROK 5: Załóż plastikową pokrywkę na szklaną misę i zamocuj ją na miejscu. Ze względów bezpieczeństwa rozdrabniacz nie będzie działał, jeśli szklana miska i plastikowa pokrywka nie zostaną prawidłowo zablokowane na swoim miejscu.

KROK 6: Umieść jednostkę główną rozdrabniacza na plastikowej pokrywie i zabezpiecz ją, dopasowując zaczepy na podwójnym ostrzu do szczelin w jednostce głównej. Obróć w prawo, aż opadnie na miejsce.

KROK 7: Podłącz rozdrabniacz do źródła zasilania i włącz go.

KROK 8: Aby włączyć rozdrabniacz, delikatnie naciśnij i obróć jednostkę główną rozdrabniacza w lewo. Aby zwiększyć prędkość, naciśnij i przytrzymaj przycisk turbo.

KROK 9: W tym momencie do posiekanych składników można dodać dowolne dodatkowe produkty. W tym celu należy zdjąć pokrywkę z miski, dodać składniki, założyć pokrywkę i powtórzyć proces rozdrabniania.

KROK 10: Aby odłączyć szklaną misę, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i zdejmij jednostkę główną szklanego rozdrabniacza oraz plastikową pokrywkę. Ostrożnie wymontuj podwójne ostrze rozdrabniające, nie dotykając samych ostrzy.

UWAGA: Aby uzyskać optymalne rezultaty, przed rozdrabnianiem żywność stałą należy pokroić na mniejsze kawałki. Należy unikać rozdrabniania pestek owoców, kości itp.

PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do zdejmowania miski do rozdrabniania oraz przed czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć rozdrabniacz i odłączyć go od zasilania sieciowego.

OSTRZEŻENIE: nie używaj miski do rozdrabniania, jeśli jest pęknięta lub uszkodzona.

Nie uruchamiaj rozdrabniacza, gdy miska jest pusta, ponieważ spowoduje to uszkodzenie urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Szklany rozdrabniacz nie działa.	Szklany rozdrabniacz nie jest podłączony do zasilania sieciowego. Szklany rozdrabniacz nie jest prawidłowo złożony.	Podłącz rozdrabniacz do źródła zasilania i włącz go. Sprawdź, czy szklany rozdrabniacz jest prawidłowo złożony i czy misa do rozdrabniania oraz pokrywka są zamocowane na swoim miejscu.
Suche składniki zbijają się w grudki.	Szklana misa jest mokra.	Przed dodaniem składników dokładnie osusz miskę.
Po rozdrobnieniu w misce nadal znajdują się duże, nieposiekane kawałki składników.	Szklana misa została przepełniona.	Usuń część składników i rozdrabniaj je partiami.

Przechowywanie

Przed odłożeniem szklanego rozdrabniacza w suche i chłodne miejsce należy upewnić się, że urządzenie jest czyste, chłodne oraz suche.

Nigdy nie należy owijać ściśle przewodu wokół rozdrabniacza. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: EK3264

Wejście: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Wyjście: 500 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Jeśli ten produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie **www.salter.com**. Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Salter oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe.

W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym użytkowaniem, jak również materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być w dowolnym momencie aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie przy każdej wizycie na stronie internetowej.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji,
przejdź na stronę **guarantee.upgs.com/salter** i
zarejestruj swój produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu.

SALTER®

Wyprodukowano przez:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

Wyprodukowano w Chinach.

©Salter znak towarowy. Wszelkie prawa
zastrzeżone.

CD291118/MD201022/V4

