

SALTER®

SINCE 1760

cosmos

Ruční mixér

Elegantní design

pro všechny kuchyně



Návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.

Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.

Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

Tento spotřebič není hračka.

Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.

Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.

K rotujícím částem spotřebiče nepřibližujte ruce, prsty, vlasy a jakékoliv volné kusy oblečení.

Neponořujte elektrické součásti spotřebiče do vody ani jiné kapaliny.

Neobsluhujte spotřebič mokřýma rukama.

Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.

Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí

kabel. Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.
Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.
Spotřebič nepoužívejte, pokud došlo k jeho upuštění nebo pokud vykazuje zřejmé známky poškození.
Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
Nepoužívejte žádná poškozená příslušenství.
Nepoužívejte spotřebič venku.
Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.
Nemixujte přísady nasucho; vždy přidejte malé množství tekutiny.
Během manipulace se nedotýkejte žádných pohyblivých součástí spotřebiče, jelikož byste se mohli poranit.
Nedotýkejte se částí spotřebiče, které se mohou při používání rozehrát – mohli byste se poranit.
Nepoužívejte zlomené ani pevně nedržící řezací či otočné čepele.
Před výměnou či instalací doplňků spotřebič vypněte a odpojte jej ze zdroje napětí.
Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.
Před čištěním či údržbou se ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.
Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.
Tento spotřebič by neměl být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Neměl by být používán pro komerční účely.
VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se ostrých čepelí.

Péče a údržba

KROK 1: Před čištěním či údržbou mixér vypněte a odpojte jej ze zdroje napájení.

KROK 2: Jednotku mixéru otřete navlhčeným měkkým hadříkem a nechte ji důkladně oschnout.

KROK 3: Příslušenství omyjte teplou vodou s mycím přípravkem, opláchněte je a důkladně osušte.

Nikdy se nedotýkejte čepelí řezacího kotouče. S maximální opatrností čepele očistěte pomocí kartáče a opatrně je osušte. Neponořujte základní jednotku mixéru do vody ani jiné kapaliny. K čištění mixéru nepoužívejte hrubé ani abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky, jelikož byste jej mohli poškodit. Mixér nelze mýt v myčce nádobí.

POZNÁMKA: Mixér po každém použití očistěte.

VAROVÁNÍ: S nástavci zacházejte opatrně, mají totiž ostré čepele. Buďte opatrní při připojování, odpojování, čištění a skladování nástavců.

Popis částí



- 1. Jednotka ručního mixéru
- 2. Tlačítko napájení

- 3. Tlačítko Turbo
- 4. Nástavec mixéru

Návod k použití

Před prvním použitím

Vyčistěte mixér a příslušenství podle pokynů v části „Péče a údržba“.

POZNÁMKA: Při prvním použití může mixér vydávat mírný zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí mixéru dostatečné větrání.

Používání tyčového mixéru

Nástavec musí být před použitím řádně připevněn. Neodnímejte jej, dokud se nezastaví.

VAROVÁNÍ: Maximální doba provozu je 1 minuta. Před dalším použitím nechte mixér 2 minuty vychladnout.

KROK 1: Než mixér zapojíte do zdroje napájení, opatrně k jednotce ručního mixéru připevněte nástavec, tedy zarovnejte drážky a otočte nástavcem proti směru hodinových ručiček tak, aby zacvakl na místo.

KROK 2: Vložte suroviny určené k sekání do vhodné mísy.

KROK 3: Zapojte mixér do zdroje napájení a zapněte jej.

KROK 4: Pevně přidržujte mísu a vložte čepel nástavce s čepelí do surovin, poté stiskněte a držte tlačítko s požadovanou funkcí na jednotce ručního mixéru.

KROK 5: Jakmile suroviny nasekáte na požadovanou velikost, pusťte tlačítko rychlosti a počkejte, dokud se čepel nepřestane otáčet. Teprve poté vyjměte mixér z mísy.

KROK 6: Chcete-li nástavec mixéru vyjmout z ručního mixéru, otočte jej ve směru hodinových ručiček a vytáhněte jej z ručního mixéru.

UPOZORNĚNÍ: Chcete-li přidat suroviny do mísy nebo je vyjmout, mixér nejprve vypněte a odpojte ze zdroje napájení.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte mixér bez surovin, jelikož byste jej mohli poškodit.

Před odejmutím nástavce mixéru a čistěním mixér vypněte a odpojte jej od zdroje napájení.

Odstaňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Mixér nefunguje.	Mixér není připojený ke zdroji napájení.	Zapojte mixér do zdroje napájení a zapněte jej.
Čepel se při kontaktu se surovinami přestane pohybovat.	Suroviny tvoří tvrdá zelenina, jako jsou brambory, mrkev a tuřín, které ztěžují mixování.	Mixujte pouze suroviny, jako je vařená zelenina nebo měkké ovoce.

Uskladnění

Ruční mixér znovu sestavte.

Před uskladněním mixéru na chladném a suchém místě se ujistěte, že je vychladlý, vyčištěný a osušený.

Napájecí kabel nikdy pevně nenamotávejte na mixér. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

Specifikace

Kód produktu: EK4248

Vstup: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: 400 W

POZNÁMKA:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na oddělení zákaznických služeb na adrese **www.salter.com**.

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Salter standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevyklučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamená, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

Abyste získali nárok na prodlouženou záruku,
přejděte na stránku guarantee.upgs.com/salter
a zaregistrujte svůj výrobek do 30 dní od nákupu.

SALTER®

Výrobce:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

Vyrobeno v Číně.

Ochranná známka ©Salter.
Všechna práva vyhrazena.

