

SALTER®

SINCE 1760

cosmos

Botmixer

Elegáns kialakítás
az összes konyhához



Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.

8 éven aluli gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett vagy akkor használhatják, ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.

A gyermekek felügyeletével gondoskodjon arról, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll. Ez a készülék nem játék.

Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, a sérülések elkerülése érdekében azonnal függessze fel a készülék használatát.

A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, a javítást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti. A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.

Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.

A bekapcsolt vagy még forró készüléket tartsa gyermekektől távol.

A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőtől és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt.

Tartsa távol kezét, ujjait, haját és a laza ruhadarabokat a készülék forgó alkatrészeitől.

Ne merítse a készülék elektromos alkatrészeit vízbe vagy egyéb folyadékba.

Ne használja a készüléket nedves kézzel.

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben az áramforráshoz van csatlakoztatva.

Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.

Ne húzza és ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.

Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy ha látható sérülés van rajta.

A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.

A mellékelt tartozékokon kívül ne használjon semmilyen más tartozékot.

Ne használjon semmilyen sérült tartozékot.

A készüléket ne használja a szabadban.

Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalmú helyen.

Ne turmixoljon kizárólag száraz hozzávalókat; mindig adjon hozzá egy kevés folyadékot.

Használat közben ne érintse meg a készülék mozgó alkatrészeit, mert az sérülést okozhat.

Ne nyúljon a készülék azon részeihez, amelyek használat közben felforrósodhatnak, mert ez sérülést okozhat.

Ne használjon törött vagy laza vágókéseket vagy forgó pengéket.

Tartozékok cseréje vagy felszerelése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból.

Használat után, illetve tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.

Használat után, illetve tisztítás vagy karbantartás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék már teljesen lehűlt.

A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.

A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel működtetni.

Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál. Kereskedelmi célra nem használható.

VIGYÁZAT: Ne érjen az éles pengékhez.

Ápolás és karbantartás

1. LÉPÉS: Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a botmixert, és húzza ki a hálózati aljzatból.

2. LÉPÉS: A botmixer főegységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.

3. LÉPÉS: Mossa le az összes tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat. Soha ne érintse meg az aprítókéseket; különös körültekintéssel tisztítsa meg őket egy kefével, és alaposan szárítsa meg. A botmixer alapegységét ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

A mixer tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

A botmixer nem mosható mosogatógépben.

MEGJEGYZÉS: A botmixert minden használat után meg kell tisztítani.

VIGYÁZAT: Óvatosan kezelje a tartozékokat, mert a pengék élesek. Legyen óvatos a tartozékok felszerelésekor, eltávolításakor, tisztításakor és tárolásakor.

Az alkatrészek leírása



1. Botmixer főegysége
2. Bekapcsoló gomb

3. Turbó gomb
4. Penge tartozék

Használati útmutató

Az első használat előtt

Tisztítsa meg a botmixert és a tartozékokat az „Ápolás és karbantartás” című részben leírtak szerint.

MEGJEGYZÉS: A botmixer első használatakor enyhe szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a mixer körül.

A botmixer összeszerelése

Használat előtt minden tartozékot biztonságosan rögzíteni kell; ne próbálja meg eltávolítani, amíg a tartozék teljesen meg nem állt.

VIGYÁZAT: A készülék maximális működési ideje 1 perc. Mielőtt ismét használná, 2 percig hagyja hűlni a botmixert.

- 1. LÉPÉS:** Mielőtt a botmixert áramforrásra csatlakoztatja, gondosan illessze a tartozékot a készülékre úgy, hogy a fűleket a helyükre illeszti, majd az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva a helyére pattintja.
- 2. LÉPÉS:** Helyezze az aprítani kívánt ételt egy megfelelő edénybe.
- 3. LÉPÉS:** Csatlakoztassa a botmixert a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be.
- 4. LÉPÉS:** Tartsa a tálat stabilan, mérítse a pengével ellátott tartozékot az ételbe, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a mixer főegységen található kívánt sebesség gombot.
- 5. LÉPÉS:** Miután az ételt a megfelelő méretűre aprította, engedje el a gombot, várja meg, amíg a penge forgása megáll, és csak ezután emelje ki a botmixert a tálból.
- 6. LÉPÉS:** A botmixer tartozékának eltávolításához csavarja el a tartozékot az óramutató járásával megegyező irányba, majd húzza le a botmixerről.

FIGYELMEZTETÉS: Kapcsolja ki a botmixert, és húzza ki a hálózati aljzathoz, mielőtt ételt tesz vagy vesz ki az edényből.

VIGYÁZAT: Ne működtesse a botmixert étel nélkül, mert ez károsodást okozhat.

Tisztítás vagy a botmixer-tartozék eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a botmixert, és húzza ki a hálózati aljzathoz.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A botmixer nem működik.	A botmixer nincs áramforráshoz csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a botmixert a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be.
A pengék nem mozognak, amikor hozzáérnek a hozzávalókhoz.	Az alapanyagok kemény zöldségek, például burgonya, sárgarépa vagy fehér répa, amit a botmixer nehezen turmixol össze.	Csak főtt zöldséget vagy puha gyümölcsöket turmixoljon.

Tárolás

Szerelje össze a botmixert.

A botmixert tárolja hűvös, száraz helyen, és tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.

Soha ne tekerje a kábelt szorosan a botmixer köré; a károsodás elkerülése érdekében lazán tekerje fel.

Műszaki adatok

Termékkód: EK4248

Bemenet: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Kimenet: 400 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.

Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen: **www.salter.com**.

Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet.

Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási feltételeiknek megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Garancia

Az új termékként vásárolt termékekre gyártói garancia vonatkozik; a garancia időtartama a terméktől függ. Amennyiben megfelelően igazolni tudja a vásárlást, a Salter szokásos 12 hónapos garanciát nyújt a kiskereskedőnek a vásárlás napjától számítva. Ez csak abban az esetben alkalmazható, ha a terméket a rendeltetésszerű, háztartási célú használatra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták. Nem rendeltetésszerű használat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében vállaljuk, hogy térítésmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük a hibásnak ítélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztosítani, hasonló terméket ajánlunk fel, vagy visszatérítjük a termék árát. A garancia nem vonatkozik a napi használatból eredő károkra és az elhasználandó alkatrészekre, például dugókra és biztosítékokra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek időről időre módosulhatnak, ezért azt tanácsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor ellátogat a weboldalra.

A jelen garanciában vagy a termékre vonatkozó utasításokban rögzítettek egyetlen része sem zárja ki, korlátozza vagy módon befolyásolja egyéb módon az Ön törvényben rögzített jogait.

Hulladékkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása



Ha a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot látja, a terméket és annak akkumulátorát tilos a háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az újrahasznosításukra alkalmas gyűjtőpontra helyezze el. A szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással megóvhatók a természetes erőforrások, és megakadályozhatók az akkumulátorokban, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen előforduló, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok negatív hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében visszaadja a tönkrement berendezéseket. **A felhasználó felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása előtt törölje a készülékekről az adatokat.** Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkezelővel vagy a kiskereskedővel.

Hogy jogosult legyen a kiterjesztett
garanciára, regisztrálja a termékét
a vásárlást követő 30 napon belül a
guarantee.upgs.com/salter oldalon.

SALTER®

Gyártó:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

Gyártási hely: Kína.

©Salter védjegy. Minden jog fenntartva.

