

SALTER®

SINCE 1760

cosmos

Frullatore a immersione

Dal design elegante per
tutte le cucine



Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.

Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.

I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati. Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.

I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.

Questo apparecchio non è un giocattolo.

Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.

Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.

Non avvicinare mani, dita, capelli e parti di indumenti agli utensili rotanti dell'apparecchio.

Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.

Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.

Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.

Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.

Non utilizzare l'apparecchio in seguito a urti violenti o in presenza di segni visibili di danneggiamento.

Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.

Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.

Non utilizzare accessori danneggiati.

Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.

Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.

Aggiungere sempre una piccola quantità di liquido agli ingredienti prima di frullarli.

Non toccare parti in movimento dell'apparecchio durante il suo funzionamento, onde evitare possibili lesioni.

Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi durante l'uso, onde evitare possibili lesioni.

Non utilizzare lame taglienti o rotanti rotte o allentate.

Spegnerlo l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, accertarsi che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.

Si sconsiglia l'uso di prolunghe.

L'apparecchio non deve essere azionato mediante timer esterno o telecomando separato.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

AVVERTENZA: non toccare le lame affilate.

Cura e manutenzione

FASE 1: spegnere il frullatore a immersione e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

FASE 2: pulire il frullatore a immersione con un panno morbido e umido e lasciarlo asciugare bene.

FASE 3: lavare gli accessori con acqua calda e detersivo, quindi sciacquarli e asciugarli accuratamente.

Non toccare mai le lame sminuzzatrici; con estrema cautela, pulire le lame con una spazzola e asciugarle con cura.

Non immergere la base del frullatore a immersione in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare detergenti o pagliette dure o abrasive per pulire il frullatore, onde evitare possibili danni.

Non lavare il frullatore a immersione in lavastoviglie.

NOTA: il frullatore a immersione deve essere pulito dopo ogni utilizzo.

AVVERTENZA: maneggiare con cura gli accessori, poiché le lame sono affilate. Collegare, rimuovere, pulire o riporre ogni accessorio con estrema attenzione.

Descrizione dei componenti



- 1. Unità del frullatore a immersione
- 2. Pulsante di accensione

- 3. Pulsante Turbo
- 4. Accessorio frullatore

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Pulire il frullatore e gli accessori seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Cura e manutenzione".

NOTA: la prima volta che si utilizza il frullatore a immersione, si potrebbe percepire un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno al frullatore.

Uso del frullatore a immersione

Tutti gli accessori devono essere montati saldamente prima dell'uso; non tentare di rimuoverli finché il movimento degli accessori non si è arrestato.

AVVERTENZA: il tempo massimo di funzionamento è di 1 minuto. Lasciare raffreddare per 2 minuti prima di utilizzare nuovamente il frullatore a immersione.

FASE 1: prima di collegare il frullatore a immersione alla presa di corrente, montare con cautela l'accessorio frullatore al frullatore a immersione, allineando le linguette e ruotandolo in senso antiorario fino a quando non scatta in posizione.

FASE 2: inserire gli alimenti da tritare in un recipiente adatto.

FASE 3: collegare il frullatore a immersione all'alimentazione elettrica e accenderlo.

FASE 4: tenendo fermo il recipiente, premere la lama dell'accessorio frullatore sugli alimenti e tenere premuto il pulsante funzione desiderato sull'unità.

FASE 5: dopo aver raggiunto la consistenza desiderata, lasciare il pulsante e attendere che la lama smetta di ruotare prima di rimuovere il frullatore a immersione dal recipiente.

FASE 6: per rimuovere l'accessorio frullatore dal frullatore a immersione, ruotarlo in senso orario ed estrarlo dal frullatore a immersione.

ATTENZIONE: spegnere e scollegare il frullatore dall'alimentazione elettrica prima di aggiungere o rimuovere alimenti dal recipiente.

AVVERTENZA: non utilizzare il frullatore a immersione senza ingredienti, onde evitare possibili danni.

Spegnere il frullatore e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di tentare di rimuovere l'accessorio e di eseguire operazioni di pulizia.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il frullatore a immersione non funziona.	Il frullatore a immersione non è collegato all'alimentazione elettrica.	collegare il frullatore a immersione all'alimentazione elettrica e accenderlo.
Le lame non si muovono a contatto con gli ingredienti.	Gli ingredienti hanno una consistenza dura (ad esempio patate, carote e rape) e rendono difficile la miscelazione.	Frullare solo ingredienti come verdure cotte o frutta fresca.

Come riporre il prodotto

Rimontare il frullatore a immersione.

Controllare che il dispositivo sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e privo di umidità.

Avvolgere il cavo attorno al frullatore senza stringerlo troppo, onde evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: EK4248

Ingresso: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Uscita: 400 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti all'indirizzo www.salter.com

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una prova di acquisto valida, Salter attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Per usufruire della garanzia estesa, andare alla pagina guarantee.upgs.com/salter e registrare il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto.

SALTER®

Realizzato da:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

Prodotto in Cina.

Marchio ©Salter. Tutti i diritti riservati.

IT
MANUALE DI
ISTRUZIONI
PAP 22
COLLEZIONE DI CARTE

