

SALTER®

SINCE 1760

250 W

Frullino elettrico

Design elegante per
tutte le cucine



Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.

Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.

I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.

I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.

Questo apparecchio non è un giocattolo.

se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.

Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.

Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.

Non avvicinare mani, dita, capelli e parti di indumenti agli utensili rotanti dell'apparecchio.

Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.

Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.

Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.

Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.

Non utilizzare l'apparecchio in seguito a urti violenti o in presenza di segni visibili di danneggiamento o perdite.

Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.

Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.

Non utilizzare accessori danneggiati.

Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.

Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.

Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.

Non toccare parti in movimento dell'apparecchio durante il suo funzionamento, onde evitare possibili lesioni.

Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi durante l'uso, onde evitare possibili lesioni.

Non coprire le prese d'aria durante l'uso per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio.

Non utilizzate accessori rotti o allentati.

Spegner l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente

dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, accertarsi che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.

Si sconsiglia l'uso di prolunghe.

L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

Cura e manutenzione

FASE 1: spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

FASE 2: pulire il gruppo motore un panno morbido e umido, lasciandolo asciugare bene.

FASE 3: lavare tutti gli accessori con acqua calda e detersivo, sciacquarli e asciugarli accuratamente.


Non immergere l'unità principale dell'apparecchio in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare detergenti o pagliette dure o abrasive per pulire il frullino elettrico, onde evitare possibili danni.

Non lavare il prodotto in lavastoviglie.

NOTA: il frullino elettrico deve essere pulito dopo ogni utilizzo.

Descrizione dei componenti



- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Unità motore frullino elettrico | 5. Accessori sbattitore |
| 2. Selettore a 5 velocità | 6. Ganci per impasti |
| 3. Pulsante di espulsione dell'accessorio | 7. Frusta a palloncino |
| 4. Slot per accessori | 8. Prese d'aria |

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

lavare tutti gli accessori con acqua calda e detersivo, sciacquarli e asciugarli accuratamente.

pulire il gruppo motore un panno morbido e umido, lasciandolo asciugare bene.


Gli accessori devono essere lavati con una spazzola e asciugati con attenzione.

Non immergere l'unità principale dell'apparecchio in acqua o altri liquidi.

NOTA: la prima volta che si utilizza il frullino elettrico, si potrebbe percepire un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno al frullino elettrico.

Uso del frullino elettrico

FASE 1: prima di collegare il frullino elettrico alla presa di corrente, montare con cautela gli accessori sull'unità motore del frullino allineando le linguette e spingendo finché non scattano in posizione.



FASE 2: inserire gli ingredienti da preparare nella caraffa o nella ciotola, quindi collegare il frullino all'alimentazione elettrica e accenderlo.

FASE 3: abbassare gli accessori nella caraffa o ciotola e spostare il selettore a 5 velocità sull'impostazione desiderata.

FASE 4: muovere lentamente il frullino elettrico in senso orario per evitare schizzi. Al termine della miscelazione, riportare il selettore a 5 velocità sul punto di partenza "0" per spegnere l'apparecchio.

FASE 5: dopo l'uso, spegnere e scollegare il frullino dall'alimentazione elettrica. Rimuovere gli accessori estraendoli delicatamente e tenendo premuto il pulsante di espulsione. Quando si preme il pulsante di espulsione mantenere sempre gli accessori, onde evitare che cadano.

NOTA: mentre si mescolano liquidi, specialmente quelli caldi, usare un recipiente a bordi alti o frullare piccole quantità alla volta per ridurre versamenti, schizzi ed eventuali ustioni.

AVVERTENZA: non utilizzare la frusta con liquidi molto caldi o bollenti, onde evitare possibili lesioni.

Spegnere e scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di tentare di rimuovere le fruste e prima della pulizia.

Il tempo massimo di funzionamento è di 1 minuto. Lasciare raffreddare per 3 minuti prima di utilizzare nuovamente il frullino elettrico.

Accessori

Gli accessori frusta sono ideali per mescolare ingredienti morbidi, ad esempio albumi, creme e dessert istantanei. Per evitare schizzi, si consiglia di iniziare a una velocità moderata, aumentando fino alla velocità desiderata, passando gradualmente da un'impostazione all'altra.

I ganci per impasti sono ideali per lavorare l'impasto del pane. Per risultati ottimali, assicurarsi che l'impasto non sia troppo asciutto e utilizzare i ganci per impastare a una velocità inferiore.

L'accessorio frusta a palloncino è ideale per montare panna e albumi. Per risultati ottimali, assicurarsi che il liquido non sia troppo asciutto e utilizzare la frusta a palloncino per impastare a una velocità inferiore.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il frullino elettrico non funziona.	L'apparecchio non è collegato all'alimentazione elettrica.	Collegare il frullino elettrico alla presa di corrente e accenderlo.
	Gli accessori non sono inseriti correttamente nel gruppo motore dell'apparecchio.	Inserire gli accessori frusta/ganci per impastare sul gruppo motore del frullino allineando le linguette e spingendole finché non scattano in posizione. Assicurarsi che l'accessorio con l'ingranaggio si trovi sul lato destro del frullino elettrico.
	Il frullino elettrico è stato utilizzato per un tempo superiore a quello massimo consigliato, che è 1 minuto.	Far raffreddare l'apparecchio per circa 3 minuti prima di riutilizzarlo.
Gli accessori non si muovono a contatto con gli ingredienti.	Il composto è troppo secco.	Aggiungere del liquido alla miscela.

Come riporre il prodotto

Controllare che il frullino elettrico sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e secco.

Avvolgere il cavo attorno al frullino elettrico senza stringerlo eccessivamente per evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: EK5512

Ingresso: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Uscita: 250 W

Nota

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti all'indirizzo **www.salter.com**.

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una prova di acquisto valida, Salter attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Per usufruire della garanzia estesa,
andare alla pagina **guarantee.upgs.com/salter**
e registrare il prodotto entro 30 giorni dalla data
di acquisto.

SALTER®

Realizzato da:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

Prodotto in Cina.

Marchio ©Salter. Tutti i diritti riservati.

IT
MANUALE DI
ISTRUZIONI
PAP 22
COLLEZIONE DI CARTE

