

SALTER[®]

SINCE 1760

250 W

Staafmixer

Elegant ontwerp voor
alle keukens



Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd. Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale netwerk voordat u het apparaat op de netspanning aansluit.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.

Dit apparaat is geen speelgoed.

Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.

Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.

Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het is ingeschakeld of aan het afkoelen is.

Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.

Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.

Houd handen, vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de draaiende delen van het apparaat.

Dompel de elektrische componenten niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik het apparaat niet met natte handen.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.

Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.

Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, als er zichtbare tekenen van beschadiging zijn of als het lekt.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.

Gebruik geen andere hulpstukken dan de meegeleverde hulpstukken.

Gebruik geen beschadigde hulpstukken.

Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.

Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.

Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.

Raak de draaiende delen van dit apparaat niet aan tijdens het gebruik. Dit kan verwondingen veroorzaken.

Raak geen delen van het apparaat aan die tijdens gebruik heet kunnen worden, aangezien dit verwondingen kan veroorzaken.

Bedek de ventilatieopeningen niet tijdens gebruik, aangezien het apparaat hierdoor oververhit kan raken.

Gebruik geen beschadigde of loszittende hulpstukken.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hulpstukken vervangt of monteert. Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden. Zorg altijd dat het apparaat na gebruik volledig is afgekoeld voordat u het gaat schoonmaken of onderhouden. Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden. Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Verzorging en onderhoud

STAP 1: Schakel de handmixer uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.

STAP 2: Veeg de motorunit van de handmixer schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen.

STAP 3: Was alle hulpstukken af in een warm sopje, spoel ze daarna goed schoon en droog ze grondig af.


Dompel de motorunit van de handmixer niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de handmixer schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.

De handmixer kan niet in de vaatwasser.

OPMERKING: De handmixer moet na elk gebruik worden schoongemaakt.

Beschrijving van onderdelen



- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Motorunit van de handmixer | 5. Kloppehulpstukken |
| 2. Keuzeschakelaar voor 5 snelheden | 6. Deeghaakhulpstukken |
| 3. Uitwerpknop voor hulpstukken | 7. Ballongarde |
| 4. Bevestigingsleuven | 8. Ventilatieopeningen |

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

Was alle hulpstukken af in een warm sopje, spoel ze daarna goed schoon en droog ze grondig af.

Veeg de motorunit van de handmixer schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen.


De hulpstukken moeten met een borstel worden gewassen en voorzichtig worden gedroogd.

Dompel de motorunit van de handmixer niet onder in water of een andere vloeistof.

OPMERKING: Wanneer u de handmixer voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de handmixer.

De handmixer gebruiken

STAP 1: Voordat u de handmixer op het stopcontact aansluit, bevestigt u voorzichtig de hulpstukken aan de motorunit van de handmixer door de lipjes met elkaar uit te lijnen en de hulpstukken naar binnen te drukken totdat ze vastklikken.



STAP 2: Plaats het voor te bereiden voedsel in een mengbeker of kom, steek de stekker in het stopcontact en schakel het stopcontact in.

STAP 3: Laat de hulpstukken zakken in de mengbeker of kom. Zet de keuzeschakelaar voor 5 snelheden op de gewenste snelheidsstand.

STAP 4: Beweeg de handmixer langzaam rechtsom om spatten te voorkomen. Als u klaar bent, zet u de keuzeschakelaar voor 5 snelheden terug op '0' om de handmixer uit te schakelen.

STAP 5: Schakel de handmixer na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder de hulpstukken door deze voorzichtig naar buiten te trekken terwijl u de uitwerpknop ingedrukt houdt. Houd de hulpstukken altijd vast wanneer u op de uitwerpknop drukt, anders kunnen ze vallen.

OPMERKING: Gebruik bij het mengen van vloeistoffen, en met name hete vloeistoffen, een hoge kom of meng iedere keer een klein beetje om zo de kans op morsen, spatten en brandwonden te verkleinen.

WAARSCHUWING: Gebruik het gardehulpstuk niet om zeer hete of kokende vloeistoffen te mengen, aangezien dit letsel kan veroorzaken.

Schakel de handmixer uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de gardehulpstukken verwijderd en voordat u deze schoonmaakt.

De maximale gebruikstijd is 1 minuut. Laat de handmixer 3 minuten afkoelen voordat u het apparaat weer gebruikt.

Hulpstukken

De gardehulpstukken zijn ideaal voor het mengen van lichte ingrediënten zoals eiwitten, room en instant-nagerechten. Om morsen te voorkomen, kunt u het best op een lage snelheid beginnen en de snelheid stand voor stand opvoeren tot de benodigde snelheid.

De deeghaakhulpstukken zijn ideaal voor het mengen van brooddeeg. Zorg voor de beste resultaten ervoor dat het deeg niet te droog is en gebruik de deeghaken op een lagere snelheidsstand.

Het hulpstuk voor de ballongarde is ideaal voor het kloppen van slagroom en eiwit. Zorg er voor de beste resultaten voor dat het mengsel niet te droog is en gebruik de ballongarde op een lagere snelheidsstand.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De handmixer werkt niet.	De handmixer is niet aangesloten op het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact en schakel de handmixer in.
	De hulpstukken zijn niet goed op de motorunit van de mixer bevestigd.	Bevestig de garde-/deeghaakhulpstukken op de motorunit van de handmixer door de lipjes uit te lijnen en naar binnen te duwen totdat ze op hun plaats klikken. Zorg ervoor dat het hulpstuk met het tandwiel zich aan de juiste kant van de handmixer bevindt.
	De handmixer is langer gebruikt dan de aanbevolen maximale bedrijfstijd (1 minuut).	Laat de handmixer ongeveer 3 minuten afkoelen voordat u deze opnieuw gebruikt.
De hulpstukken bewegen niet wanneer ze contact maken met ingrediënten.	Het mengsel is te droog.	Voeg vloeistof toe aan het mengsel.

Opbergen

Controleer of de handmixer afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Wikkel het snoer nooit strak om de handmixer, maar losjes, om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: EK5512

Invoer: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Uitvoer: 250 W

Opmerkingen

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **www.salter.com**.

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een redelijk aankoopbewijs kan worden geleverd, biedt Salter 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Weggooiën van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur



Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Ga naar **guarantee.upgs.com/salter** en registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie.

SALTER®

Geproduceerd door:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

Gemaakt in China.

Handelsmerk ©Salter. Alle rechten voorbehouden.

