

PROGRESS®

Est. 1931

NUTRI**PRO**¹²⁰⁰

Máxima extracción de vitaminas
y nutrientes



Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.

Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.

Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.

Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Si encuentra algún defecto en el cable de alimentación, en el enchufe o en cualquier pieza del dispositivo, o si este ha sufrido alguna caída u otro tipo de daño, las reparaciones solo las puede realizar un electricista cualificado. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.

Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.

No aproxime las manos, los dedos, el cabello o la ropa holgada a las piezas giratorias del dispositivo.

No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua u otros líquidos.

No lo manipule con las manos mojadas.

Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.

No utilice el dispositivo si se ha caído, si presenta signos visibles de daño o si tiene fugas.

No utilice accesorios diferentes a los incluidos.

No utilice accesorios que estén dañados.

No mueva el dispositivo mientras esté en uso.

No vierta agua hirviendo ni líquidos muy calientes en el dispositivo.

No mezcle elementos secos, añada siempre una pequeña cantidad de líquido.

No sobrecargue el aparato, ya que el nivel de la mezcla puede aumentar durante el batido.

No toque ninguna de las piezas móviles del dispositivo durante su uso; si lo hace, podría sufrir lesiones.

No toque ninguna de las secciones del dispositivo que puedan calentarse durante su uso, ya que podrían causarle lesiones.

No utilice cuchillas giratorias o de corte que estén rotas o sueltas.

Apague el dispositivo y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de cambiar o colocar accesorios.

Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable, resistente al calor y a una altura que sea cómoda para el usuario.

No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.

Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.

Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

Advertencia: No toque las cuchillas afiladas.

Cuidados y mantenimiento

Apague y desenchufe la NutriPro de la corriente eléctrica antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento. Limpie la unidad de base de la batidora con un paño suave y húmedo y deje que se seque completamente.

Lave todos los accesorios, excepto el accesorio de tapa de seis cuchillas, con agua tibia y jabón y, a continuación, enjuáguelos y séquelos bien.

No utilice estropajos fuertes o abrasivos para limpiar la NutriPro, ya que su uso podría causar daños en el aparato.

NutriPro no es apta para lavavajillas.

Limpie siempre la batidora inmediatamente después de cada uso.

Advertencia: Manipule el accesorio de tapa de seis cuchillas con cuidado, ya que las cuchillas están muy afiladas. Extreme la precaución al montar, desmontar, limpiar o guardar los accesorios.

Descripción de las piezas



- | | |
|--|--|
| 1. Unidad de base de la batidora NutriPro 1200 | 4. Accesorio de tapa de seis cuchillas |
| 2. Vaso para batir de 1 litro | 5. 2 tapas de vertido fácil |
| 3. 2 vasos para batir de 800 mililitros | 6. 2 tapas de almacenamiento |

PROGRESS®

Est. 1931

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Antes de utilizar la NutriPro por primera vez, lave todos los accesorios con agua tibia y jabón y, a continuación, enjuáguelos y séquelos bien.

Limpie la unidad de base de la batidora con un paño suave y húmedo y deje que se seque completamente.

Nota: Es posible que la NutriPro desprenda un ligero olor cuando se utilice por primera vez. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la ubicación de la NutriPro.

Uso del mezclador NutriPro 1200

PASO 1: Coloque los ingredientes en el vaso para batir que desee, asegurándose de que no superen la marca de llenado máximo.

PASO 2: Vierta una pequeña cantidad de líquido en el vaso para batir; esto ayudará a batir los ingredientes.

PASO 3: Fije el accesorio de tapa de seis cuchillas al vaso para batir girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

PASO 4: Conecte la NutriPro a la corriente eléctrica y enciéndala.

PASO 5: Para batir los ingredientes, dele la vuelta al vaso para batir de forma que el accesorio de tapa de seis cuchillas esté boca abajo, alinee las tres pestañas con sus ranuras correspondientes de la unidad base de la NutriPro y, a continuación, empuje el vaso hacia abajo.

PASO 6: Para que la mezcla sea continua, presione el vaso para batir hacia abajo y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en la posición correcta. Para dejar de batir, gire el vaso para batir en el sentido contrario a las agujas del reloj, levántelo y extráigalo de la unidad base de la NutriPro.

PASO 7: Apague y desconecte la NutriPro de la corriente eléctrica.

PASO 8: Retire el accesorio de tapa de seis cuchillas girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj y, a continuación, sustitúyalo por la tapa de vertido fácil o la tapa de almacenamiento, según sea necesario.

Nota: Compruebe que la tapa está correctamente colocada antes de su uso.

Si las cuchillas no funcionan correctamente, detenga la NutriPro y retire con cuidado el accesorio de tapa de seis cuchillas. Añada una pequeña cantidad de líquido frío o reduzca la cantidad de ingredientes en el vaso para batir. Al mezclar líquido, utilice un recipiente alto o mezcle pequeñas cantidades a la vez para reducir los derrames, las salpicaduras y la posibilidad de que se produzcan lesiones por quemaduras.

Precaución: Tenga cuidado al manipular el accesorio de tapa de seis cuchillas, ya que estas pueden calentarse durante su uso.

Advertencia: No mezcle líquidos ni alimentos calientes, ya que esto podría provocar un aumento de presión y, por lo tanto, lesiones graves.

No bata durante períodos de tiempo prolongados. El tiempo máximo de funcionamiento es de 30 segundos; deje que la NutriPro se enfríe durante 1 minuto antes de volver a utilizarla. Si utiliza la NutriPro durante más de 30 segundos seguidos, la temperatura aumentará, lo que podría provocar un aumento de presión. Si esto ocurre, apague y desenchufe la NutriPro de la corriente eléctrica y deje que se enfríe por completo antes de intentar retirar el accesorio de tapa de seis cuchillas. No sumerja el vaso para batir en agua fría en este momento.

No supere la marca de llenado máximo al añadir ingredientes al vaso para batirlos, ya que podrían derramarse y dañar la NutriPro.

No utilice la NutriPro si el vaso para batir está agrietado, roto o vacío.

Sugerencia práctica

Si los ingredientes no se mezclan uniformemente, retire el vaso para batir de la unidad base de la NutriPro. Sacuda el vaso para batir para redistribuir los ingredientes que contiene y, a continuación, bata una vez más.

Sugerencias de uso de los vasos para batir

Propósito	Vaso para batir sugerido	Tipo de alimento
Mezcla	800 mililitros 1 litro	Masa Salsas espesas
Salsas	800 mililitros 1 litro	Vinagretas Aderezos para ensaladas Salsas sencillas
Mezcla congelada	800 mililitros 1 litro	Hielo Fruta congelada Helado
Batidos saludables/nutritivos	800 mililitros 1 litro	

Solución de problemas

Síntoma	Causa posible	Solución
La NutriPro no funciona.	La NutriPro no está conectada a la corriente eléctrica. El accesorio de tapa de seis cuchillas no está bien colocado en el vaso para batir.	Conecte la NutriPro a la corriente eléctrica y enciéndala. Compruebe que las roscas están correctamente alineadas y gire el accesorio de tapa de seis cuchillas en el sentido de las agujas del reloj hasta que se fije en una posición segura.
La tapa necesaria no se fija al vaso para batir.		Coloque el vaso para batir en una superficie nivelada y coloque la tapa necesaria en la parte superior del vaso para batir, asegurándose de que las roscas están alineadas correctamente. Gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj hasta que se fije en una posición segura.
La bebida aún contiene grumos.	Hay demasiados ingredientes en el vaso para batir.	Reduzca la cantidad de ingredientes en el vaso para batir.
La bebida tiene mucha agua y no tiene sabor.	Los ingredientes se han mezclado en exceso.	Utilice la NutriPro para batir ingredientes en intervalos cortos para obtener los mejores resultados.

El vaso para batir tiene fugas.	La tapa necesaria no está fijada de forma segura al vaso para batir.	Compruebe que las roscas están correctamente alineadas y gire la tapa necesaria en el sentido de las agujas del reloj hasta que se fije en una posición segura.
Los ingredientes no se mezclan bien.		Utilice la NutriPro para batir ingredientes en intervalos cortos para obtener los mejores resultados. Para ingredientes congelados, bata en intervalos cortos de, aproximadamente, entre 2 y 5 segundos.

Almacenamiento

Vuelva a montar la NutriPro.

Antes de guardarla en un lugar fresco y seco, asegúrese de que la NutriPro esté fría, limpia y seca.

Especificaciones

Código de producto: EK2002V2

Voltaje: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Potencia: 1200 W

Recetas

Cómo crear todas nuestras deliciosas bebidas y batidos saludables

Elaboración

Pique los ingredientes grandes en trozos pequeños para facilitar el proceso de batido.

Coloque todos los ingredientes en el vaso para batir grande y, a continuación, añada el accesorio de tapa de seis cuchillas.

Ponga boca abajo el vaso para batir y colóquelo en la unidad base de la NutriPro. Bata hasta que la bebida alcance la consistencia deseada.

Retire el vaso para batir de la unidad base de la NutriPro y, a continuación,

retire el accesorio de tapa de seis cuchillas.

Beba directamente del vaso para batir colocando la tapa de vertido fácil o sustitúyala por la tapa de almacenamiento y refrigere hasta que esté lista para beber.

Para fans de la nutrición

Ingredientes

10 anacardos

5 nueces, cortadas a la mitad

2 puñados de kale

1 naranja

½ pimiento rojo

½ aguacate

½ cucharadita de extracto puro de vainilla

Complete con agua hasta la marca de llenado máximo



PROGRESS®

Est. 1931

Energía cítrica

Ingredientes

2 cm de jengibre

2 cucharadas de miel

1 naranja

½ limón

½ lima

1 pizca de sal marina

Complete con agua hasta la marca de llenado máximo



Depuración natural

Ingredientes

10 nueces

2 puñados de espinacas

½ aguacate

½ plátano

Complete con agua hasta la marca de llenado máximo



Energía verde

Ingredientes

2 puñados de espinacas

1 manzana

El jugo de ½ lima

Complete con agua o con té verde sin endulzar hasta la marca de llenado máximo



Bomba verde

Ingredientes

2 puñados de kale
1 taza de col rizada
1 taza de piña
1 cucharada de semillas de girasol
½ aguacate
Complete con agua hasta la marca de
llenado máximo



Depuración total

Ingredientes

2 puñados de hojas de lechuga redonda
1 patata nueva, cruda, cortada en cuartos
1 kiwi, pelado
½ taza de piña
Complete con agua o agua de coco hasta la
marca de llenado máximo

Limpieza verde

Ingredientes

12 almendras
2 puñados de kale
1 taza de brócoli
1 cucharadita de canela
½ plátano
½ taza de arándanos
Complete con agua hasta la marca de
llenado máximo



PROGRESS®

Est. 1931

Súper batido de desayuno

Ingredientes

2 puñados de espinacas

1 taza de sandía, con semillas

½ taza de pomelo

Complete con agua hasta la marca
de llenado máximo



Activador de defensas con arándanos

Ingredientes

12 almendras

2 puñados de espinacas

1 taza de arándanos

1 cucharada de semillas de lino

½ aguacate

Complete con agua o leche de almendras hasta
la marca de llenado máximo



Mezcla vitaminada de manzana verde

Ingredientes

2 puñados de kale

1 rodaja de jengibre de 1 ½ cm, pelada

1 manzana

1 limón, pelado

Complete con agua hasta la marca de llenado máximo



* Cualquier imagen relacionada con las recetas que se utilicen en este manual de instrucciones está destinada únicamente para fines ilustrativos.

PROGRESS®

Est. 1931

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD (Reino Unido).**

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **www.progresscookshop.com**.

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

El símbolo de contenedor de basura tachado en este artículo indica que este aparato debe desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente cuando deje de utilizarse o se haya estropeado. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre dónde llevar el artículo para su reciclaje.



PROGRESS[®]
Est. 1931

Suministrado por:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD (Reino Unido).

Fabricado en China.

CD141118/MD030620/V2