

D | **B**itte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf.

Batteriesicherheit

Schließen Sie Zellen oder Batterien nicht kurz. • Lagern Sie Zellen und Batterien nicht willkürlich in einem Karton oder einer Schublade, wo sie sich kurzschließen oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können. • Überprüfen Sie, ob das Batteriefach sicher geschlossen ist. • Für dieses Produkt sollten nur Batterien verwendet werden, die dem empfohlenen Batterietyp entsprechen. • Batterien müssen mit der richtigen Polung eingelegt werden. • Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte alle Batterien aus dem Produkt, um ein mögliches Auslaufen zu vermeiden. • Leere Batterien sollten aus dem Produkt entfernt werden, um ein mögliches Auslaufen zu vermeiden. • Bei undichten Batterien sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein. • Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. • Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn eine Zelle oder Batterie verschluckt wurde. • Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. • Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Produkt entfernt werden. • Wiederaufladbare Batterien sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. • Wenn möglich, nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es nicht verwendet wird. • Leere Batterien müssen entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden. • Geben Sie Batterien nicht ins Feuer. • Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Batterien, und beschädigen Sie sie nicht anderweitig. • Setzen Sie Batterien nicht Hitze oder Feuer aus, da sie sonst explodieren können. • Mischen Sie keine

Batterietypen wie Alkali-, Standard- (Zink-Kohle) und aufladbare Batterien (NiMH). • Setzen Sie die Batterien keinen mechanischen Stößen aus. • Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll. • Bringen Sie Batterien zur Entsorgung zu einer örtlichen Recyclingstation. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden. • Für dieses Produkt sind vier AA-Batterien erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Pflege und Wartung

Wischen Sie die Mühle mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie vollständig trocknen. • Tauchen Sie die Mühle nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. • Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer zur Reinigung der Mühle, da dies zu Schäden führen kann. **HINWEIS:** Nicht spülmaschinengeeignet.

DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN

Setzen Sie die Mühle keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.

Lassen Sie die Mühle nicht fallen.

Versuchen Sie nicht, die Mühle zu zerlegen.

Einlegen der Batterien

SCHRITT 1: Um die Batterien einzusetzen oder auszutauschen, entfernen Sie die obere Kappe, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und sie nach oben von der Mühle abheben.

SCHRITT 2: Entfernen Sie den Haltering für die Batterien.

SCHRITT 3: Entfernen Sie die leeren Batterien vorsichtig (falls zutreffend). Legen Sie die 4 AA-Batterien in das Batteriefach ein und achten Sie dabei auf die richtige Polung.

SCHRITT 4: Setzen Sie den Haltering für die Batterien wieder ein.

SCHRITT 5: Setzen Sie die obere Kappe wieder ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.

Befüllen der elektrischen Mühle

SCHRITT 1: Um die Mühle zu füllen, entfernen Sie die obere Kappe, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und sie nach oben von der Mühle abheben.

SCHRITT 2: Heben Sie den Motor aus der Gewürkammer.

SCHRITT 3: Befüllen Sie die Gewürzkammer mit groben trockenen Meersalzkristallen (keine Flocken oder Steinsalz) oder normalen Pfefferkörnern.

SCHRITT 4: Setzen Sie die Mühle zusammen, indem Sie die Fixierstifte unten am Motor an den Fixierlöchern oben auf der Gewürzkammer ausrichten.

Verwendung der elektrischen Mühle

Drücken Sie den Knopf oben auf der Mühle. Gemahlenes Gewürz kommt heraus und die LED-Leuchte leuchtet auf.

Einstellung für feines oder grobes Mahlen

SCHRITT 1: Drehen Sie die Mühle um.

SCHRITT 2: Um den Mahlgrad anzupassen, stellen Sie den Mahlgradregler lockerer oder fester ein. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um einen feineren Mahlgrad zu erhalten oder gegen den Uhrzeigersinn, um einen gröberen Mahlgrad zu erhalten.

WARNUNG: Achten Sie darauf, dass der Mahlgradregler nicht zu fest angezogen wird, da

dies zu Schäden am Mechanismus führen kann. Um den Dosiermechanismus herum können sich Rückstände bilden, die verhindern können, dass die feinste Mahlstufe funktioniert. Drehen Sie in diesem Fall die Mühle um und beginnen Sie mit dem Mahlen, um die eingeklemmten Rückstände freizugeben. Jetzt kann die feinste Mahlstufe verwendet werden.

 Aufbewahrung Vergewissern Sie sich, dass die Mühle sauber und trocken ist, bevor Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.	
 Technische Daten Produktcode: BW11926KFF0B Erforderliche Batterien: 4 AA (nicht im Lieferumfang enthalten)	
 Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebensende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikaltgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden. Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.	
 EN 1 Please retain instructions for future reference.	
 BATTERY WARNING: KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. This product contains no user serviceable parts. Only a qualified electrician should attempt repairs. Do not place, store or use the product near direct sunlight or direct heat sources or in a damp/ high humidity environment. This product is intended for domestic use only.	
 Battery Safety Do not short-circuit a cell or battery. • Do not store cells and batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short circuited by other metal objects. • Check that the battery compartment is secure. • Only batteries of the same or equivalent type as those recommended	

Des résidus peuvent s'accumuler autour du mécanisme de distribution, ce qui peut empêcher l'utilisation du réglage de mouture le plus fin. Si cela se produit, retournez le moulin et commencez à moudre pour libérer les résidus coincés. Vous pouvez maintenant utiliser le réglage de mouture le plus fin.

 Stockage Vérifiez que le produit est propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.	
 Caractéristiques Code produit: BW11926KFF0B Piles requises : 4 AA (non fournies)	
 Élimination des piles usagées et des équipements électriques et électroniques Ce symbole figurant sur le produit, ses piles ou son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut. Pour plus d'informations sur les centres de collecte des piles usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.	

CZ 1 Návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnost baterie

Nezkratujte článek či baterii. • Neuchovávejte baterie a akumulátory nahodile v krabici nebo šuplíku, kde se mohou vzájemně zkratovat nebo mohou být zkratovány jinými kovovými předměty. • Zkontrolujte, zda je příhrádka na baterie zabezpečena. • S tímto výrobkem se smí používat pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu jako ty, které byly doporučeny. • Při vkládání baterií je třeba dodržet správnou polaritu. • Pokud se výrobek nebude delší dobu používat, baterie z něj vyjměte, aby nedošlo k jejich vytečení. • Vybité baterie je nutné z výrobku vyjmout, aby do něj nevyteklý. • V případě nečestnosti baterií nedovolte, aby se tekutina dostala do kontaktu s kůží nebo očima. Pokud došlo ke kontaktu, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. • Baterie uchovávejte mimo

should be used with this product. • Batteries are to be inserted with the correct polarity. • Remove any batteries from the product when it is not being used for a long period of time to avoid leakage. • Exhausted batteries should be removed from the product to avoid leakage. • In the event of batteries leaking, do not allow any liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice. • Keep batteries out of the reach of children. • Seek medical advice immediately if a cell or battery has been swallowed. • Non-rechargeable batteries should not be recharged. • Rechargeable batteries must be removed from the product before being charged. • Rechargeable batteries should only be recharged under adult supervision. • When possible, remove the battery from the product when not in use. • Exhausted batteries must be removed and disposed of safely. • Do not dispose of batteries in a fire. • Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage the batteries. • Do not expose batteries to heat or fire as they may explode. • Do not mix alkaline, standard (carbon zinc) and rechargeable batteries (nickel hydride). • Do not subject the batteries to mechanical shock. • Do not dispose of batteries in household waste. • To dispose of any batteries, take them to a local recycling station. Contact the local government offices for details. This product requires 4 x AA batteries (not included).

Care and Maintenance

Wipe the mill with a soft, damp cloth and allow to dry thoroughly. • Do not immerse the mill in water or any other liquid. • Never use harsh or abrasive cleaning detergents or scourers to clean the mill, as this could cause damage.

dosah dětí. • Pokud dojde ke spolknutí článku či baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. • Nenabíjejí baterie se nesmí nabíjet. • Před nabíjením je nutné nabíjecí baterie vyjmout z výrobku. • Nabíjecí baterie se smí dobíjet pouze pod dohledem dospělého. • Pokud je to možné, vyjměte baterii z výrobku, pokud se nepoužívá. • Vybité baterie je třeba vyjmout a bezpečně zlikvidovat. • Nevhazujte baterie do ohně. • Baterie nerozmačkávejte, nepropichujte, nerozebírejte ani jinak nepoškozujte. • Nevystavujte baterie teplu ani ohni, protože mohou explodovat. • Nemíchejte alkalické, standardní (zinko-uhlíkové) a dobíjecí baterie (niklohydridové). • Nevystavujte baterie mechanickým nárazům. • Nevyhazujte baterie do běžného odpadu. • Při likvidaci baterie odnesťe do místní recyklační stanice. Podrobnosti vám sdělí místní úřady. • Tento výrobek vyžaduje 4 baterie AA (nejsou součástí balení).

Péče a údržba

Mlýnek otřete měkkým, vlhkým hadříkem a nechte jej důkladně oschnout. • Neponořujte mlýnek do vody ani jiné kapaliny. • K čištění mlýnku nikdy nepoužívejte agresivní či abrazivní čističí prostředky ani drátěnky, protože by mohlo dojít k jeho poškození. **POZNÁMKA:** Nevhodné pro použití v myčce nádobí.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ:

Nevystavujte mlýnek extrémně vysokým nebo nízkým teplotám. Neupust'te mlýnek. Nepokoušejte se mlýnek rozebrat.

Vložení baterií

KROK 1: Chcete-li vložit nebo vyměnit baterie, sejměte horní uzávěr otočením proti směru hodinových ručiček a zvedněte jej nahoru, směrem od mlýnku.

KROK 2: Sejměte přídržný kroužek baterie.

KROK 3: Opatrně vyjměte vybité baterie (jsou-i vložené). Vložte 4 x AA baterie do příhrádky na baterie, přičemž dodržujte správnou polaritu.

KROK 4: Vraťte zpět přídržný kroužek baterie.

KROK 5: Nasad'te horní kryt zpět a otočte jej jím ve směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí.

Plnění elektronického mlýnku

KROK 1: Chcete-li mlýnek naplnit, sejměte horní uzávěr otočením proti směru hodinových ručiček a zvedněte jej nahoru, směrem od mlýnku.

NOTE: Not suitable for dishwasher use.

DO NOT:

Expose the mill to extremely high or low temperatures. Drop the mill.

Attempt to disassemble the mill.

Installing The Batteries

STEP 1: To install or replace the batteries, remove the upper cap by turning it in an anticlockwise direction and lifting up and away from the mill.

STEP 2: Lift off the battery retaining ring.

STEP 3: Carefully remove the exhausted batteries (if applicable). Insert 4 x AA batteries into the battery compartment, observing the correct polarity.

STEP 4: Replace the battery retaining ring.

STEP 5: Replace the upper cap and twist it in a clockwise direction until secure.

Filling the Electronic Mill

STEP 1: To fill the mill, remove the upper cap by turning it in an anticlockwise direction and lifting up and away from the mill.

STEP 2: Lift the motor unit off the spice chamber.

STEP 3: Fill the spice chamber with dry coarse sea salt (not flakes or rock salt) or standard sized dried peppercorns.

STEP 4: Reassemble the mill by locating the pins on the bottom of the motor unit and align with the pin holes at the top of the spice chamber.

Using the Electronic Mill

Press the dispensing button at the top of the mill. Ground seasoning will come out and the LED light will illuminate.

Adjusting for Fine or Coarse Grinding

STEP 1: Turn the mill upside down.

STEP 2: To adjust the coarseness of the grind, loosen or tighten the grind adjust knob. Turn the knob clockwise for a finer grind or anticlockwise for a coarser grind.

CAUTION: Take care not to overtighten the grind adjust knob, as this could cause damage to the mechanism. Residue may build up around the dispensing mechanism, which can prevent the finest grind setting from working. If this happens, turn the mill upside down and begin grinding to release the trapped residue. The finest grind setting can now be used.

 Storage Check that the product is clean and dry before storing in a cool, dry place.	
 Specifications Product code: BW11926KFF0B Batteries required: 4 x AA (not included)	
 Disposal of Waste Batteries and Electrical and Electronic Equipment This symbol on the product, its batteries or its packaging means that this product and any batteries it contains must not be disposed of with household waste. Instead, it is the user's responsibility to hand this over to an applicable collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. This separate collection and recycling will help to conserve natural resources and prevent potential negative consequences for human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical and electronic equipment, which could be caused by inappropriate disposal. Some retailers provide take-back services which allow the user to return exhausted equipment for appropriate disposal. It is the user's responsibility to delete any data on electrical and electronic equipment prior to disposal. For more information about where to drop	

 KROK 2: Sejměte motorovou jednotku z komory na koření. KROK 3: Naplňte komoru na koření suchými krystaly hrubé mořské soli (nikoli vločkami ani kamennou solí) nebo kuličkami sušeného pepře standardní velikosti. KROK 4: Sestavte mlýnek tak, aby polohovací čepy na dolní části motorové jednotky licovaly s otvory pro kuličky v horní části komory.	
 Použití elektronického mlýnku Stiskněte dávkovací tlačítko na horní straně mlýnku. Rozsvítí se osvětlení LED a z mlýnku začne vyvypadat drcené ochucovačdo.	
 Nastavení pro jemné nebo hrubé mletí KROK 1: Otočte mlýnek dnem vzhůru. KROK 2: Chcete-li nastavit hrubost mletí, povolte nebo utáhněte knoflík nastavení mletí. Otočením knoflíku po směru hodinových ručiček dosáhnete jemnějšího mletí, otočením proti směru hodinových bude výsledek mletí hrubší.	

UPOZORNĚNÍ: Dejte pozor, abyste knoflík pro nastavení mletí příliš neutáhli, protože by mohlo dojít k poškození mechanismu. Kolem dávkovacího mechanismu se mohou hromadit zbytky, které mohou zabránit funkci nastavení nejjemnějšího mletí. Pokud k tomu dojde, otočte mlýnek vzhůru nohama, stisknutím tlačítka začněte mlet a uvolněte zachycené zbytky. Nyní lze použít nejjemnější nastavení mletí.

 Uskladnění Před uskladněním produktu na chladném a suchém místě se ujistěte, že je čistý a suchý.	
 Specifikace Kód produktu: BW11926KFF0B Potřebné baterie: 4 x baterie AA (nejsou součástí balení)	
 Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamená, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odberové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odber a recyklování napomohou ochráně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Některí prodejci poskytují služby zvláštního převzatí, které umožňují uživatelům vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení. Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní místský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.	
 HR 1 Zadržte upute za budouce potřebe.	
 Sigurnost baterije Nemojte kratko spajati gumbastu ili običnu bateriju. • Gumbaste i obične baterije nemojte neoprezno spremati u kutiju ili ladicu gdje međusobno mogu izazvati kratki spoj ili do kratkog spoja može doći zbog dodira s drugim metalnim predmetima. • Proverite je li odjeljak za bateriju dobro zatvoren. • Preporučujemo da	

batteries, electrical and electronic waste off, please contact the local city/municipality office, household waste disposal service, or the retailer.

FR 1 Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Sécurité de la batterie

Ne court-circuitez pas une cellule ou une pile. • Ne rangez pas les cellules et les piles dans un boîtier ou un tiroir de manière désordonnée, où elles pourraient se court-circuiter ou être court-circuitées par d'autres objets métalliques. • Vérifiez que le compartiment des piles est bien fixé. • Utilisez uniquement des piles du même type ou du même type que celles recommandées avec ce produit. • Les piles doivent être insérées en respectant la polarité. • Retirez les piles du produit lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période afin d'éviter toute fuite. • Pour éviter toute fuite, retirez les piles usagées du produit. • En cas de fuite des piles, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin. • Tenez les piles/batteries hors de portée des enfants. • En cas d'ingestion d'une cellule ou d'une pile, consultez immédiatement un médecin. • Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. • Les piles rechargeables doivent être retirées du produit être d'être rechargées. • Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. • Lorsque cela est possible, retirez les piles du produit lorsque vous ne l'utilisez pas. • Les piles usagées doivent être retirées et mises au rebut en toute sécurité. • Ne jetez pas les piles au feu. • N'écrasez, ne percez, ne démontez ou n'endommagez pas les piles. • N'exposez pas les piles à la chaleur ou au feu, car elles pourraient exploser. • Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (zinc carbone) et rechargeables (nickel hydrure). • Ne soumettez pas les piles à des chocs mécaniques.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Elektrische Mühle

SINCE 1760

SALTER®

