SALTER®

SINCE 1760

cosmos

Üveg aprító

Elegáns kialakítás az összes konyhához

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.
8 éven aluli gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett vagy akkor használhatják, ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.
A gyermekek felügyeletével gondoskodjon arról, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.
Ez a készülék nem játék. Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.
Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, a sérülések elkerülése érdekében azonnal függessze fel a készülék használatát.
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, a javítást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti. A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.
A bekapcsolt vagy még forró készüléket tartsa gyermekektől távol.
A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőtől és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt.
Tartsa távol kezét, ujjait, haját és a laza ruhadarabokat a készülék forgó alkatrészeitől.
Ne merítse a készülék elektromos alkatrészeit vízbe vagy

egyéb folyadékba.
Ne használja a készüléket nedves kézzel.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben az áramforráshoz van csatlakoztatva.
Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.
Ne húzza és ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.
Ne használja a készüléket, ha az leesett, ha látható sérülés van rajta, vagy ha szivárog.
A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
A mellékelt tartozékokon kívül ne használjon semmilyen más tartozékot.
Ne használjon semmilyen sérült tartozékot.
A készüléket ne használja a szabadban.
Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalmú helyen.
Használat közben ne mozgassa a készüléket.
Ne öntsön forrásban lévő vizet vagy forró folyadékot a készülékbe.
Használat közben ne érintse meg a készülék mozgó alkatrészeit, mert az sérülést okozhat.
Ne nyúljon a készülék azon részeihez, amelyek használat közben felforrósodhatnak, mert ez sérülést okozhat.
Ne használjon törött vagy laza vágókéseket vagy forgó pengéket.
Tartozékok cseréje vagy felszerelése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból.
Használat után, illetve tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.
Használat után, illetve tisztítás vagy karbantartás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék már teljesen lehűlt.
A készüléket mindig stabil, hőálló felületen használja, a felhasználó számára kényelmes magasságban.

A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.
A készüléket kizárólag a készülékhez mellékelt külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel szabad működtetni.
Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál. Kereskedelmi célra nem használható.

VIGYÁZAT: Ne érjen az éles pengékhez.

Ápolás és karbantartás
Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki az üveg aprítót a hálózati aljzatból, és várjon, amíg teljesen lehűl.
1. LÉPÉS: Az üveg aprító főegységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.
2. LÉPÉS: Mossa le az összes tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.
Soha ne érintse meg a pengéket; különös körültekintéssel tisztítsa meg őket egy kefével, és alaposan szárítsa meg.
Az üveg aprító főegységét ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
Az üveg aprító tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.
Az üveg aprító mosogatógépben nem tisztítható.

MEGJEGYZÉS: Az üveg aprítót minden használat után meg kell tisztítani.
VIGYÁZAT: Óvatosan kezelje a rozsdamentes acél kést, mert a pengék rendkívül élesek. Legyen óvatos a tartozékok felszerelésekor, eltávolításakor, tisztításakor és tárolásakor.

Az alkatrészek leírása

1. Üveg aprító főegysége
2. Üvegtál
3. Műanyag fedél
4. Kétpengés kés
5. Rozsdamentes acél illesztőtüske
6. Csúszásgátló gyűrű
7. Turbó gomb

Használati útmutató

Az első használat előtt

Mossa le az összes tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.
Az üveg aprító főegységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.

MEGJEGYZÉS: Az üveg aprító első használatakor enyhe szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről az üveg aprító körül.
Az üveg aprító egyszerre kis mennyiségű száraz étel feldolgozására tervezték. Nagyobb mennyiséget több kisebb adagban kell feldolgozni, hogy ne töltse túl az üvegtálat.

Az üveg tál használata

Használat előtt a kétpengés kést biztonságosan rögzíteni kell; ne próbálja meg eltávolítani, amíg a kések teljesen meg nem álltak.
VIGYÁZAT: A maximális működési idő 30 perc. Ismételt használat előtt hagyja hűlni a készüléket 1 ½ percig.

1. LÉPÉS: Helyezze a csúszásgátló gyűrűt egy sima, stabil felületre, a felhasználó számára kényelmes magasságba.
2. LÉPÉS: Helyezze az üvegtálat a csúszásgátló gyűrűre. Ellenőrizze, hogy az üvegtál középen van-e, és hogy a csúszásgátló gyűrű szélei nincsenek-e meghajolva.
3. LÉPÉS: Óvatosan helyezze a kétpengés kést az üvegtálba, a rozsdamentes acél illesztőtüskének megfelelően. Forgassa addig, amíg a helyére nem kerül.
4. LÉPÉS: Helyezze az aprítani kívánt hozzávalókat az üvegtálba. Ne lépje túl az üvegtálon lévő max. töltési szintet.
5. LÉPÉS: Helyezze a műanyag fedelet az üvegtálra, és rögzítse a helyére. Biztonsági okokból az üveg aprító nem működik, ha az üvegtál és a műanyag fedél nincs megfelelően a helyére rögzítve.
6. LÉPÉS: Helyezze az üveg aprító főegységét a műanyag fedélre, és rögzítse úgy, hogy igazítsa a kétpengés kés füleit az üveg aprító főegységének nyílásaihoz. Csavarja az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem rögzül.
7. LÉPÉS: Csatlakoztassa az üveg aprítót a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be.
8. LÉPÉS: Az üveg aprító bekapcsolásához óvatosan nyomja le és fordítsa el az üveg aprító főegységét az óramutató járásával ellentétes irányba. A sebesség növeléséhez tartsa lenyomva a turbó gombot.

9. LÉPÉS: Ekkor további hozzávalókat adhat hozzá: távolítsa el az aprításhoz való tál fedelét, adja hozzá a hozzávalókat, majd helyezze vissza a tál fedelét, és ismételje meg az aprítási folyamatot.
10. LÉPÉS: Az üvegtál leválasztásához húzza ki, majd távolítsa el az aprító főegységét és a műanyag fedelet. Óvatosan távolítsa el a kétpengés kést anélkül, hogy hozzáérne a késekhez.

MEGJEGYZÉS: Az optimális teljesítmény érdekében a szilárd ételeket aprítás előtt kisebb darabokra kell vágni. Ne helyezzen a készülékbe gyümölcsmagokat, csontokat stb.
VIGYÁZAT: Mielőtt eltávolítaná az ételt az aprításhoz való tálból, illetve tisztítás előtt mindig kapcsolja ki az üveg aprítót, és húzza ki a hálózati aljzatból.
VIGYÁZAT: Ne használja, ha az aprításhoz való tálat, ha repedt vagy törött.
Ne működtesse az üveg tálat, ha az aprításhoz való tál üres, mert ez a készülék károsodását okozhatja.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az üveg aprító nem működik.	Az üveg aprító nincs áramforráshoz csatlakoztatva. Az üveg aprító nem megfelelően van összeszerelve.	Csatlakoztassa az üveg aprítót a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be. Ellenőrizze, hogy az üveg aprító megfelelően van-e összeszerelve, és hogy az üvegtál és a fedél megfelelően a helyére rögzül.
Összetapadnak a száraz hozzávalók.	Az üvegtál nedves.	A hozzávalók adagolása előtt alaposan szárítsa meg az üvegtálat.
Aprítás után nagyobb darabok is maradtak az aprítani kívánt hozzávalók között.	Túltöltötte az üvegtálat.	Távolítsa el a hozzávalók egy részét, és kisebb adagokban aprítson.

Tárolás

Az üveg aprítót tárolja hűvös, száraz helyen, és tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.
Soha ne tekerje a kábelt szorosan az üveg aprító köré; a károsodás elkerülése érdekében lazán tekerje fel.

Műszaki adatok

Termékkód: EK3264
Bemenet: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Kimenet: 500 W

MEGJEGYZÉSEK:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.

Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen: **www.salter.com.**
Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet. Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási feltételeiknek megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Garancia

Az új termékként vásárolt termékekre gyártói garancia vonatkozik; a garancia időtartama a terméktől függ. Amennyiben megfelelően igazolni tudja a vásárlást, a Salter szokásos 12 hónapos garanciát nyújt a kiskereskedőnek a vásárlás napjától számítva. Ez csak abban az esetben alkalmazható, ha a terméket a rendeltetésszerű, háztartási célú használatra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták. Nem rendeltetésszerű használat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.
A garancia értelmében vállaljuk, hogy térítésmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük a hibásnak ítélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztosítani, hasonló terméket ajánlunk fel, vagy visszatérítjük a termék árát. A garancia nem vonatkozik a napi használatból eredő károkra és az elhasználódó alkatrészekre, például dugókra és biztosítékokra.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek időről időre módosulhatnak, ezért azt tanácsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor ellátogat a weboldalra.
A jelen garanciában vagy a termékre vonatkozó utasításokban rögzítettek egyetlen része sem zárja ki, korlátozza vagy módon befolyásolja egyéb módon az Ön törvényben rögzített jogait.

Hulladékakkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

Ha a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot látja, a terméket és annak akkumulátorát tilos a háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az újrahasznosításukra alkalmas gyűjtőponton helyezzék el. A szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással megóvhatók a természetes erőforrások, és megakadályozhatók az akkumulátorokban, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen előforduló, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok negatív hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében visszaadja a tönkrement berendezéseket. **A felhasználó felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása előtt törölje a készülékekről az adatokat.** Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkezelővel vagy a kiskereskedővel.

*Hogy jogosult legyen a kiterjesztett garanciára, regisztrálja a termékét a vásárlást követő 30 napon belül a **guarantee.upgs.com/salter** oldalon.

SALTER®

Gyártó:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

Gyártási hely: Kína.

©Salter védjegy. Minden jog fenntartva.

CD291118/MD201022/V4